

S	2	P	R	S	U	-	P	1	R	U	A	D	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1. Группа изделий	S	Управляющие выключатели
2. Размер	2	Ø 22/25 мм
	3	Ø 30 мм
	Q3	кв. 30 мм
3. Наименование	P	Кнопочные выключатели
4. Установка	R	Выступающая
	F	Заподлицо
5. Тип кнопки	Нет	Круглая
	S	Квадратная
6. Маркировка (*1)	Нет	Маркировка на кнопке Push
	U	Без маркировки
7. Тип корпуса	P	Стандартный (с утопленной головкой)
	E	С выступающей головкой
8. Подсветка	1	Без подсветки (пружинный возврат)
	3	С подсветкой (пружинный возврат)
	R	Красный
9. Цвет	B	Синий
	G	Зеленый
	Y	Желтый
	K	Черный (только без подсветки)
	W	Белый (только с подсветкой)

10. Доп. Маркировка (*2)	Нет	Нет символа
	L	Стрелка влево/вправо
	U	Стрелка вверх/вниз
11. Блок контактов	A	Контакт А 1NO
	2A	Контакт А 2NO
	3A	Контакт А 3NO
	B	Контакт В 1NC
	2B	Контакт В 2NC
	3B	Контакт В 3NC
	AB	Контакт А 1NO + контакт В 1NC
12. Блок индикации (*3)	A2B	Контакт А 1NO + контакт В 2NC
	2AB	Контакт А 2NO + контакт В 1NC
	D	12-24 В АС/DC 50/60 Гц
13. Контакт	L	110-220 В АС 50/60 Гц
	Нет	Контакт нового поколения
	M	Контакт предыдущего поколения

(\*1) Только для исполнения с подсветкой

(\*2) Только для прямоугольного исполнения

(\*3) Цвет блока подсветки соответствует цвету изделия