

SIEMENS

SIMATIC

LOGO!

Руководство

Предисловие	
Содержание	
Знакомство с LOGO!	1
Монтаж и подключение LOGO!	2
Программирование LOGO!	3
Функции LOGO!	4
Параметризация LOGO!	5
Программный модуль	6
Программное обеспечение LOGO!	7
Примеры применения	8
Технические данные	A
Определение времени цикла	B
LOGO! без дисплея	C
Структура меню LOGO!	D
Номера для заказа	E
Предметный указатель	

03/03

A5E00119092.02

Редакция 04

Указания по безопасности

Это руководство содержит указания, которые вы должны соблюдать для обеспечения собственной безопасности, а также защиты продукта и подключенного оборудования. Эти указания выделены в руководстве предупреждающим треугольником и помечены следующим образом в соответствии с уровнем опасности:



Опасность

Указывает, что несоблюдение надлежащих предосторожностей приведет к смерти, тяжким телесным повреждениям или существенному повреждению имущества.



Предупреждение

Указывает, что несоблюдение надлежащих предосторожностей может привести к смерти, тяжким телесным повреждениям или существенному повреждению имущества.



Предостережение

Указывает, что несоблюдение надлежащих предосторожностей может привести к небольшим телесным повреждениям или порче имущества.

Замечание

Привлекает ваше внимание к особенно важной информации о продукте, обращении с продуктом или к определенной части документации.

Квалифицированный персонал

К установке и работе на данном оборудовании должен допускаться только квалифицированный персонал. К квалифицированному персоналу относятся лица, имеющие право пускать в эксплуатацию, заземлять и маркировать электрические цепи, оборудование и системы в соответствии с установленным порядком и стандартами.

Правильное использование

Примите во внимание следующее:



Предупреждение

Это устройство и его компоненты могут быть использованы только для приложений, описанных в каталоге или технических описаниях, и только в соединении с устройствами или компонентами других производителей, которые были одобрены или рекомендованы фирмой Siemens.

Этот продукт может правильно и безопасно функционировать только при правильной транспортировке, хранении, установке и инсталляции, а также эксплуатации и обслуживании в соответствии с рекомендациями.

Торговые марки

SIMATIC®, SIMATIC HMI® и SIMATIC NET® являются зарегистрированными торговыми марками SIEMENS AG.

Некоторые из других обозначений, использованных в этих документах, также являются зарегистрированными торговыми марками; права собственности могут быть нарушены, если эти обозначения используются третьей стороной для своих собственных целей.

Предисловие

Глубокоуважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за покупку LOGO! и поздравляем вас с этим решением. Купив LOGO!, вы приобрели логический модуль, который удовлетворяет строгим требованиям к качеству со стороны ISO 9001.

LOGO! может использоваться во многих прикладных областях. Его обширные функциональные возможности и при этом большая легкость в использовании делают его в высшей степени рентабельным решением фактически для любого приложения.

Назначение руководства

Это руководство по LOGO! содержит информацию о создании коммутационных программ, о монтаже и использовании устройств LOGO! 0BA4 и модулей расширения, а также об их совместимости с предыдущими версиями 0BA0–0BA3 (0BAx – это последние четыре символа номера для заказа, которые отличают одну серию устройств от других).

Место LOGO! в информационной технологии

Кроме данного руководства по LOGO!, сведения о подключении включается также в информацию о продукте, прилагаемую к каждому устройству. Дополнительную информацию о программировании LOGO! через ПК вы можете найти в справочной онлайн-системе для LOGO!Soft Comfort.

LOGO!Soft Comfort – это программное обеспечение для программирования на персональных компьютерах. Оно работает под Windows®, Linux® и Mac OS X® и поможет вам начать работу с LOGO!, а также писать, тестировать, распечатывать и архивировать программы независимо от LOGO! .

Путеводитель по руководству

Мы разделили это руководство на 9 глав:

- Знакомство с LOGO!
- Монтаж и подключение LOGO!
- Программирование LOGO!
- Функции LOGO!
- Параметризация LOGO!
- Программный модуль LOGO! (плата)
- Программное обеспечение LOGO!
- Применения
- Приложения

Область применения руководства

Это руководство действительно для устройств серии 0BA4.

Изменения по сравнению с предыдущими изданиями руководства

- Добавлен LOGO! 24c.
- Добавлен цифровой модуль LOGO! DM 8 24R.
- Добавлен аналоговый модуль LOGO! AM 2 PT100.
- Описание изменений и новых свойств устройств серии 0BA4.

Основные отличия по сравнению с предыдущими устройствами (0BA0 – 0BA3)

- Более высокая производительность: меньшие времена исполнения
- Новый программный модуль (плата) с большей памятью и защитой ноу-хау, устанавливаемой при параметризации.
- Дисплей с фоновой подсветкой и 4 x 12 символами.

Новые свойства современных устройств (0BA4)

- Наличие в вашем распоряжении 130 блоков для создания коммутационной программы.
- Возможность выбора сохраняемости также и для функций времени.
- Возможность использования клавиш управления курсором LOGO! в качестве входов.
- Возможность использования специальных функций «Shift register [Регистр сдвига]», «Analog amplifier [Аналоговый усилитель]», «Analog value monitoring [Контроль аналоговых значений]» и «Analog differential trigger [Аналоговый дифференциальный триггер]».
- Возможность инвертирования отдельных входов.
- Шесть основных функций распространены на четыре входа.
- Возможность тестирования коммутационной программы в режиме online с помощью ПК.
- Возможность задания параметров для определенных функций через аналоговые величины и счетчики.
- Счетчик: Возможность использования также и быстрых входов (I5, I6).

Дополнительная поддержка

По нашему адресу в Интернете
<http://www.siemens.com/logo>
вы можете быстро и легко найти ответы на ваши вопросы о LOGO!.

Техническую поддержку вы можете получить:

Телефон: +49 (0)180 5050–222
Факс: +49 (0)180 5050–223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Указания по технике безопасности

Данное руководство содержит указания, которые вы должны соблюдать для обеспечения своей собственной безопасности, а также для предотвращения повреждения имущества. Вам следует их внимательно прочитать и следовать даваемым в них предписаниям. Эти предписания выделены в руководстве предупреждающим треугольником и обозначены следующим образом в соответствии с уровнем опасности:



Опасность

Означает, что непринятие надлежащих мер предосторожности **приведет** к гибели людей, тяжким телесным повреждениям или существенному имущественному ущербу.



Предупреждение

Означает, что непринятие надлежащих мер предосторожности **может** привести к гибели людей, тяжким телесным повреждениям или существенному имущественному ущербу.



Осторожно

Означает, что непринятие надлежащих мер предосторожности может привести к небольшим телесным повреждениям или имущественному ущербу.

Осторожно

Означает, что непринятие надлежащих мер предосторожности может привести к имущественному ущербу.

Внимание

Это важная информация о продукте, обращении с продуктом или о соответствующей части документации, на которую следует обратить особое внимание.

Квалифицированный персонал

К пуску в эксплуатацию и работе с данным оборудованием должен допускаться только **квалифицированный персонал**. Квалифицированным персоналом в смысле указаний по технике безопасности в данном руководстве являются лица, имеющие право на ввод в эксплуатацию, заземление и маркировку цепей, оборудования и систем в соответствии со стандартами техники безопасности.

Надлежащее использование

Примите, пожалуйста, во внимание:



Предупреждение

Это устройство должно использоваться только для применений, описанных в каталоге и техническом описании, и только с теми устройствами или компонентами других фирм, которые были одобрены или рекомендованы фирмой Siemens.

Предпосылкой для безупречного и надежного функционирования данного продукта является его надлежащая транспортировка, хранение, ввод в эксплуатацию и установка, а также надлежащая эксплуатация и обслуживание.

Торговые марки

LOGO! является торговой маркой SIEMENS AG .

Другие обозначения в этой документации также могут представлять собой торговые марки, использование которых третьими лицами для собственных целей могут нарушать права собственника.

Copyright ©Siemens AG 1996 – 2003. Все права сохраняются

Воспроизведение, передача или использование данного документа или его содержимого не допускается без специального письменного разрешения. Нарушители будут нести ответственность за нанесенный ущерб. Все права сохраняются, в частности, в случае получения патента или регистрации модели использования или конструкции.

Отказ от ответственности

Мы проверили содержание данного руководства на соответствие с описанными аппаратными и программными средствами. Тем не менее, расхождения не могут быть исключены, так что мы не гарантируем полного совпадения. Однако данные, приведенные в этом руководстве, регулярно пересматриваются, и в последующие редакции вносятся необходимые исправления. Мы будем благодарны за ваши предложения по улучшению руководства.

Содержание

Предисловие	i
1 Знакомство с LOGO!	1
2 Монтаж и подключение LOGO!	11
2.1 Структура модульного LOGO!	13
2.1.1 Максимальная конфигурация	13
2.1.2 Структура с различными классами напряжения	14
2.2 Монтаж и снятие LOGO!	16
2.2.1 Монтаж на профильной шине	17
2.2.2 Монтаж на стене	21
2.3 Подключение LOGO!	23
2.3.1 Подключение блока питания	23
2.3.2 Подключение входов LOGO!	25
2.3.3 Подключение выходов	31
2.4 Включение LOGO! / Восстановление питания	33
3 Программирование LOGO!	37
3.1 Соединительные элементы	39
3.2 Блоки и номера блоков	42
3.3 От коммутационной схемы к LOGO!	45
3.4 4 золотых правила для работы с LOGO!	48
3.5 Обзор меню LOGO!	50
3.6 Ввод и запуск коммутационной программы	51
3.6.1 Переход в режим программирования	51
3.6.2 Первая программа	53
3.6.3 Ввод программы	54
3.6.4 Присвоение имени программе	60
3.6.5 Пароль	61
3.6.6 Перевод LOGO! в режим RUN	66
3.6.7 Вторая программа	68
3.6.8 Удаление блока	74
3.6.9 Удаление нескольких связанных блоков	75
3.6.10 Исправление ошибок программирования	76
3.6.11 Удаление программы	77
Руководство по LOGO! A5E00119092-02	v

3.6.12	Переход на зимнее/летнее время	78
3.6.13	Синхронизация	83
3.7	Объем памяти и размер схемы	84
4	Функции LOGO!	89
4.1	Константы и соединительные элементы - Co	90
4.2	Список основных функций - GF	94
4.2.1	AND (И)	96
4.2.2	AND с анализом фронта	96
4.2.3	NAND (И-НЕ)	97
4.2.4	NAND с анализом фронта	98
4.2.5	OR (ИЛИ)	99
4.2.6	NOR (ИЛИ-НЕ)	100
4.2.7	XOR (исключающее ИЛИ)	100
4.2.8	NOT (отрицание, инверсия)	101
4.3	Основные сведения о специальных функциях	102
4.3.1	Обозначение входов	103
4.3.2	Временные характеристики	104
4.3.3	Буферизация часов	105
4.3.4	Сохраняемость	106
4.3.5	Защита параметров	106
4.3.6	Расчет усиления и смещения для аналоговых величин	106
4.4	Список специальных функций - SF	110
4.4.1	Задержка включения	114
4.4.2	Задержка выключения	118
4.4.3	Задержка включения и выключения	120
4.4.4	Задержка включения с запоминанием	122
4.4.5	Интервальное реле (вывод импульса)	124
4.4.6	Интервальное реле, запускаемое фронтом	126
4.4.7	Асинхронный генератор импульсов	129
4.4.8	Генератор случайных импульсов	131
4.4.9	Выключатель света на лестничной клетке	133
4.4.10	Двухфункциональный выключатель	136
4.4.11	Семидневный часовой выключатель	139
4.4.12	Двенадцатимесячный часовой выключатель	144
4.4.13	Реверсивный счетчик	147
4.4.14	Счетчик рабочего времени	151
4.4.15	Пороговый выключатель	156

4.4.16	Аналоговый пороговый выключатель	159
4.4.17	Аналоговый разностный пороговый выключатель	162
4.4.18	Аналоговый компаратор	166
4.4.19	Контроль аналоговых величин	171
4.4.20	Аналоговый усилитель	175
4.4.21	Самоблокирующееся реле	177
4.4.22	Импульсное реле	179
4.4.23	Тексты сообщений	182
4.4.24	Программный выключатель	189
4.4.25	Регистр сдвига	193
5	Параметризация LOGO!	197
5.1	Переход в режим параметризации	198
5.1.1	Параметры	200
5.1.2	Выбор параметров	201
5.1.3	Изменение параметров	202
5.2	Установка времени и даты (LOGO! ... C)	205
6	Программный модуль LOGO! (плата)	207
6.1	Функция защиты (CopyProtect)	209
6.2	Вставка и удаление программного модуля (платы)	212
6.3	Копирование данных из LOGO! в программный модуль (плату)	214
6.4	Копирование данных из программного модуля (платы) в LOGO!	216
7	Программное обеспечение LOGO!	219
7.1	Подключение LOGO! к ПК	222
8	Применения	225
8.1	Освещение лестничной клетки или коридора	227
8.1.1	Требования к системе освещения лестничной клетки	227
8.1.2	Предыдущее решение	227
8.1.3	Система освещения с LOGO!	228
8.1.4	Специальные свойства и возможности расширения	230
8.2	Автоматические двери	231
8.2.1	Требования к автоматическим дверям	231

8.2.2	Предыдущее решение	232
8.2.3	Система управления дверями с LOGO!	232
8.2.4	Специальные свойства и возможности расширения	235
8.2.5	Расширенное решение с LOGO! 230RC	235
8.3	Система вентиляции	238
8.3.1	Требования к системе вентиляции	238
8.3.2	Преимущества использования LOGO!	241
8.4	Промышленные ворота	243
8.4.1	Требования к системе управления воротами	243
8.4.2	Предыдущее решение	244
8.4.3	Расширенное решение с использованием LOGO!	246
8.5	Централизованное управление и контроль над несколькими промышленными воротами	247
8.5.1	Требования к системе управления воротами	248
8.6	Люминесцентное освещение	251
8.6.1	Требования к системе освещения	251
8.6.2	Предыдущее решение	252
8.6.3	Управление люминесцентным освещением с помощью LOGO! 230RC	253
8.7	Насос для хозяйственной воды	255
8.7.1	Требования к системе управления насосом для хозяйственной воды	256
8.7.2	Предыдущее решение	256
8.7.3	Насос для хозяйственной воды с LOGO! 230RC	257
8.7.4	Особенности и возможности расширения	258
8.8	Другие возможности применения	259

Приложение

A	Технические данные	263
A.1	Общие технические данные	263
A.2	Технические данные: LOGO! 230... и LOGO! DM8 230R	265
A.3	Технические данные: LOGO! 24... и LOGO! DM8 24	268
A.4	Технические данные: LOGO! 24RC... и LOGO! DM8 24 R	271
A.5	Технические данные: LOGO! 12/24... и LOGO! DM8 12/24R	274
A.6	Коммутационная способность и срок службы релейных выходов	277
A.7	Технические данные: LOGO! AM 2	278
A.8	Технические данные: LOGO! AM 2 PT100	279
A.9	Технические данные: LOGO!Power 12 V	281
A.10	Технические данные: LOGO!Power 24 V	283
A.11	Технические данные: LOGO! Contact 24/230	285
B	Определение времени цикла	287
C	LOGO! без дисплея	289
D	Структура меню LOGO!	293
E	Номера для заказа	295
F	Сокращения	297
	Предметный указатель	295

1 Знакомство с LOGO!

Что такое LOGO! ?

LOGO! – это универсальный логический модуль фирмы Siemens.

LOGO! включает в себя

- устройство управления
- панель управления и индикации с фоновой подсветкой
- блок питания
- интерфейс для модулей расширения
- интерфейс для программного модуля (плата) и кабеля PC
- готовые стандартные функции, часто используемые на практике, например, функции задержки включения и выключения, импульсное реле и программируемая клавиша
- часовой выключатель
- цифровые и аналоговые флаги
- входы и выходы в соответствии с типом устройства.

Что может делать LOGO!?

LOGO! предлагает решения различных технических задач, в том числе в электрооборудовании жилых помещений (например, освещение лестничных клеток, внешнее освещение, шторы, жалюзи, освещение витрин магазинов и т.д.), в коммутационных шкафах, в управлении машинами и аппаратами (например, системы управления воротами, вентиляционные системы или насосы для хозяйственной воды и многое другое).

LOGO! можно использовать также для специальных систем управления в оранжереях и теплицах, для предварительной обработки сигналов управления и, при подключении коммуникационного модуля (напр., ASi), для децентрализованного управления машинами и процессами на месте.

Имеются специальные варианты без панели управления и индикации для серийных приложений в микромашиностроении, аппаратостроении и шкафах управления.

Какие имеются типы устройств?

LOGO! Basic имеется для двух классов напряжения:

- Класс 1 < 24 В, т.е. 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 24 В перем. тока
- Класс 2 > 24 В, т.е. 115...240 В пост. и перем. тока,

в вариантах:

- **с дисплеем:** 8 входов и 4 выхода.
- **без дисплея** ("LOGO! Pure [Чистый LOGO!]"): 8 входов и 4 выхода.

Каждый вариант состоит из 4 субблоков (SU), снабжен интерфейсом для подключения расширения и предоставляет в ваше распоряжение 33 готовых к использованию основных и специальных функций для разработки программы коммутации.

Какие модули расширения имеются в вашем распоряжении?

- Цифровые модули LOGO! имеются для напряжений 12 В пост. тока, 24 В пост. и перем. тока и 115...240 В пост. и перем. тока с 4 входами и 4 выходами.
- Аналоговые модули LOGO! имеются для напряжений 12 и 24 В пост. тока с двумя аналоговыми входами или двумя входами Pt100.
- Коммуникационные модули LOGO! (CM), например, коммуникационный модуль AS interface, который описан в отдельной документации.

Цифровые и аналоговые модули состоят из двух субблоков. Каждый из них имеет два интерфейса расширения для подключения дополнительных модулей.

Устройства, которые больше не выпускаются

- Все варианты с **6** входами.
- Удлиненный вариант с 12 входами и 8 выходами
- Шинный вариант с 12 входами и 8 выходами.

Эти типы устройств заменены благодаря модульной конструкции LOGO!.

У вас есть выбор

Различные базовые варианты и модули расширения позволяют произвести очень гибкую и точную адаптацию к вашей постановке задачи.

LOGO! обеспечивает решения в диапазоне от небольших домашних установок и малых задач автоматизации до сложных инженерных задач, включающих встраивание системы шин (напр., коммуникационного модуля AS interface).

Внимание


Каждое базовое устройство LOGO! Basic может быть расширено только с помощью модулей расширения того же класса напряжения. Подключению друг к другу устройств, относящихся к различным классам напряжения, препятствует механическое кодирование (штифты в корпусе).

Исключение: левый интерфейс аналогового или коммуникационного модуля имеет потенциальную развязку. Поэтому эти модули расширения могут соединяться с устройствами другого класса напряжения. См. также раздел 2.1.


Каждый LOGO! Basic, независимо от числа подключенных модулей, предоставляет в ваше распоряжение следующие входы, выходы и флаги для создания коммутационной программы:

- цифровые входы I1 – I24
 - аналоговые входы AI1 – AI8
 - цифровые выходы Q1 – Q16
 - аналоговые входы AQ1 и AQ2
 - цифровые флаги M1 – M24, M8 – флаг запуска
 - аналоговые флаги AM1 – AM6
 - биты регистров сдвига S1 – S8
 - 4 клавиши управления курсором
 - 16 неподключенных выходов X1 – X16
-

Устройство LOGO!




- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ① Источник питания | ⑤ Панель управления
(нет у RCo) | ⑧ Интерфейс
расширения |
| ② Входы | ⑥ ЖКД
(нет у RCo) | ⑨ Механическое
кодирование – штифты |
| ③ Выходы | ⑦ Индикатор состояния
RUN/STOP | ⑩ Механическое
кодирование – гнезда |
| ④ Гнездо для модуля с
крышкой | | ⑪ Защелка |




- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ① Источник питания | ⑤ Панель управления (нет у RC0) | ⑧ Интерфейс расширения |
| ② Входы | ⑥ ЖКД (нет у RC0) | ⑨ Механическое кодирование – штифты |
| ③ Выходы | ⑦ Индикатор состояния RUN/STOP | ⑩ Механическое кодирование – гнезда |
| ④ Гнездо для модуля с крышкой | | ⑪ Защелка |

LOGO! AM2



- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| ① Источник питания | ⑨ Механическое кодирование – штифты | ⑫ Клемма PE для подключения земли и экрана аналоговой измерительной линии |
| ② Входы | ⑩ Механическое кодирование – гнезда | |
| ⑦ Индикатор состояния RUN/STOP | ⑪ Защелка | |
| ⑧ Интерфейс расширения | | |

LOGO! AM 2 PT100



- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| ① Источник питания | ⑨ Механическое кодирование – штифты | ⑫ Клемма PE для подключения земли и экрана аналоговой измерительной линии |
| ② Входы | ⑩ Механическое кодирование – гнезда | |
| ⑦ Индикатор состояния RUN/STOP | ⑪ Защелка | |
| ⑧ Интерфейс расширения | | |

Как узнать, какая у вас модель LOGO!

Обозначение LOGO! содержит информацию о различных его характеристиках:

- 12: вариант на 12 В постоянного тока
- 24: вариант на 24 В постоянного тока
- 230: вариант на 115/240 В переменного тока
- R: релейные выходы (без R: транзисторные выходы)
- C: встроенный часовой выключатель на 7 дней
- o: вариант без дисплея («LOGO! Pure [Чистый LOGO!]»)
- DM: цифровой модуль
- AM: аналоговый модуль
- CM: коммуникационный модуль (напр., AS interface)

Символы



Вариант с дисплеем, снабженный 8 входами и 4 выходами



Вариант без дисплея, снабженный 8 входами и 4 выходами



Цифровой модуль с 4 цифровыми входами и 4 цифровыми выходами



Аналоговый модуль с 2 аналоговыми входами



Коммуникационный модуль (CM) с 4 виртуальными входами и 4 виртуальными выходами (напр., AS interface)

Варианты

Имеются следующие варианты LOGO!:

Символ	Обозначение	Напряжение питания	Входы	Выходы	Свойства
	LOGO! 12/24 RC	= 12/24 В	8 цифровых ⁽¹⁾	4 релейных (10 А)	
	LOGO! 24	= 24 В	8 цифровых ⁽¹⁾	4 транзисторных 24V / 0.3А	без часов
	LOGO! 24RC ⁽³⁾	~/=24 В	8 цифровых	4 релейных (10А)	
	LOGO! 230RC ⁽²⁾	~/= 115...240 В	8 цифровых	4 релейных (10А)	
	LOGO! 12/24RCo	12/24 V DC	8 цифровых ⁽¹⁾	4 релейных (10А)	без дисплея и клавиатуры
	LOGO! 24o	24 V DC	8 цифровых ⁽¹⁾	4 транзисторных 24 V / 0.3А	без дисплея, клавиатуры и часов
	LOGO! 24RCo ⁽³⁾	24 V AC / 24 V DC	8 цифровых	4 релейных (10А)	без дисплея и клавиатуры
	LOGO! 230RCo ⁽²⁾	115...240 V AC/DC	8 цифровых	4 релейных (10А)	без дисплея и клавиатуры

(1): из них альтернативно можно использовать 2 аналоговых входа (0...10V) и 2 быстрых входа.

(2): варианты на 230 В перем. тока: входы двумя группами по 4. Внутри группы возможна только одна и та же фаза, между группами возможны разные фазы.

(3): цифровые входы могут работать с прямой и обратной полярностью.

Модули расширения

К LOGO! можно подключать следующие модули расширения:

Символ	Обозначение	Напряжение питания	Входы	Выходы
	LOGO! DM 8 12/24R	= 12/24 В	4 цифровых	4 релейных (5А)
	LOGO! DM 8 24	= 24 В	4 цифровых	4 транзисторных 24 V / 0.3 А
	LOGO! DM 8 24R ⁽³⁾	~/= 24 В	4 цифровых	4 релейных (5А)
	LOGO! DM 8 230 R	~/= 115...240 В	4 цифровых ⁽¹⁾	4 релейных (5А)
	LOGO! AM 2	= 12/24 В	2 аналоговых 0 ... 10 В или 0 ... 20 мА ⁽²⁾	нет
	LOGO! AM 2 Pt100	= 12/24 В	2 Pt100 от -50 °С до +200 °С	нет

(1): между входами не допускаются разные фазы.

(2): по выбору можно подключить 0 ... 10 В, 0 ... 20 мА.

(3): цифровые входы могут работать с прямой и обратной полярностью.

Сертификация и удостоверения о допуске к эксплуатации

LOGO! LOGO! имеет сертификаты cULus и FM.

- cULus Haz. Loc.
Underwriters Laboratories Inc. [Лаборатории страхователей] (UL) в соответствии со стандартами
 - UL 508 (промышленная аппаратура управления)
 - CSA C22.2 No. 142 (аппаратура управления процессами)
 - UL 1604 (взрывоопасные помещения)
 - CSA-213 (взрывоопасные помещения)
 ОДОБРЕНО для использования в классе I, раздел 2, группы A, B, C, D Tx
классе I, зона 2, группа IIC Tx
- Сертификат FM
Factory Mutual Research [Взаимные исследования промышленных предприятий] (FM) в соответствии со стандартными классами соответствия номер 3611, 3600, 3810
ОДОБРЕНО для использования в классе I, раздел 2, группы A, B, C, D Tx
классе I, зона 2, группа IIC Tx

Внимание

Действительные в настоящее время удостоверения о допуске к эксплуатации вы найдете на табличке с техническими данными соответствующего модуля.



Возможно травмирование персонала и нанесение материального ущерба.

Во взрывоопасных помещениях разъединение любых разъемов во время работы системы может привести к травмированию персонала и нанесению материального ущерба.

Во взрывоопасных помещениях всегда обеспечивайте систему перед разъединением разъемов LOGO! и соответствующих компонентов.

LOGO! выпускается с сертификатом соответствия Европейского Сообщества (CE). Он удовлетворяет стандартам VDE 0631 и IEC 61131-2 и обеспечивает устойчивость к радиопомехам в соответствии с EN 55011, класс граничных значений B.

Подана заявка на сертификацию в судостроении.

- ABS (American Bureau of Shipping [Американское судовое бюро])
- BV (Bureau Veritas [Бюро Veritas])
- DNV (Det Norske Veritas [Норвежское бюро Veritas])
- GL (Germanischer Lloyd [Германский Ллойд])
- LRS (Lloyds Register of Shipping [Судовой регистр Ллойда])
- Class NK (Nippon Kaiji Kyokai [Ниппон Кейдзи Кёкай])

Итак, LOGO! может применяться и в промышленности, и в домашнем хозяйстве.

Идентификатор для Австралии

 Наши продукты, имеющие маркировку, показанную слева, удовлетворяют стандарту AS/NZS 2064:1997 (класс A).

Утилизация и удаление отходов

Блоки LOGO!, благодаря использованию малотоксичного оборудования, могут быть полностью утилизированы. Для приемлемой с точки зрения охраны окружающей среды утилизации ваших старых устройств обращайтесь в сертифицированный центр удаления отходов электроники.

2 Монтаж и подключение LOGO!

Общие указания

При монтаже и подключении LOGO! вы должны придерживаться следующих указаний:

- При подключении LOGO! обеспечьте выполнение действующих и обязательных стандартов. Вам также следует обратить внимание на национальные и региональные предписания при монтаже и эксплуатации устройств. Обратитесь к соответствующим властям, чтобы узнать, какие стандарты и предписания действуют в вашем конкретном случае.
- Используйте провода подходящего сечения в соответствии с величиной потребляемого тока. LOGO! можно подключать с помощью проводов, имеющих поперечное сечение от 1,5 мм² до 2,5 мм² (см. раздел 2.3).
- Не завинчивайте контакты слишком сильно. Максимальный крутящий момент равен 0,5 Нм (см. раздел 2.3).
- Проводку делайте как можно более короткой. Если требуются длинные провода, то должен быть использован экранированный кабель. Провода следует прокладывать парами: нейтральный или нулевой провод вместе с фазовым или сигнальным проводом.
- Прокладывайте отдельно:
 - цепи переменного тока
 - высоковольтные цепи постоянного тока с быстрыми последовательностями коммутационных операций
 - линии сигналов низкого напряжения.
- Обеспечьте требуемую разгрузку натяжения проводов.
- Обеспечьте надлежащую защиту от перенапряжений для проводов, уязвимых для молнии.

- Не подключайте внешний источник питания к выходной нагрузке параллельно с выходом постоянного тока. Это может привести к появлению обратного тока на выходе, если в вашей конструкции нет диодной или иной блокировки.

Внимание

LOGO! должен монтироваться и подключаться только квалифицированным специалистом, который знает и соблюдает общие технические правила, а также действующие в том или ином случае правила и стандарты.

2.1 Структура модульного LOGO!

2.1.1 Максимальная конфигурация

Максимальная конфигурация LOGO! с аналоговыми входами (LOGO! 12/24 RC/RCo и LOGO! 24/24o)

LOGO! Basic, 4 цифровых модуля и 3 аналоговых модуля.

I1.....I6, I7, I8 AI1, AI2	I9...I12	I13...I16	I17...I20	I21...I24	AI3, AI4	AI5, AI6	AI7, AI8
LOGO! Basic	LOGO! DM 8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! AM2	LOGO! AM2	LOGO! AM2
Q1...Q4	Q5...Q8	Q9...Q12	Q13... Q16				

Максимальная конфигурация LOGO! без аналоговых входов (LOGO! 24 RC/RCo и LOGO! 230 RC/RCo)

LOGO! Basic, 4 цифровых модуля и 4 аналоговых модуля

I1 I8	I9...I12	I13...I16	I17...I20	I21...I24	AI1, AI2	AI3, AI4	AI5, AI6	AI7, AI8
LOGO! basic	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! DM8	LOGO! AM2	LOGO! AM2	LOGO! AM2	LOGO! AM2
Q1...Q4	Q5...Q8	Q9...Q12	Q13... Q16					

Оптимально быстрый обмен данными

Для получения оптимального по скорости обмена данными между LOGO! Basic и различными модулями мы рекомендуем структуру «Сначала цифровые модули, а затем аналоговые модули» (см. примеры, приведенные выше).

2.1.2 Структура с различными классами напряжения

Правила

Цифровые модули можно подключать только к устройствам того же класса напряжения.
Аналоговые и коммуникационные модули можно подключать к устройствам любого класса напряжения.

Обзор:

Подключение модуля расширения к LOGO!Basic

LOGO! Basic	Модули расширения					
	DM 8 12/24R	DM 8 24	DM 8 24R	DM 8 230R	AM2/ AM2 PT100	CM
LOGO! 12/24RC	x	x	x	-	x	x
LOGO! 24	x	x	x	-	x	x
LOGO! 24RC	x	x	x	-	x	x
LOGO! 230RC	-	-	-	x	x	x
LOGO! 12/24RCo	x	x	x	-	x	x
LOGO! 24o	x	x	x	-	x	x
LOGO! 24RCo	x	x	x	-	x	x
LOGO! 230RCo	-	-	-	x	x	x

Обзор:

Подключение модуля расширения к модулю расширения

Модуль расширения	Другие модули расширения					
	DM 8 12/24R	DM 8 24	DM 8 24R	DM 8 230R	AM2/ AM2 PT100	CM
DM 8 12/24R	x	x	x	-	x	x
DM 8 24	x	x	x	-	x	x
DM 8 24R	x	x	x	-	x	x
DM 8 230R	-	-	-	x	x	x
AM2/ AM2 PT100	x	x	x	-	x	x
CM AS-Interface	x	x	x	-	x	x

2.2 Монтаж и снятие LOGO!

Размеры

Установочные размеры LOGO! удовлетворяют требованиям DIN 43880.

LOGO! может крепиться на профильной шине шириной 35 мм в соответствии с DIN EN 50022 или монтироваться на стене.

Ширина LOGO!:

- LOGO! Basic имеет ширину 72 мм, что соответствует 4 единичным сегментам.
- Ширина модулей расширения LOGO! равна 36 мм, что соответствует 2 единичным сегментам.

Внимание

Мы покажем вам, как устанавливается и снимается LOGO!, на графическом изображении LOGO! 230RC и цифрового модуля. Представленные методы применимы также ко всем остальным вариантам LOGO! Basic и модулей расширения.



Предупреждение

Установка и снятие модулей расширения возможны только в обесточенном состоянии.


2.2.1 Монтаж на профильной шине

Монтаж

Вот как **монтируются** LOGO! Basic и цифровой модуль на профильной шине:

LOGO! Basic:


1. Наденьте LOGO! Basic на шину, а
2. затем поверните его на шине. Должна сработать монтажная защелка на задней стороне.



Цифровой модуль LOGO!:

3. Снимите крышку соединительного штекера на правой стороне LOGO! Basic или модуля расширения LOGO!
4. Поместите цифровой модуль на профильной шине справа от LOGO! Basic
5. Сдвиньте цифровой модуль влево вплотную к LOGO! Basic

6. Нажмите отверткой на встроенную защелку и сдвиньте ее влево. В конечном положении она защелкнется в LOGO! Basic.



Повторите шаги с 3 по 6, если вы хотите устанавливать дополнительные модули расширения.

Внимание

Интерфейс расширения последнего модуля расширения должен быть закрыт крышкой.


Снятие

Для снятия LOGO! действуйте следующим образом:

..... если установлен **только один LOGO! Basic:**

Часть А

1. Вставьте отвертку в отверстие, показанное на рисунке, у нижнего конца защелки и переместите защелку вниз
2. Поверните LOGO! Basic в направлении от профильной шины.



..... в случае если к LOGO! Basic подключен **хотя бы один модуль расширения:**

Часть В

1. Нажмите отверткой на встроенную защелку и сдвиньте ее вправо
2. Сдвиньте модуль расширения вправо и
3. Вставьте отвертку в отверстие на нижнем конце защелки и сдвиньте ее вниз
4. Поверните модуль расширения в сторону от профильной шины.

Повторяйте шаги с 1 по 4 для всех остальных модулей расширения.


Внимание

Если подключено несколько модулей расширения, то начинайте демонтаж с последнего модуля справа.

Убедитесь, что защелка устанавливаемого или снимаемого модуля не находится в контакте со следующим модулем.


2.2.2 Монтаж на стене

Перед монтажом на стене монтажные защелки на задней стороне устройств сдвигаются **наружу**. Через эти две монтажные защелки вы затем сможете закрепить LOGO! на стене двумя винтами $\varnothing 4$ мм (крутящий момент при затяжке от 0,8 до 1,2 Нм).



Расположение отверстий для монтажа на стене

Перед монтажом LOGO! на стене необходимо подготовить отверстия для крепления в соответствии со следующим чертежом.



Все размеры даны в мм

- Отверстие под винт $\varnothing 4$ мм
- Крутящий момент при затяжке от 0,8 до 1,2 Нм
- ① LOGO! Basic
- ② Модуль расширения LOGO!

2.3 Подключение LOGO!

Для подключения LOGO! используйте отвертку шириной 3 мм.

Гильзы на концах проводов для подключения к клеммам не нужны. Вы можете использовать провода вплоть до следующих размеров:

- 1 x 2,5 мм²
- 2 x 1,5 мм² для каждого второго отделения клеммника

Крутящий момент при присоединении: 0,4...0,5 Нм

Внимание

После подключения клеммы должны быть закрыты. Для надлежащей защиты LOGO! от прикосновения к частям, находящимся под напряжением, должны соблюдаться стандарты соответствующей страны.

2.3.1 Подключение блока питания

Варианты LOGO! 230 пригодны для линейных напряжений номиналом в 115 В и 240 В переменного и постоянного тока, а варианты LOGO! 24 и LOGO! 12 пригодны для питающего напряжения 24 В постоянного и переменного тока или 12 В постоянного тока.

Обратите внимание на указания по подключению в информации о продукте, поставляемой вместе с вашим устройством, и на технические данные в Приложении А, относящиеся к допустимым отклонениям напряжения, частотам сети и потребляемым токам.


Внимание

Потеря питания может привести, например, к появлению дополнительного фронта у специальных функций, запускаемых фронтом.

Данные последнего непрерванного цикла сохраняются в LOGO!.

Подключение к сети

LOGO! подключается к сети следующим образом:



При желании защита плавким предохранителем (рекомендуется) для:
12/24 RC...: 0,8 А
24: 2,0 А

При бросках напряжения используйте варистор (MOV) с рабочим напряжением, по крайней мере, на 20 % большим номинального.

Внимание

LOGO! имеет защитную изоляцию. Клемма заземления не требуется.

Защитная схема при питании переменным током

Броски напряжения в сети можно устранить с помощью металло-оксидного варистора (MOV). Обратите внимание, что рабочее напряжение варистора должно быть, по крайней мере, на 20 % выше номинального (напр., S10K275)

2.3.2 Подключение входов LOGO!

Предпосылки

Подключите к входам датчики. Датчиками могут быть нажимные кнопки, переключатели, фотоэлектрические барьеры, управляющие выключатели, реагирующие на дневной свет, и т.д.

Характеристики датчиков для LOGO!

	LOGO! 12/24 RC/RCo LOGO! DM8 12/24 R		LOGO! 24 LOGO! DM8 24	
	I1 ... I6	I7, I8	I1 ... I6	I7, I8
Состояние цепи 0	< 5 В пост. тока	< 5 В пост. тока	< 5 В пост. тока	< 5 В пост. тока
Входной ток	< 1,0 мА	< 0,05 мА	< 1,0 мА	< 0,05 мА
Состояние цепи 1	> 8 В пост. тока	> 8 В пост. тока	> 8 В пост. тока	> 8 В пост. тока
Входной ток	> 1,5 мА	> 0,1 мА	> 1,5 мА	> 0,1 мА

	LOGO! 24 RC/RCo (AC) LOGO! DM8 24 R (AC)	LOGO! 24 RC/RCo (DC) LOGO! DM8 24 R (DC)	LOGO! 230 RC/RCo (AC) LOGO! DM8 230 R (AC)	LOGO! 230 RC/RCo (DC) LOGO! DM8 230 R (DC)
	Состояние цепи 0	< 5 В перем. тока	< 5 В пост. тока	< 40 В перем. тока
Входной ток	< 1,0 мА	< 1,0 мА	< 0,03 мА	< 0,03 мА
Состояние цепи 1	> 12 В перем. тока	> 12 В пост. тока	> 79 В перем. тока	> 79 В пост. тока
Входной ток	> 2,5 мА	> 2,5 мА	> 0,08 мА	> 0,08 мА

Замечание


Цифровые входы LOGO! 230 RC/RCo разделены на две группы по 4 входа в каждой. **Внутри** группы все входы должны работать **от одной и той же фазы**. **Разные** фазы возможны только **между** группами.

Пример: I1 – I4 на фазе **L1**, I5 – I8 на фазе **L2**.


Входы LOGO! DM8 230R не должны подключаться к разным фазам.

Подключение датчиков

Подключение ламп тлеющего разряда , 2-проводных реле близости (BERO) к LOGO! 230 RC/230 RCo или LOGO! DM8 230 R (AC)



Оформление заказа для C:
Siemens
Switchung Devices & Systems
[Коммутационные устройства и
системы]

 3SB1420-3D

X-Kondensator 2,5 kV, 100 nF

Если вы хотите использовать 2-проводное реле близости, то вы должны обратить внимание на ток покоя этого реле. У некоторых 2-проводных реле близости ток покоя столь велик, что он воспринимается LOGO! как сигнал "1". Поэтому сравните ток покоя реле близости с техническими данными входов в Приложении А.

Ограничения

- Изменение состояния цепи $0 \rightarrow 1$ / $1 \rightarrow 0$

При изменении состояния цепи с 0 на 1 состояние 1, а при изменении состояния с 1 на 0 – состояние 0 должны существовать в течение, по крайней мере, одного программного цикла, чтобы LOGO! мог распознать новое состояние цепи.

Время цикла обработки программы зависит от размера программы. В Приложении В вы найдете описание короткой тестовой программы, которая поможет вам определить текущее время цикла.

Особенности LOGO! 12/24 RC/RCo и LOGO! 24/24o

- *Быстрые входы: I5 и I6*

Эти варианты имеют также входы для быстрых процессов счета (реверсивные счетчики, пороговые выключатели). К этим быстрым входам вышеназванные ограничения не относятся.

Внимание

Как и у ранее выпускавшихся устройств (от 0BA0 до 0BA3), I5 и I6 являются быстрыми входами, т.е. коммутационная программа, написанная для этих вариантов, может быть без изменений в этой части перенесена на новые устройства 0BA4. Напротив, коммутационные программы, написанные в варианте LOGO!...L (быстрые входы I11/I12), должны быть изменены.

У модулей расширения нет быстрых входов.

-
- *Аналоговые входы: I7 и I8*

В вариантах LOGO! 12/24 RC/RCo и LOGO! 24/24o входы I7 и I8 могут использоваться как обычные цифровые входы и как аналоговые входы. Как этот вход используется, зависит от его применения в коммутационной программе LOGO!.

Вы можете использовать цифровые возможности входа, применяя идентификаторы I7/I8, и его аналоговые возможности – с идентификаторами A11 и A12.

См. также раздел 4.1.

Внимание


Для дополнительных аналоговых входов имеется в распоряжении модуль расширения LOGO! AM2, а для входов PT100 - модуль расширения LOGO! AM 2 PT100.

Для аналоговых сигналов всегда необходимо использовать возможно более короткие витые и экранированные провода.

Подключение датчиков


Вот как датчики подключаются к LOGO!:

LOGO! 12/24



Входы этих устройств не имеют гальванической развязки и поэтому требуют того же опорного потенциала (земли), что и источник питания. У LOGO! 12/24 RC/RCo и LOGO! 24/24o аналоговые сигналы можно снимать между питающим напряжением и землей.

LOGO! 230




Входы этих устройств разбиты на 2 группы по 4 входа в каждой группе. Различные фазы возможны только между группами, но не внутри групп.



Предупреждение

Существующие инструкции по обеспечению безопасности (VDE 0110, ... и IEC 61131-2, а также сULus) не разрешают подключение разных фаз к одной группе входов (I1-I4 или I5-I8) варианта переменного тока или к входам одного цифрового модуля.

LOGO! AM2




LOGO! AM 2 PT100

Термометр сопротивления Pt100 можно присоединить к модулю, используя, на выбор, 2- или 3-проводный способ подключения.


Если вы выбрали **2-проводный способ** подключения, то вы должны на модуле установить перемычку между клеммами M1+ и IC1 или M2+ и IC2. При этом способе подключения не производится коррекция ошибки, обусловленной омическим сопротивлением измерительной линии. 1 Ом сопротивления измерительной линии соответствует ошибке измерения +2,5 °C.

3-проводный способ подключения подавляет влияние длины проводов (их омического сопротивления) на результат измерения.

2-проводное подключение



3-проводное подключение



Внимание

При работе модуля расширения LOGO! AM 2 PT100 с незаземленным источником питания, отображаемое значение температуры может при определенных обстоятельствах сильно колебаться.

В этом случае соедините отрицательный выход / массу источника питания с экраном измерительной линии термометра сопротивления.

2.3.3 Подключение выходов

LOGO! ...R...


Выходами LOGO! ...R... являются реле. Контакты реле имеют потенциальную развязку с источником питания и входами.

Предпосылки для релейных выходов

К выходам можно подключать различные нагрузки, например, лампы, в том числе люминесцентные, двигатели, контакторы и т.д. Свойства, которыми должна обладать нагрузка, подключаемая к LOGO! ...R..., описаны в Приложении А.

Подключение

Вот как подключается нагрузка к LOGO! ...R...:



Защита автоматическим выключателем (макс. 16 А, характеристика В16, напр., силовой защитный выключатель 5SX2 116-6 (при желании))

LOGO! с транзисторными выходами

Варианты LOGO! с транзисторными выходами могут быть определены по отсутствию буквы R в обозначении их типа. Эти выходы устойчивы к коротким замыканиям и перегрузкам. Необходимость в отдельном источнике питания для нагрузки отсутствует, так как LOGO! обеспечивает нагрузку питающим напряжением.


Предпосылки для транзисторных выходов

Нагрузка, подключенная к LOGO!, должна иметь следующие свойства:

- Максимальный переключаемый ток равен 0,3 ампера на выход.

Подключение

Вот как подключается нагрузка к LOGO! с транзисторными выходами:




Нагрузка: 24 В пост. тока, 0,3 А макс.

2.4 Включение LOGO! / Восстановление питания

У LOGO! нет сетевого выключателя. Реакция LOGO! на включение зависит от того:

- хранится ли в LOGO! коммутационная программа,
- подключен ли программный модуль (плата),
- отсутствует ли у данного варианта LOGO! дисплей (LOGO!...o),
- в каком состоянии был LOGO! перед выключением питания.

Реакция LOGO! на все возможные ситуации описана на следующей странице.



Но вы можете также запомнить 4 простые правила для запуска LOGO! Basic:

1. Если в LOGO! или в установленном программном модуле (плате) нет программы, то LOGO! (с дисплеем) отображает сообщение: 'No Program / Press ESC [Нет программы / Нажмите ESC]'.
2. Если в программном модуле (плате) есть программа, она автоматически копируется в LOGO! . Коммутационная программа, находящаяся в LOGO!, заменяется.
3. Если в LOGO! или в программном модуле есть коммутационная программа, то LOGO! принимает рабочий режим, который у него был до выключения питания. Если вы используете вариант без дисплея (LOGO! ... o), он автоматически переходит из STOP в RUN (светодиод переключается с красного на зеленый).
4. Если вы включили свойство сохраняемости хотя бы для одной функции или использовали функцию с постоянно включенной сохраняемостью, то при выключении питания текущие значения сохраняются.

Внимание

Если сбой питания происходит при вводе коммутационной программы, то после восстановления питания программа в LOGO! стирается.

Поэтому вам следует сохранять исходную коммутационную программу перед ее изменением в программном модуле (на плате) или в компьютере (LOGO!Soft Comfort).

Режимы работы LOGO! Basic

LOGO! Basic/Pure имеет 2 режима работы: STOP и RUN

STOP	RUN
<ul style="list-style-type: none"> • Дисплей: 'No Program [нет программы]' (кроме LOGO!...o) • Включение LOGO! в режим программирования (кроме LOGO! ...o) • Светодиод горит красным светом (только LOGO!...o) 	<ul style="list-style-type: none"> • Дисплей: экранная форма для наблюдения за входами/выходами и сообщениями (после START в главном меню) (кроме LOGO!...o) • Включение LOGO! в режим параметризации (кроме LOGO!...o) • Светодиод горит зеленым светом (только LOGO!...o)
<p>Действия LOGO!:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Входы не считываются. • Программа не выполняется. • Контакты реле постоянно разомкнуты или транзисторные выходы выключены. 	<p>Действия LOGO!:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOGO! считывает состояния входов. • LOGO! с помощью коммутационной программы вычисляет состояния выходов. • LOGO! включает или выключает релейные / транзисторные выходы.

Режимы работы модулей расширения LOGO!

Модули расширения LOGO! имеют три режима работы: светодиод горит зеленым, красным или оранжевым светом.

Светодиод горит		
зеленым светом (RUN)	красным светом (STOP)	оранжевым светом
Модуль расширения ведет обмен данными с левым устройством	Модуль расширения не ведет обмена данными с левым устройством	Фаза инициализации модуля расширения

3 Программирование LOGO!

Первые шаги с LOGO!

Под программированием мы подразумеваем создание коммутационной программы. Коммутационная программа LOGO! является на самом деле ничем иным, как коммутационной схемой, представленной в слегка измененной форме!

Мы приспособили это представление к панели отображения LOGO!. В этой главе мы покажем, как с помощью LOGO! преобразовывать ваши приложения в коммутационную программу LOGO!.

Здесь мы снова обратимся к пакету LOGO!Soft Comfort, являющемуся программным средством для программирования LOGO!, которое вы можете использовать для простого и быстрого создания, тестирования, изменения, сохранения и распечатки коммутационных программ. В этом руководстве описано создание коммутационной программы только на самом LOGO!, так как программное обеспечение LOGO!Soft Comfort содержит подробную онлайн-помощь. См. также главу 7.

Внимание

Варианты LOGO! без дисплея – LOGO! 24o, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24RCo и LOGO! 230RCo – не имеют панели управления и дисплея. Они предназначены, главным образом, для серийных приложений в микромашиностроении и аппаратостроении.

Варианты LOGO!...o не программируются на самом устройстве. Коммутационная программа в это устройство передается из LOGO!Soft Comfort или из программных модулей (плат) других устройств LOGO! 0BA4. Варианты LOGO! без дисплея не могут записывать данные в программные модули (платы).

См. главы 6, 7 и Приложение С.

В первой части этой главы на небольшом примере вы познакомитесь с принципом действия LOGO!.


- Мы начнем со знакомства с двумя основными терминами – **соединительным элементом** и **блоком** – и покажем, что за ними скрывается.
- На втором шаге на основе обычной простой схемы мы вместе разработаем программу, которую вы...
- на третьем шаге сможете ввести непосредственно в LOGO!.

Прочитав только несколько первых страниц этого руководства, вы уже сохраните свою первую исполняемую программу в LOGO!. Используя подходящую аппаратуру (переключатели и т.д.), вы затем сможете выполнить свое первое тестирование.

3.1 Соединительные элементы

У LOGO! есть входы и выходы

Пример конфигурации с несколькими модулями:



Каждый вход обозначается буквой I и номером. Когда вы смотрите на LOGO! спереди, то сверху вы видите клеммы для входов. Только у аналоговых модулей LOGO! AI 2 и AI 2 PT100 входы находятся снизу. Каждый выход обозначается буквой Q и номером. Клеммы для выходов видны на рисунке снизу.

Внимание

LOGO! может распознавать, считывать и включать входы и выходы всех модулей расширения независимо от их типа. Входы и выходы представлены в той же последовательности, в которой расположены модули.

Для программирования имеются в распоряжении следующие входы, выходы и флаги: от I1 до I24, от AI1 до AI8, от Q1 до Q16, AQ1 и AQ2, от M1 до M24 и от AM1 до AM6. Кроме того, имеются биты регистра сдвига от S1 до S8, 4 клавиши управления курсором C▲, C►, C▼ и C◄ и 16 свободных выходов от X1 до X16. Дополнительные подробности вы найдете в разделе 4.1.

В LOGO! 12/24... и LOGO! 24/24o для входов I7 и I8 имеет силу следующее: если в коммутационной программе используется обозначение Ix, то входной сигнал интерпретируется как цифровой, а в случае AIx он рассматривается как аналоговый. Вход AIx может быть только соединительным элементом, который фактически способен обрабатывать аналоговые сигналы.

Соединительные элементы LOGO!

Термин «соединительный элемент» относится ко всем соединениям и состояниям в LOGO!.

Входы и выходы могут иметь состояние '0' или '1'. '0' означает, что на входе нет напряжения; '1' означает, что оно есть.


Чтобы облегчить вам создание коммутационной программы, мы ввели соединительные элементы hi, lo и x:

'hi' (high = высокий) имеет фиксированное состояние '1', а 'lo' (low = низкий) имеет фиксированное состояние '0'.

Вы не обязаны использовать все соединительные элементы блока. Коммутационная программа автоматически присваивает не используемым соединительным элементам состояние, обеспечивающее надлежащее функционирование соответствующего блока. Если хотите, вы можете обозначить неиспользуемые соединительные элементы символом 'x'.

За информацией о значении понятия «блок» обратитесь к разделу 3.2.

LOGO! распознает следующие соединительные элементы:

Соединительные элементы	LOGO! Basic / Pure		DM	AM
				
Входы	LOGO! 230RC/RC ₀ , LOGO! 24 RC/RC ₀	Две группы: I1... I4 и I5 ... I8	I9 ... I24	AI1...AI8
	LOGO! 12/24RC/RC ₀ , LOGO! 24/24 ₀	I1... I6, I7, I8	I9 ... I24	AI3...AI8
Выходы	Q1...Q4		Q5 ... Q16	нет
lo	Сигнал с уровнем '0' (выключено)			
hi	Сигнал с уровнем '1' (включено)			
x	Существующий соединительный элемент, который не используется			

DM: Цифровой модуль.

AM: Аналоговый модуль.

3.2 Блоки и номера блоков

В этой главе мы опишем, как с помощью элементов LOGO! можно создавать большие схемы и как блоки соединяются друг с другом, а также с входами и выходами.

В разделе 3.3 мы покажем вам, как преобразовать обычную схему в программу LOGO!.

Блоки


Блок в LOGO! – это функция, которая преобразует входную информацию в выходную информацию. Раньше вы должны были подключать отдельные элементы в шкафу управления или в клеммной коробке.

При создании коммутационной программы вы связываете соединительные элементы с блоками. Для этого вы просто выбираете желаемое соединение из меню **Co**. Мы использовали для обозначения меню имя **Co**, являющееся сокращением английского термина «Connector», т.е. соединительный элемент.

Логические операции

Простейшими блоками являются логические операции:

- AND [И]
- OR [ИЛИ]
- ...



Входы I1 и I2 подключены здесь к блоку OR [ИЛИ]. Последние два входа блока не используются и обозначены разработчиком коммутационной программы символом 'x'.


Значительно более мощными являются специальные функции:

- Импульсное реле
- Реверсивный счетчик
- Задержка включения
- Программный выключатель
-

Полный список функций LOGO! представлен в главе 4.


Отображение блоков на дисплее LOGO!

На следующем рисунке показан типичный вид дисплея LOGO!. Как видно из рисунка, в каждый момент времени может быть представлен только один блок. Поэтому мы ввели номера блоков, чтобы помочь вам контролировать структуру схемы.



Назначение номера блока

Всякий раз, когда вы вставляете в программу блок, LOGO! назначает этому блоку номер. LOGO! использует номера блоков для отображения связей между блоками. Поэтому номера блоков служат, прежде всего, для того, чтобы облегчить вам ориентирование в программе.



На вышеприведенном рисунке показаны три представления дисплея LOGO!, которые вместе образуют коммутационную программу. Как видно из рисунка, LOGO! связывает блоки друг с другом с помощью их номеров.

Преимущества номеров блоков

Вы можете соединить почти любой блок с входом текущего блока, используя номер блока. Таким образом, вы можете многократно использовать промежуточные результаты логических или иных операций. Это экономит ваши усилия, необходимые для повторного ввода элементов, а также место в памяти и обеспечивает сохранение ясности схемы. В этом случае вы должны знать, какие имена LOGO! присвоил блокам.

Внимание

Для повышения эффективности работы, мы рекомендуем вам составить обзорную блок-схему программы. Этим вы облегчите себе создание коммутационной программы. Затем вы сможете ввести в эту блок-схему номера блоков, назначенные LOGO!.

Если вы используете для программирования LOGO! программное обеспечение LOGO!Soft Comfort, то вы можете непосредственно создать функциональный план своей программы. В LOGO!Soft Comfort вы, кроме того, можете задать 8-символьные имена для 64 блоков, которые в режимах параметризации и программирования отображаются на дисплее LOGO! (см. раздел 3.4).

3.3 От коммутационной схемы к LOGO!


Как представляется коммутационная схема

Конечно, вы знаете, что собой представляет коммутационная схема. Тем не менее, вот пример:



Реализация этой схемы с помощью LOGO!

В LOGO! схема создается соединением друг с другом блоков и соединительных элементов:



Внимание


Хотя для реализации логических операций (основных функций, см. раздел 4.2) в вашем распоряжении имеется четыре входа, на большинстве следующих рисунков для большей наглядности представлены только три входа. Программирование и параметризация этого четвертого входа производится аналогично остальным трем входам.

Для реализации схемы в LOGO! начните с выхода схемы.


Выходом является нагрузка или реле, которым необходимо управлять.

Схема преобразуется вами в блоки. Для этого пройдите по схеме от выхода к входу:

Шаг 1: На выходе Q1 имеется последовательное соединение нормально открытого контакта S3 с другим компонентом схемы. Последовательное соединение соответствует блоку AND [И]:



Шаг 2: S1 и S2 соединены параллельно. Параллельное соединение соответствует блоку OR [ИЛИ]:



Неиспользуемые входы

Коммутационная программа автоматически присваивает неиспользуемым соединительным элементам состояние, обеспечивающее надлежащее функционирование соответствующего блока. Если хотите, то вы можете обозначить неиспользуемые соединительные элементы символом 'x'.

В нашем примере мы будем использовать только два входа блока OR [ИЛИ] и два входа блока AND [И]; в обоих случаях третий (и четвертый) вход обозначены символом 'x' как неиспользуемые.

Теперь подключите к LOGO! входы и выходы.

Подключение

Подключите выключатели S1 – S3 к винтовым клеммам LOGO!:


- Подключите S1 к клемме I1 на LOGO!
- Подключите S2 к клемме I2 на LOGO!
- Подключите S3 к клемме I3 на LOGO!

Выход блока И управляет реле на выходе Q1.

Потребитель E1 подключен к выходу Q1.

Пример подключения

На следующем рисунке показано подключение варианта LOGO! на 230 В переменного тока.



3.4 4 золотых правила для работы с LOGO!

Правило 1

Изменение режима работы

- Коммутационная программа создается в **режиме программирования**. После включения питания, если отображается «No Program/ Press ESC [Нет программы/ Нажмите ESC]», вы попадаете в режим программирования нажатием клавиши **ESC**.
- Значения времени и параметров существующей программы можно изменять в **режимах параметризации и программирования**. Во время **параметризации** LOGO! находится в **режиме RUN**, т.е. он продолжает выполнение коммутационной программы (см. главу 5). Для работы в **режиме программирования** вы должны завершить выполнение коммутационной программы, вызвав команду «**Stop**».
- Переход в **режим RUN** производится выполнением команды 'Start' в главном меню.
- Если система находится в **RUN**, то вы можете вернуться в **режим параметризации**, нажав клавишу **ESC**.
- Если вы находитесь в **режиме параметризации** и хотите вернуться в **режим программирования**, то выполните команду «**Stop**» в меню параметризации. При появлении на экране подсказки «**Stop Prg**» переместите курсор на «**Yes [Да]**» и подтвердите команду, нажав **OK**.

Дополнительную информацию о режимах работы вы найдете в Приложении D.

Внимание

Следующие утверждения действительны для устройств версии 0BA2 и ранее:

- Вы попадаете в режим программирования, нажав одновременно три клавиши: **◀**, **▶** и **OK**.
- Вы попадаете в режим параметризации, нажав одновременно две клавиши: **ESC** и **OK**.

Правило 2

Выходы и входы

- Коммутационная программа всегда вводится от выхода к входу.
- Можно соединить выход с несколькими входами, но не несколько выходов с одним входом.
- Нельзя соединять выход с предшествующим входом в пределах одного программного пути. Для образования таких внутренних обратных связей (рекурсий) включайте промежуточные флаги или выходы.

Правило 3

Курсор и его перемещение

При вводе коммутационной программы:

- Когда курсор появляется в форме знака подчеркивания, его можно **перемещать**:
 - с помощью клавиш ◀, ▶, ▼ и ▲ внутри коммутационной программы
 - с помощью **OK** вы переходите к выбору соединительного элемента или блока
 - с помощью **ESC** вы покидаете режим программирования.
- Когда курсор появляется в форме сплошного прямоугольника, вы должны выбрать соединительный элемент или блок
 - Для выбора соединительного элемента или блока используйте клавиши ▼ и ▲.
 - Нажмите **OK**, чтобы принять выбор.
 - Нажмите **ESC**, чтобы вернуться назад на один шаг.


Правило 4

Планирование

- Перед вводом коммутационной программы нарисуйте полный ее план на бумаге или программируйте LOGO! непосредственно, используя LOGO!Soft Comfort.
- LOGO! может хранить только полные программы, не имеющие ошибок.

3.5 Обзор меню LOGO!

Режим программирования



Режим параметризации



Дополнительную информацию об этих меню вы найдете в Приложении D.

3.6 Ввод и запуск коммутационной программы

Вы спроектировали схему и теперь хотите ввести ее в LOGO!. Следующий небольшой пример иллюстрирует, как это сделать.

3.6.1 Переход в режим программирования

Вы подключили LOGO! к сети и включили напряжение. На дисплее появляется следующее сообщение:

**No Program
Press ESC**

Переключите LOGO! в режим программирования, нажав клавишу **ESC**. После этого вы попадете в главное меню LOGO!:

**>Program..
Card..
Clock..
Start**

Главное меню LOGO!

Первым символом в первой строке является знак «>». Для перемещения «>» вверх и вниз используйте клавиши ▲ и ▼. Переместите «>» на «Program..» и нажмите ОК. LOGO! переходит в меню программирования.

**>Edit..
Clear Prg
Password**


Меню программирования LOGO!

Здесь вы тоже можете перемещать символ »>», нажимая клавиши ▲ и ▼. Переместите »>» на»Edit..» (для редактирования, т.е. ввода) и нажмите ОК.



Меню редактирования LOGO!

Переместите символ »>» на »Edit Prg» (для редактирования коммутационной программы) и нажмите клавишу ОК. Теперь LOGO! покажет вам первый выход:



Первый выход LOGO!

Теперь вы находитесь в режиме программирования. С помощью клавиш ▲ и ▼ вы можете выбрать другие выходы. Теперь вы начинаете ввод своей коммутационной программы.

Внимание


Так как в этом случае в LOGO! еще не было сохранено ни одной программы, защищенной паролем, то вы попадаете непосредственно в режим редактирования. При уже выполненном сохранении коммутационной программы, защищенной паролем, вслед за выбором «Edit Prg» и подтверждением с помощью ОК вы бы получили запрос на ввод пароля. Тогда редактирование было бы возможно только после ввода правильного пароля (см. раздел 3.6.5).

3.6.2 Первая программа

Посмотрим теперь на следующую схему параллельного соединения двух ключей.

Коммутационная схема

Так выглядит соответствующая коммутационная схема:




Нагрузка включается ключом S1 или ключом S2. LOGO! интерпретирует это параллельное соединение как **логическое 'ИЛИ'**, так как ключ S1 **или** ключ S2 включает выход.

Будучи преобразовано в коммутационную программу LOGO!, это означает: реле K1 (в LOGO! через выход Q1) управляется блоком ИЛИ.

Коммутационная программа


S1 присоединяется к входу I1, а S2 к входу I2 блока ИЛИ.

Итак, программа в LOGO! выглядит следующим образом:



Подключение


Соответствующее подключение:



Ключ S1 действует на вход I1, а ключ S2 на вход I2.
Нагрузка подключена к реле Q1.


3.6.3 Ввод программы

Теперь введем программу (от выхода к входу). Сначала LOGO! отображает выход:




Первый выход LOGO!

Как видно, буква Q в Q1 подчеркнута. Это подчеркивание представляет собой курсор. Курсор показывает текущую позицию в программе. Курсор можно перемещать нажатием клавиш ▲, ▼, ◀ и ▶. Теперь нажмите клавишу ◀. Курсор перемещается влево.



Курсор показывает ваше положение в программе.


В этой точке введите только первый блок (блок ИЛИ). Для перехода в режим ввода нажмите ОК.



Курсор отображается в виде сплошного прямоугольника: теперь вы можете выбрать соединительный элемент или блок.


Курсор теперь представляется не в виде знака подчеркивания, а в виде мигающего сплошного прямоугольника. В это время LOGO! предлагает вам различные возможности выбора.

Выберите GF (основные функции), нажимая клавишу ▼, пока не появится GF, и нажмите ОК. Теперь LOGO! отобразит первый блок в списке основных функций:



Первым блоком в списке основных функций является AND [И]. Курсор, отображаемый в виде сплошного прямоугольника, предлагает вам выбрать блок.


Нажимайте теперь клавишу **▲** или **▼**, пока на дисплее не появится блок OR [ИЛИ]:



Курсор в виде сплошного прямоугольника все еще находится в блоке.


Нажмите OK, чтобы подтвердить свой выбор и покинуть диалог.

Это вы видите на дисплее:



Номер блока


Вся ваша программа выглядит следующим образом:



Теперь вы ввели первый блок. Каждый блок, который вы вводите, получает номер. Все, что вы должны теперь сделать, - это подключить входы блока. Вот как это делается:


Нажмите клавишу OK.

Вот что вы видите на дисплее:



Выберите список **Co**: Нажмите OK


Вот что вы видите на дисплее:



Первым элементом в списке Co является символ, показывающий, что вход не используется, т.е. «х». С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите вход I1.


Внимание

С помощью клавиши ▼ вы перемещаетесь от начала списка Co: I1, I2 ... I0 и снова 'х'. С помощью клавиши ▲ вы перемещаетесь от конца списка: I0, I1, Q ... I1 и снова 'х'.




Нажмите ОК: теперь I1 соединен с входом блока ИЛИ. Курсор переходит к следующему входу блока ИЛИ.

Это вы видите на дисплее:



Пока ваша программа в LOGO! выглядит следующим образом:




Теперь соедините вход I2 с входом блока ИЛИ. Вы уже знаете, как это сделать:


- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Перейдите в режим ввода: | Нажмите ОК |
| 2. Выберите список Co: | Нажмите ▼ или ▲ |
| 3. Примите список Co: | Нажмите ОК |
| 4. Выберите I2: | Нажмите ▼ или ▲ |
| 5. Примите I2: | Нажмите ОК |

Теперь I2 соединен с входом блока ИЛИ:

Это вы видите на дисплее:



Пока вся ваша программа в LOGO! выглядит следующим образом




В этой программе нам не нужны два последних входа блока ИЛИ. Неиспользуемые входы вы можете отметить символом 'x'. Введите 'x' дважды:


1. Перейдите в режим ввода: Нажмите ОК
2. Выберите список Со: Нажмите ▼ или ▲
3. Примите список Со: Нажмите ОК
4. Выберите 'x': Нажмите ▼ или ▲
5. Примите x: Нажмите ОК

LOGO! возвращается к выходу Q1.


Это вы видите на дисплее:



Ваша программа выглядит следующим образом




Внимание




Нажмите клавишу OK.

Теперь нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы инвертировать этот вход: ➔

Затем нажмите ESC.



Так выглядит ваша программа:



Если вы хотите еще раз посмотреть свою первую программу, то вы можете использовать клавишу ◀ или ▶ для перемещения курсора по программе.

Но теперь мы покинем режим программирования. Вот как это делается:

Вернитесь в меню программирования: Нажмите ESC

Внимание

LOGO! теперь сохранил вашу коммутационную программу в энергонезависимой памяти. Программа останется в памяти LOGO! до тех пор, пока вы явно не удалите ее вводом соответствующей команды.

3.6.4 Присвоение имени программе

Вы можете присвоить своей программе имя. Имя состоит из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов. Максимальная длина имени 16 символов.

В меню программирования:

1. Переместите «>» на 'Edit.': Нажимайте ▼ или ▲
2. Примите 'Edit': Нажмите ОК
3. Переместите «>» на 'Edit Name': Нажимайте ▼ или ▲
4. Примите 'Edit Name': Нажмите ОК

С помощью клавиш ▲ и ▼ вы можете пролистывать алфавит от A(a) до Z(z), цифры и специальные символы. Вы можете листать их в прямом и обратном направлении. Здесь вы можете выбрать любую букву, цифру или символ.

Для ввода пробела просто переместите курсор клавишей ► в следующую позицию. Это первый символ в списке.

Примеры:

Нажмите ▼ один раз: результатом будет « A »

Нажмите ▲ 4 раза: результатом будет « { », и т.д.

В вашем распоряжении имеются следующие символы :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!
»	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	:	;
<	=	>	?	@	[\]	^	_	'	{		}	~	

Пусть вы хотите назвать свою программу «**ABC**»:

5. Выберите « **A**»: Нажмите ▼
6. К следующей букве: Нажмите ►
7. Выберите « **B**»: Нажмите ▼
8. К следующей букве: Нажмите ►
9. Выберите « **C**»: Нажмите ▼
10. Подтвердите все имя: Нажмите ОК

Ваша программ теперь получила имя «**ABC**», и вы снова находитесь в меню программирования.

Имя программы может быть **изменено** таким же образом, как это описано выше.

Внимание

Имя программы может быть изменено только в режиме программирования. **Прочитать** имя программы можно в режиме программирования **и** в режиме параметризации.

3.6.5 Пароль

С помощью пароля вы можете защитить программу от несанкционированного доступа.

Как назначить пароль

Максимальная длина пароля равна 10 символам. Он состоит только из заглавных букв (от A до Z). Непосредственно на LOGO! пароль можно назначать, изменять и деактивизировать только в меню «Password [Пароль]».

В меню программирования:


1. Переместите '>' на '**Password**': Нажимайте ▼ или ▲
2. Примите '**Password**': Нажмите ОК

С помощью клавиши ▼ или ▲ вы можете перемещаться вверх и вниз по алфавиту и выбрать букву. Так как LOGO! для ввода пароля предоставляет в ваше распоряжение только заглавные буквы, то до букв, находящихся в конце алфавита, можно добраться быстрее с помощью клавиши ▲:

Нажатие ▲ один раз даст вам «Z»

Нажатие ▲ дважды дает «Y» и т.д.

Назначим теперь нашей первой программе пароль «AA». Дисплей теперь показывает следующее:




Последовательность действий здесь такая же, как и при вводе имени программы. Под «New [Новый]» введите следующее:

3. Выберите « A»: Нажмите ▼

4. К следующей букве: Нажмите ►

5. Выберите « A»: Нажмите ▼

На дисплее теперь отображается:



6. Подтвердите пароль: Нажмите ОК

Ваша программа теперь защищена паролем «AA», и вы снова находитесь в меню программирования.

Замечание

Если ввод нового пароля прерывается нажатием ESC, то LOGO! возвращается в меню программирования без сохранения пароля.

Пароль можно ввести также в LOGO!Soft Comfort. Программу, защищенную паролем, вы сможете загружать в LOGO!Soft Comfort или редактировать на устройстве, только после ввода правильного пароля.

Если вы хотите создать программу для защищенного программного модуля (платы) и позднее ее изменять, то при создании этой программы вы должны задать пароль (см. раздел 6.1).

Изменение пароля


Для изменения пароля вы должны знать текущий пароль.

В меню программирования:

1. Переместите '>' на '**Password**': Нажимайте ▼ или ▲
2. Примите '**Password**': Нажмите ОК

Под «Old [Старый]» введите старый пароль (в нашем случае '**AA**'), повторяя шаги с 3 по 6, как описано выше.

На дисплее теперь отображается:



Теперь вы можете ввести новый пароль под «New [Новый]», напр., «ZZ»:

3. Выберите «Z»: Нажмите ▲
4. К следующей букве: Нажмите ►
5. Выберите «Z»: Нажмите ▲

Теперь дисплей отображает:



6. Подтвердите свой новый пароль: Нажмите ОК
«ZZ» теперь является вашим новым паролем, и вы снова находитесь в меню программирования.

Деактивизация пароля


Пусть вы по какой-то причине хотите деактивизировать пароль. Например, вы хотите предоставить право доступа к своей программе другому пользователю. Так же, как и при изменении пароля, вы должны знать текущий пароль (в нашем примере «ZZ»).

В меню программирования:

1. Переместите '>' на 'Password': Нажимайте ▼ или ▲
2. Примите 'Password': Нажмите ОК

Под «Old [Старый]» вы должны ввести свой текущий пароль, как описано в шагах с 3 по 5. Подтвердите свой ввод с помощью ОК.

На дисплее теперь отображается:



Теперь вы деактивируете пароль, **оставив поле ввода пустым**:

3. Подтвердите «пустой» пароль: Нажмите ОК
Пароля больше нет. Вы возвращаетесь в меню программирования.

Замечание

Эта деактивизация выключает запрос пароля. При этом редактирование становится возможным без ввода пароля.

Оставьте теперь запрос пароля **выключенным**, чтобы ускорить наше продвижение по оставшейся части упражнений и примеров.

Пароль: неверный ввод!

При вводе **неверного** пароля и его подтверждении нажатием **ОК LOGO!** не переходит в режим редактирования, а возвращается в меню программирования. Это повторяется снова и снова, пока вы не введете правильный пароль.


3.6.6 Перевод LOGO! в режим RUN

Перевод LOGO! в режим RUN производится в главном меню.

1. Вернитесь в главное меню: Нажмите ESC
2. Переместите '>' на 'Start': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите 'Start': Нажмите ОК

LOGO! запускает коммутационную программу и отображает на дисплее следующее:


Панель дисплея LOGO! в режиме RUN



Что означает «LOGO! находится в режиме RUN»?


В режиме RUN LOGO! выполняет программу. Для этого он сначала считывает состояния входов, использует заданную вами программу для определения состояний выходов и включает или выключает выходы.

LOGO! представляет состояние входа или выхода следующим образом:



В этом примере установлены только входы/выходы I1, I15, Q8 и Q12

Отображение состояния на дисплее



Когда ключ S1 замкнут, напряжение прикладывается к входу I1, который получает состояние '1'. LOGO! рассчитывает состояния выходов с помощью программы. Выход Q1 здесь имеет состояние '1'. Когда Q1 имеет состояние '1', LOGO! включает реле Q1, и потребитель на выходе Q1 получает напряжение.

3.6.7 Вторая программа

До сих пор вы успешно ввели свою первую коммутационную программу (кроме того, присвоили программе имя и, при желании, назначили пароль). В этом разделе мы вам покажем, как можно изменить существующую программу и использовать специальные функции.


С помощью второй программы мы вам покажем:

- Как вставить блок в существующую программу.
- Как выбрать блок для специальной функции.
- Как вводить параметры.

Изменение схем


Чтобы создать вторую программу, мы слегка изменим первую.

Начнем с рассмотрения коммутационной схемы для второй программы:



Вы уже знаете первую часть схемы. Ключи S1 и S2 управляют реле. Это реле включает потребителя E1. Оно должно снова выключить потребителя по истечении 12 минут

В LOGO! соответствующая коммутационная программа выглядит следующим образом:



Из первой программы вы здесь снова найдете блок ИЛИ и выходное реле Q1. Новой является только задержка выключения.

Редактирование коммутационной программы

Переключите LOGO! в режим программирования


Напоминаем, как это делается:

1. Переключите LOGO! в режим программирования (В режиме RUN: нажмите **ESC**. Это откроет меню параметризации. Выберите в нем команду '**Stop**', подтвердите выбор с помощью **OK**, переместите '>' на '**Yes [Да]**' и еще раз подтвердите выбор с помощью **OK**). См. стр. 48.
2. Выберите в главном меню **»Program»**
3. В меню программирования выберите **«Edit»**, подтвердите выбор нажатием **OK**. Затем выберите **»Edit Prg»** и подтвердите выбор нажатием **OK**. Если необходимо, введите по запросу пароль и подтвердите нажатием **OK**.

Теперь вы можете изменять существующую программу.


Добавление блока в коммутационную программу

Подведите курсор под В в В1 (В1 – номер блока ИЛИ):




Для перемещения курсора
нажмите клавишу ◀

В этой точке мы вставим новый блок. Нажмите **OK**.



LOGO! отображает список BN.


Нажмите ▼, чтобы выбрать список SF:



Список SF содержит блоки для специальных функций.

Нажмите ОК.


Появляется блок первой специальной функции:



When you select a special or basic function block, LOGO! shows you the relevant function block. The solid square cursor is positioned on the block. Press \rightarrow or \leftarrow to select the required block.

Выберите желаемый блок (задержка выключения, см. следующий рисунок) и нажмите ОК:

Перед нажатием 'ОК' здесь стояло




Вставленный блок получает номер B2. Курсор помещается у верхнего входа нового блока.

Блок B1, ранее соединенный с Q1, автоматически соединяется с самым верхним входом нового блока. Обратите внимание, что соединять можно только цифровые входы с цифровыми выходами, а аналоговые входы с аналоговыми выходами. В противном случае 'старый' блок теряется.

Блок задержки выключения имеет 3 входа. Верхний вход является входом запуска (Trg). Он используется для запуска задержки выключения. В нашем примере задержка выключения запускается блоком ИЛИ B1. Время и выходы сбрасываются с помощью входа сброса (R), а время задержки выключения устанавливается с помощью параметра T входа Par.

В нашем примере мы не используем вход сброса задержки выключения и обозначим его символом 'x'.




Дисплей теперь должен выглядеть следующим образом:

Параметризация блока

Теперь введите время задержки выключения T:

1. Если курсор еще не находится под **Par**, переместите его туда: Нажимайте ▲ или ▼
2. Перейдите в режим ввода: Нажмите ОК

LOGO! отображает окно параметров:



Для изменения значения времени:

- Для перемещения курсора назад и вперед используйте клавиши ◀ и ▶..
- Для изменения значения в желаемой позиции используйте клавиши ▲ и ▼.
- Когда вы ввели значение времени, нажмите ОК.

Установка времени

Установите время T = 12:00 минут:

1. Переместите курсор в первую позицию:
Клавиши ◀ или ▶
2. Выберите цифру '1':
Клавиши ▲ или ▼
3. Переместите курсор во вторую позицию:
Клавиши ◀ или ▶
4. Выберите цифру '2':
Клавиши ▲ или ▼
5. Переместите курсор на единицу измерения:
Клавиши ◀ или ▶
6. Выберите базу времени m (для минут):
Клавиши ▲ или ▼

Отображение/скрытие параметров – вид защиты

Если вы хотите, чтобы в режиме параметризации параметры отображались (были скрыты), и их можно (нельзя) было изменять:

1. Переместите курсор на вид защиты:
Нажимайте ◀ или ▶
2. Выберите вид защиты:
Нажимайте ▲ или ▼

На дисплее теперь вы должны увидеть:



Вид защиты +:
Значение времени T может быть изменено в режиме параметризации.

Вид защиты -:
Значение времени T в режиме параметризации скрыто.

3. Завершите ввод:
клавиша ОК

Включение/выключение сохраняемости

Если вы хотите, чтобы, например, при потере питания текущие данные сохранялись (или не сохранялись):

1. Переместите курсор на вид сохранения:
Нажмите ◀ или ▶
2. Выберите вид сохранения:
Нажмите ▲ или ▼

На дисплее вы теперь должны увидеть:



Сохраняемость R:
Текущие данные
сохраняются.

Сохраняемость I:
Текущие данные не
сохраняются.

3. Завершите ввод: клавиша ОК

Внимание

Дополнительную информацию о режиме защиты см. в разделе 4.3.5.

Дополнительную информацию о сохраняемости см. в разделе 4.3.4.

Изменить вид защиты и сохраняемость можно только в режиме программирования, т.е. вы **не можете** этого сделать в режиме параметризации.

В этом руководстве вид защиты ("+" или "-") и сохраняемость ("R" или "I") представлены на дисплеях только в том случае, если они в данной ситуации могут быть изменены.

Проверка программы

Эта ветвь программы для Q1 теперь завершена. LOGO! отображает выход Q1. Теперь вы можете еще раз просмотреть на дисплее изображение программы. Для перемещения по программе используйте клавиши, напр., ◀ или ▶ для перемещения от блока к блоку, и ▲ или ▼ для перемещения между входами блока.

Выход из режима программирования

Как выйти из режима программирования, вы уже знаете из первой программы. Как напоминание:

1. Вернитесь в меню программирования: Нажмите ESC
2. Вернитесь в главное меню: Нажмите ESC
3. Переместите '>' на '**Start**': Нажмите ▲ или ▼
4. Примите '**Start**': Нажмите OK


LOGO! теперь снова в режиме RUN:



Вы можете использовать ◀ и ▶ для листания страниц и проверки состояния входов и выходов.

3.6.8 Удаление блока


Предположим, что вы в своей программе хотите удалить блок B2 и соединить B1 непосредственно с Q1.



Для этого действуйте следующим образом:

1. Переключите LOGO! в режим программирования (как напоминание, см. стр. 48).
2. Выберите '**Edit**': Нажмите ▲ или ▼
3. Подтвердите '**Edit**': Нажмите OK
4. Выберите '**Edit Prg**': Нажмите ▲ или ▼
5. Подтвердите '**Edit Prg**': Нажмите OK (если нужно, введите пароль и нажмите OK).

6. Поместите курсор на вход блока Q1, т.е. под B2, с помощью клавиши ◀:




7. Нажмите ОК.
 8. Теперь замените блок B2 блоком B1 непосредственно на выходе Q1. Действуйте следующим образом:
- Выберите список **BN**: Нажимайте ▲ или ▼
 - Примите список BN: Нажмите ОК
 - Выберите '**B1**': Нажимайте ▲ или ▼
 - Примите '**B1**': Нажмите ОК

Результат: Блок B2 теперь удален, так как он больше не используется в схеме. Блок B1 заменил блок B2 непосредственно на выходе.

3.6.9 Удаление нескольких связанных блоков


Предположим, что вы хотите удалить блоки B1 и B2 из следующей программы (соответствует программе из раздела 3.6.7).



Действуйте следующим образом:

1. Переключите LOGO! в режим программирования (чтобы вспомнить, см. стр. 48).
2. Выберите '**Edit**': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите '**Edit**': Нажмите ОК
4. Выберите '**Edit Prg**': Нажимайте ▲ или ▼

5. Примите 'Edit Prg': Нажмите ОК
(если необходимо, введите пароль и нажмите ОК).
6. Поместите курсор на вход блока Q1, т.е. под B2.
Используйте для этого клавишу ◀:



7. Нажмите **ОК**.
8. Теперь замените блок B2 соединительным элементом x на выходе Q1. Действуйте следующим образом:
 - Выберите список **Со**: Нажимайте ▲ или ▼
 - Примите список Со: Нажмите ОК
 - Выберите 'x': Нажимайте ▲ или ▼
 - Примите 'x': Нажмите ОК

Результат: Блок B2 удален, так как он более не используется в схеме, и все соединенные с ним блоки тоже удаляются (например, блок B1 в данном примере).

3.6.10 Исправление ошибок программирования

Ошибки программирования в LOGO! исправляются очень легко:


- Если вы еще не завершили ввод, вы можете использовать **ESC**, чтобы вернуться на шаг назад.
- Если вы уже ввели все входы, просто введите неправильный вход еще раз:
 1. Переместите курсор к месту ошибки
 2. Перейдите в режим ввода: Нажмите **ОК**
 3. Введите правильную входную цепь.

Вы можете просто заменить один блок другим, если новый блок имеет ровно столько входов, что и старый. Однако вы можете удалить старый блок и вставить новый. Вы можете выбрать любой новый блок.

3.6.11 Удаление программы


Для удаления программы:

1. Переключите LOGO! в режим программирования




LOGO! отображает главное меню

2. Переместите '>' клавишей ▲ или ▼ на '**Program..**' и нажмите ОК.



LOGO! переходит в меню программирования.


3. Переместите '>' на '**Clear Prg**': Нажимай
4. Примите 'Clear Prg': Нажмите ОК



Если вы не хотите удалять программу, оставьте '>' на '**No** [Нет]' и нажмите **ОК**.

Если вы уверены, что вы хотите удалить программу, сохраненную в LOGO!,

5. Переместите '>' на **Yes** [Да]: Нажмите ▲ или ▼
6. Нажмите ОК.



Чтобы предотвратить непреднамеренное удаление вашей коммутационной программы, вам предлагается ввести пароль (если вы его назначили).

7. Введите свой пароль.
8. Нажмите ОК. Коммутационная программа удаляется.

Внимание

Если вы забыли свой пароль, то для удаления программы вы должны 4 раза ввести неверный пароль.

3.6.12 Переход на зимнее/летнее время

Вы можете активизировать или деактивизировать автоматический переход на зимнее/летнее время в режиме программирования через пункт меню «Clock [Часы]».

1. Переведите LOGO! в режим программирования.
2. Теперь вы находитесь в главном меню и хотите выбрать пункт меню 'Clock': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите 'Clock': Нажмите ОК
4. Переместите '>' на '**S/W Time** [З/Л время]': Нажимайте ▲ или ▼
5. Примите 'S/W Time': Нажмите ОК

LOGO! отображает на дисплее:

```
>On
Off
S/W Time:
Off
```

Текущая установка автоматического перехода на зимнее/летнее время показана в нижней строке. Заводская установка по умолчанию – Off ('Off': деактивизирован).

Активизация перехода на зимнее/летнее время

Теперь вы хотите активизировать этот переход и установить или определить его параметры:

1. Переместите '>' на 'On [Вкл]': Нажимайте ▲ или ▼
2. Подтвердите 'On': Нажмите ОК

На дисплее отображается:

```
>EU
```

3. Выберите желаемый переход: Нажимайте ▲ или ▼

Объяснение того, что появляется на дисплее:

- '**EU**' представляет начало и окончание летнего времени в Европе.
- '**UK**' представляет начало и окончание летнего времени в Великобритании.
- '**US**' представляет начало и окончание летнего времени в Соединенных Штатах.
- '**AUS**' представляет начало и окончание летнего времени в Австралии.
- '**AUS-TAS**' представляет начало и окончание летнего времени в Австралии/Тасмании.
- '**NZ**' представляет начало и окончание летнего времени в Новой Зеландии.

- ... : здесь вы можете произвольно задать месяц, день и разницу во времени.

Запрограммированные по умолчанию переходы вы найдете в следующей таблице:

	Начало летнего времени	Конец летнего времени	Разница во времени Δ
EU	Последнее воскресенье марта: 02:00-->03:00	Четвертое воскресенье октября: 03:00-->02:00	60 мин.
UK	Последнее воскресенье марта: 02:00-->03:00	Последнее воскресенье октября: 03:00-->02:00	60 мин.
US	Первое воскресенье апреля: 02:00-->03:00	Последнее воскресенье октября: 03:00-->02:00	60 мин.
AUS	Последнее воскресенье октября: 02:00-->03:00	Последнее воскресенье марта: 03:00-->02:00	60 мин.
AUS -TAS	Первое воскресенье октября: 02:00-->03:00	Последнее воскресенье марта: 03:00-->02:00	60 мин.
NZ	Первое воскресенье октября: 02:00-->03:00	Третье воскресенье марта: 03:00-->02:00	60 мин.
..	Свободная установка месяца и дня: 02:00-->02:00 + разница во времени	Свободная установка месяца и дня: 03:00-->03:00 + разница во времени	Задается пользователем (с точностью до минуты)

Внимание

Вы можете задать разницу во времени Δ от 0 до 180 минут.

Пусть вы хотите активизировать европейский переход на зимнее/летнее время:

4. Переместите '>' на 'EU': Нажимайте ▲ или ▼
5. Подтвердите 'EU': Нажмите ОК

LOGO! отображает следующее:

```
>On
Off
S/W Time:
On → EU
```

LOGO! показывает, что активизирован европейский переход на зимнее/летнее время.

Установка собственных параметров

Если ни один из параметров перехода не подходит вашей стране, вы можете установить свои параметры через пункт меню '...'. Вот как это делается:

1. Еще раз подтвердите 'On': Нажмите ОК
2. Переместите '>' на '...': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите пункт меню '...': Нажмите ОК

На дисплее отображается:

Курсор/ сплошной прямоугольник




Пусть вы хотите ввести следующие параметры: начало летнего времени 31-го марта, конец летнего времени 1-го ноября, разница во времени 120 минут.

Вот как вы можете ввести свои данные:

- С помощью клавиш ◀ и ▶ перемещайте курсор в виде сплошного прямоугольника назад и вперед.
- С помощью клавиш ▲ и ▼ изменяйте значения в позиции, где находится курсор.

На дисплее отображается:



- После ввода всех значений нажмите ОК. Теперь вы ввели свои параметры перехода на зимнее/летнее время. LOGO! отображает на дисплее:



LOGO! показывает, что переход на летнее/зимнее время активизирован, и что параметры установлены пользователем ('..').

Внимание

Для деактивизации перехода на летнее/зимнее время вам нужно подтвердить клавишей **ОК** позицию 'Off' в этом меню.

3.6.13 Синхронизация

Синхронизация времени между LOGO! и подключенными модулями расширения может быть активизирована или деактивизирована в режиме программирования через меню часов реального времени (пункт меню «Clock [Часы]»).

1. Переведите LOGO! в режим программирования.
2. Вы теперь находитесь в главном меню и хотите выбрать '**Clock**': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите '**Clock**': Нажмите OK
4. Переместите '>' на '**Sync**': Нажимайте ▲ или ▼
5. Примите '**Sync**': Нажмите OK

LOGO! отображает на дисплее следующее:

```
>On
Off
Sync:
Off
```

Текущая настройка функции автоматической синхронизации отображается в нижнем ряду. Установка по умолчанию 'Off': деактивизирована.

Активизация синхронизации

Вы хотите активизировать синхронизацию:

1. Переместите '>' на '**On**': Нажимайте ▲ или ▼
2. Примите '**On**': Нажмите OK

LOGO! отображает на дисплее следующее:

```
>On
Off
Sync:
On
```

Если синхронизация включена, то LOGO! передает время в модули расширения один раз в день, при каждом переходе в режим RUN и при каждом изменении времени (при установке часов 'Set Clock' и при переходе на летнее или зимнее время).

3.7 Объем памяти и размер схемы

Размер коммутационной программы в LOGO! ограничен объемом памяти (местом в памяти, занимаемым блоками).

Области памяти

- **Программная память:**
Для своей программы в LOGO! вы можете использовать лишь ограниченное количество блоков.
Второе ограничение определяется максимальным количеством байтов, которое может содержать коммутационная программа. Общее количество используемых байтов может быть определено путем сложения количества байтов, используемых для соответствующих функциональных блоков.
- **Сохраняемая память (Rem):**
Область, в которой LOGO! хранит фактические значения, которые должны быть сохранены, напр., значение счетчика рабочего времени. В блоках с необязательным использованием функции сохранения эта область памяти используется только в том случае, если свойство сохранения активизировано.

Ресурсы, доступные в LOGO!

Максимальный объем ресурсов, который может быть занят коммутационной программой в LOGO!:

Байты	Блоки	REM
2000	130	60

LOGO! контролирует использование памяти и предлагает в списках функций только те функции, для которых в данный момент еще имеется в распоряжении достаточное количество памяти.

Потребность в памяти

Следующая таблица дает обзор потребностей в памяти для основных и специальных функций:

Функция	Программная память	Сохраняемая память*
Основные функции		
AND [И]	12	-
AND с анализом фронта	12	-
NAND (И-НЕ)	12	-
NAND с анализом фронта	12	-
OR [ИЛИ]	12	-
NOR (ИЛИ-НЕ)	12	-
XOR (исключающее ИЛИ)	8	-
NOT (инверсия)	4	-
Специальные функции		
Таймеры		
Задержка включения	8	3
Задержка выключения	12	3
Задержка включения/выключения	12	3
Задержка включения с запоминанием	12	3
Интервальное реле (вывод импульса)	8	3
Интервальное реле, запускаемое фронтом	16	4
Асинхронный генератор импульсов	12	3
Генератор случайных импульсов	12	-
Выключатель для лестничных клеток	12	3
Переключатель нескольких функций	16	3
Семидневный часовой выключатель	20	-
Двенадцатимесячный часовой выключатель	8	-

Счетчики		
Реверсивный счетчик	24	5
Счетчик рабочего времени	24	9
Пороговый выключатель	16	-
Аналоговые блоки		
Аналоговый пороговый выключатель	16	-
Аналоговый дифференциальный пороговый выключатель	16	-
Аналоговый компаратор	24	-
Контроль аналоговых значений	20	-
Аналоговый усилитель	12	-
Прочие		
Реле с самоблокировкой	8	1
Импульсное реле	12	1
Тексты сообщений	8	-
Программный выключатель	8	2
Регистр сдвига	12	1

*: Байты в области сохраняемой памяти (Rem), если сохраняемость активизирована.

Использование областей памяти


Если вы при редактировании программы не можете добавить очередной блок, то это признак того, что область памяти полностью занята. LOGO! предлагает только те блоки, для которых он может предоставить достаточный объем памяти. Если ни один блок из списка не может быть добавлен в программу LOGO!, то этот список вы не сможете вызвать.

Если область памяти полностью использована, то вам нужно оптимизировать свою коммутационную программу или использовать второй LOGO!.

Определение потребного количества памяти

При расчете потребностей схемы в памяти вы всегда должны принимать в расчет все области памяти.

Пример:



Пример программы содержит:

№ блока	Функция	Область памяти		
		Байты	Блоки	REM
B1	ИЛИ	12	1	-
B2	И	12	1	-
B3	Семидневный часовой выключатель	20	1	-
B4	Задержка включения *	8	1	3
B5	Выключатель для лестничных клеток	12	1	0
B6	И	12	1	-
	Ресурсы, используемые программой	76	6	3
	Ограничения памяти в LOGO!	2000	130	60
	Еще доступны в LOGO!	1924	124	57

*: Параметризовано с сохраняемостью.

Таким образом, программа входит в LOGO!.


Индикация свободного места в памяти

LOGO! отображает количество свободного места в памяти.

Действуйте следующим образом:

1. Переведите LOGO! в режим программирования (в качестве напоминания, см. стр. 48).
2. Выберите 'Edit': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите 'Edit': Нажмите ОК
4. Выберите 'Memory? [Память?]': Нажимайте ▲ или ▼
5. Примите 'Memory?': Нажмите ОК

На дисплее отображается:



4 Функции LOGO!

Классификация

LOGO! в режиме программирования предоставляет в ваше распоряжение различные элементы. Чтобы при этом не потерять общего представления, мы разделили эти элементы на списки. Этими списками являются:

- ↓Co: список соединительных элементов (Connector [Соединительный элемент]) (см. раздел 4.1)
- ↓GF: список основных функций AND [И], OR [ИЛИ], ... (см. раздел 4.2)
- ↓SF: список специальных функций (см. раздел 4.4)
- ↓BN: список готовых к использованию в коммутационной программе блоков

Содержание списков

Все списки отображают элементы, доступные в LOGO!. Обычно это все соединительные элементы, все основные функции и все специальные функции, которые известны LOGO!. Сюда включаются также все блоки, которые вы создали в LOGO! ко времени вызова списка ↓BN.

Если отображается не все

LOGO! отображает не все элементы, если:

- Нельзя вставить следующий блок.
В этом случае или больше нет свободного места в памяти, или достигнуто максимально возможное количество блоков.
- Специальный блок использовал бы больше памяти, чем имеется в LOGO!.

См. раздел 3.7.

4.1 Константы и соединительные элементы – Со

Константы и соединительные элементы (= Со) – это входы, выходы, биты памяти и фиксированные уровни напряжения (константы).

Входы:

1) Цифровые входы

Цифровые входы обозначаются буквой **I**. Номера цифровых входов (I1, I2, ...) соответствуют номерам входных клемм на LOGO! Basic и на подключенных цифровых модулях в том порядке, в котором они установлены. См. следующий рисунок.

2) Аналоговые входы

У вариантов LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC и LOGO! 12/24RCo имеются входы I7 и I8, которые могут быть также запрограммированы для использования в качестве входов **AI1** и **AI2**. Если эти входы используются как I7 и I8, то входной сигнал интерпретируется как цифровая величина. Если они используются как AI1 и AI2, то сигналы интерпретируются как аналоговые величины. При подключении аналогового модуля его входы получают номера, следующие за существующими аналоговыми входами. В случае специальных функций, которые на стороне входов имеет смысл соединять только с аналоговыми входами, при выборе в режиме программирования входного сигнала предлагаются только аналоговые входы AI1...AI8, аналоговые флаги AM1...AM6, номера блоков функции с аналоговым выходом или аналоговые выходы AQ1 и AQ2.

Выходы:


1) Цифровые выходы

Цифровые выходы обозначаются буквой **Q**. Номера выходов (Q1, Q2, ... Q16) соответствуют номерам выходных клемм на LOGO! Basic и на подключенных модулях расширения в том порядке, в котором они установлены. См. следующий рисунок.

Кроме того, имеется возможность использования 16 неподключенных к блокам выходов. Они обозначены символом **x** и не могут повторно использоваться в коммутационной программе (в отличие, например, от флагов). В списке появляются все запрограммированные неподключенные выходы, а также один еще не запрограммированный неподключенный выход. Использование неподключенного выхода имеет смысл, например, у специальной функции «Тексты сообщений» (см. раздел 4.4.23), если только текст сообщения имеет значение для коммутационной программы.

2) Аналоговые выходы

Аналоговые выходы обозначаются буквами **AQ**. Имеются в распоряжении два аналоговых выхода, а именно, AQ1 и AQ2. К аналоговому выходу можно подключать только аналоговую величину, т.е. функцию с аналоговым выходом или аналоговый флаг AM.



Флаги

Флаги обозначаются буквами **M** или **AM**. Это виртуальные выходы, которые имеют на своем выходе такое же значение, как и на своем входе. В LOGO! имеется 24 цифровых флага M1 ... M24 и 6 аналоговых флагов AM1 ... AM6.

Флаг запуска

Флаг M8 устанавливается в первом цикле работы программы пользователя и, следовательно, может использоваться в вашей коммутационной программе как флаг запуска. Он автоматически сбрасывается после первого цикла обработки программы. Во всех последующих циклах флаг M8 может использоваться таким же образом, как и другие флаги, для операций установки, удаления и анализа.

Внимание

Выходной сигнал флага всегда является сигналом предыдущего цикла обработки программы. Внутри цикла обработки программы этот сигнал не изменяется.

Биты регистра сдвига

LOGO! предоставляет в распоряжение биты регистра сдвига S1 – S8, которые в коммутационной программе могут только считываться. Содержимое битов регистра сдвига может быть изменено только с помощью специальной функции «Регистр сдвига» (см. раздел 4.4.25).

Клавиши управления курсором

В вашем распоряжении имеется четыре клавиши управления курсором: C ▲, C ►, C ▼ и C ◀ («C» означает «Cursor»). Клавиши управления курсором программируются в коммутационной программе таким же образом, как и другие входы. Клавиши управления курсором можно активизировать на предусмотренном для этого дисплее, когда система находится в режиме RUN (см. раздел 3.6.6), и в активном тексте сообщения (ESC + желаемая клавиша). Использование клавиш управления курсором позволяет экономить выключатели и входы и делает возможным ручное вмешательство в работу коммутационной программы.

Уровни

Уровни напряжения обозначаются **hi** и **lo**. Если на блоке должно постоянно иметь место состояние «1» = hi или «0» = lo, то на вход подается фиксированный уровень или постоянное значение hi или lo.

Открытые соединительные элементы






Если соединительный элемент блока не используется, то его можно обозначить символом **x**.







4.2 Список основных функций - GF

Основные функции – это простые логические элементы булевой алгебры.

Вы можете инвертировать входы отдельных основных функций, т.е. коммутационная программа инвертирует логическую «1» на соответствующем входе в логический «0»; если же на входе установлен «0», то программа устанавливает логическую «1». Пример программирования вы найдете в разделе 3.6.3.


Список GF содержит блоки основных функций, которые вы можете использовать в своей коммутационной программе. Имеются следующие основные функции:

Представление на коммутационной схеме	Представление в LOGO!	Наименование основной функции
 <p>Последовательное соединение замыкающих контактов</p>		<p>AND (И) (см. стр. 96)</p>
		<p>AND с анализом фронта (см. стр. 97)</p>
 <p>Параллельное соединение размыкающих контактов</p>		<p>NAND (И-НЕ) (см. стр. 98)</p>
		<p>NAND с анализом фронта (см. стр. 99)</p>


Представление на коммутационной схеме	Представление в LOGO!	Наименование основной функции
 <p>Параллельное соединение замыкающих контактов</p>		OR (ИЛИ) (см. стр. 100)
 <p>Последовательное соединение размыкающих контактов</p>		NOR (ИЛИ-НЕ) (см. стр. 101)
 <p>Двойной перекидной контакт</p>		XOR (исключающее ИЛИ) (см. стр. 102)
 <p>Размыкающий контакт</p>		NOT (отрицание, инверсия) (см. стр. 102)

4.2.1 AND (И)

Последовательное соединение нескольких замыкающих контактов на коммутационной схеме:



Символ в LOGO!:



Выход И принимает состояние 1 только тогда, когда **все** входы имеют состояние 1 (т.е. все контакты замкнуты).


Если какой-либо вход этого блока не подключен (х), то для этого входа $x = 1$.

Таблица значений функции И

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

4.2.2 AND с анализом фронта


Символ в LOGO!:



Выход функции И с анализом фронта принимает состояние 1 только тогда, когда **все** входы имеют состояние 1 и **хотя бы один** вход в предыдущем цикле имел состояние 0.


Если какой-либо вход этого блока не используется (x), то для этого входа $x = 1$.

Временная диаграмма для функции И с анализом фронта




4.2.3 NAND (И-НЕ)

Параллельное соединение нескольких размыкающих контактов на коммутационной схеме:



Символ в LOGO!:



Выход функции NAND принимает состояние 0 только тогда, когда на **все** входы подан сигнал 1 (в коммутационной схеме все контакты разомкнуты).

Если какой-либо вход этого блока не подключен (x), то для этого входа $x = 1$.


Таблица значений функции И-НЕ

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1

1	2	3	4	Q
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

4.2.4 NAND с анализом фронта


Символ в LOGO!:



Выход функции И-НЕ с анализом фронта принимает состояние 1 только тогда, когда **хотя бы один** вход имеет состояние 0, и **все** входы имели состояние 1 в предыдущем цикле.


Если какой-либо вход этого блока не используется (x), то для этого входа $x = 1$.

Временная диаграмма для функции И-НЕ с анализом фронта




4.2.5 OR (ИЛИ)

Параллельное соединение нескольких замыкающих контактов на коммутационной схеме:



Символ в LOGO!:



Выход функции ИЛИ принимает состояние 1, если **хотя бы один** вход имеет состояние 1 (т.е. замкнут).

Если какой-либо вход этого блока не используется (х), то для этого входа $x = 0$.

Таблица значений функции ИЛИ


1	2	3	4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

4.2.6 NOR (ИЛИ-НЕ)

Последовательное соединение нескольких размыкающих контактов на коммутационной схеме:



Символ в LOGO!:



Выход функции ИЛИ-НЕ принимает состояние 1 только тогда, когда **все** входы имеют состояние 0 (т.е. они выключены). Как только любой из входов включается (состояние 1), выход И-НЕ устанавливается в 0. Если какой-либо вход этого блока не используется (x), то для этого входа $x = 0$.

Таблица значений функции ИЛИ-НЕ

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

4.2.7 XOR (исключающее ИЛИ)

Исключающее ИЛИ на коммутационной схеме представляется последовательным соединением двух перекидных контактов:



Символ в LOGO!:



Руководство по LOGO!
A5E00119092-02


Выход исключающего ИЛИ принимает состояние 1, если входы имеют **разные** состояния.
 Если какой-либо вход этого блока не используется (x), то для этого входа $x = 0$.

Таблица значений функции Исключающее ИЛИ


1	2	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4.2.8 NOT (НЕ, отрицание, инверсия)

Размыкающий контакт на коммутационной схеме:



Символ в LOGO!:



Выход принимает состояние 1, если вход имеет состояние 0. Иными словами, функция НЕ инвертирует состояние входа.

Преимущество функции НЕ может быть проиллюстрировано следующим примером: вам больше не нужны размыкающие контакты для LOGO! Вы просто используете замыкающий контакт и преобразуете его в размыкающий контакт с помощью блока НЕ.

Таблица значений функции НЕ

1	Q
0	1
1	0

4.3 Основные сведения о специальных функциях

Специальные функции отличаются от основных функций, на первый взгляд, из-за различий в обозначении их входов. Специальные функции включают в свой состав функции времени, обладают свойством сохраняемости и различными возможностями параметризации, чтобы приспособить программу к вашим индивидуальным потребностям. В этом разделе мы хотели бы дать вам краткий обзор обозначений входов и снабдить вас некоторой важной предварительной информацией о специальных функциях. Отдельные специальные функции описаны в разделе 4.4.

4.3.1 Обозначение входов

Логические входы

Здесь вы найдете описание соединительных элементов, которые вы можете использовать для создания логической связи с другими блоками или с входами устройства LOGO!.

- **S (Set = установить):**
Сигнал на входе S устанавливает на выходе логическую «1».
- **R (Reset = сбросить):**
Вход сброса R имеет приоритет над всеми остальными входами и переключает выходы в «0».
- **Trg (Trigger = запустить):**
Этот вход используется для запуска функции на выполнение.
- **Cnt (Count = считать):**
Этот вход используется для счета импульсов.
- **Fre (Frequency = частота):**
К входу с этим описанием прикладываются частотные сигналы, подлежащие анализу.
- **Dir (Direction = направление):**
Этот вход используется, например, для установки направления, в котором должен считать счетчик.
- **En (Enable = разрешить):**
Этот вход разблокирует функцию, выполняемую блоком. Если на этом входе «0», то другие сигналы блоком игнорируются.
- **Inv (Invert = инвертировать):**
Выходной сигнал блока инвертируется, когда этот вход активизирован.
- **Ral (Reset all = сбросить все):**
Сбрасываются все внутренние значения.

Соединительный элемент X на входах специальных функций

Если вы подключаете входы специальных функций к соединительному элементу x, то этим входам будет присвоено значение 0, т.е. к ним прикладывается сигнал низкого уровня.

Параметрические входы

Имеется несколько входов, к которым вы не прикладываете сигналы, а параметризуете соответствующий блок определенными значениями.
Примеры:

- **Par (Parameter = параметр):**
Этот вход не подключается. Здесь для блока устанавливаются параметры (времена, пороги включения и выключения и т.д.).
- **No (Nocken = шаблон):**
Этот вход не подключается. Здесь устанавливается шаблон времени.
- **P (Priority = приоритет):**
Этот вход не подключается. Здесь устанавливаются приоритеты, а также определяется, должно ли сообщение квитироваться в режиме RUN.

4.3.2 Временные характеристики

Параметр T

У некоторых специальных функций имеется возможность параметризовать значение времени T. При задании времени обратите внимание, что вводимые значения зависят от установленной базы времени:

База времени	__ : __
s (секунды)	Секунды : сотые доли сек.
m (минуты)	Минуты : секунды
h (часы)	Часы : минуты

**B1 +
T =04:10h**

Установка времени T на 250 минут:
Единица – часы (h):
04:00 (часы) 240 минут
00:10 (часы) +10 минут
= 250 минут

Замечание

Всегда указывайте время $T \geq 0,02$ сек. Для $T < 0,02$ сек. время T не определено.

Точность T

Все электронные компоненты имеют небольшой разброс. Результатом этого могут быть отклонения в установленном времени T . В LOGO! максимальное отклонение равно $\pm 0,02$ %.

Если $0,02$ % времени T меньше $0,02$ секунды, то максимальное отклонение равно $0,02$ сек.

Пример:

Максимальное отклонение для 1 часа (3600 секунд) равно $\pm 0,02$ %, т.е. $\pm 0,72$ секунды.

Максимальное отклонение для 1 минуты (60 секунд) равно $\pm 0,02$ секунды.

Точность часового выключателя (7-дневного, 12-месячного)

Чтобы это отклонение не привело к неточной работе часов в S-вариантах, часовой выключатель регулярно сравнивается с базой времени высокой точности и соответствующим образом корректируется. В результате максимальная ошибка времени составляет ± 5 сек. в день.

4.3.3 Буферизация часов

Внутренние часы в модуле LOGO! продолжают работать даже при отказе питания, т.е. они имеют резерв хода. Величина этого резерва зависит от температуры окружающей среды. При внешней температуре 25°C время буферизации обычно составляет 80 часов.

4.3.4 Сохраняемость

У специальных функций могут сохраняться состояния коммутационных элементов и значения счетчиков. Это значит, что текущие данные сохраняются после потери питания, так что после восстановления питания блок возобновляет работу с места прерывания. Например, таймер не запускается снова, а продолжает работу, пока не истечет оставшееся время.

Однако для этого у соответствующих функций должно быть активизировано свойство сохраняемости.

Имеются две возможности:

R: Текущие данные сохраняются.

/: Текущие данные не сохраняются (по умолчанию). См. пример на стр. 72.

Исключением является счетчик рабочего времени, так как эта функция сохраняется всегда.

4.3.5 Защита параметров

При настройке защиты параметров вы можете указать, могут ли параметры быть отображены и изменены в режиме параметризации на модуле LOGO!. Возможны две настройки:

+ : Установки параметров отображаются также в режиме параметризации и могут быть изменены (по умолчанию).

- : Установки параметров не отображаются в режиме параметризации и могут быть изменены только в режиме программирования. См. пример на стр. 72.

4.3.6 Расчет усиления и смещения для аналоговых величин

К аналоговому входу подключается датчик, который преобразует измеряемую величину в электрический сигнал. Величина этого сигнала находится в типичном для датчика диапазоне значений.

LOGO! всегда преобразует электрические сигналы на аналоговом входе в цифровые значения от 0 до 1000.

Напряжение от 0 до 10 В на входе AI внутренне преобразуется в диапазон значений от 0 до 1000. Входное напряжение, превышающее 10 В, внутренне представляется значением 1000.

Но так как вы не всегда можете обрабатывать диапазон значений от 0 до 1000, предопределяемый LOGO!, то у вас имеется возможность умножить цифровые значения на коэффициент усиления (gain), а затем сдвигать нулевую точку диапазона значений (offset). Это позволяет выводить на дисплее LOGO! аналоговую величину, которая соответствует фактически измеренному значению.

Параметр	Минимум	Максимум
Напряжение на клеммах (в В)	0	≥ 10
Внутреннее значение	0	1000
Усиление	00,00	10,00
Смещение	-10000	+10000

Правило для расчета

Фактическое значение Ax =
(внутреннее значение на входе Ax × усиление) + смещение.

Расчет усиления и смещения

Усиление и смещение рассчитываются на основе соответствующих наибольшего и наименьшего значений функции.

Пример 1:

Имеются в распоряжении датчики температуры со следующими техническими данными: от -30 до +70 °С, от 0 до 10 В пост. тока (т.е. от 0 до 1000 в LOGO!).

Фактическое значение = (внутреннее значение × усиление) + смещение, таким образом,

$$-30 = (0 \times A) + B, \text{ т.е. смещение } B = -30$$

$$+70 = (1000 \times A) - 30, \text{ т.е. усиление } A = 0,1$$

Пример 2:

Датчик давления преобразует давление 1000 мбар в напряжение 0 В, а давление 5000 мбар в напряжение 10 В.

Фактическое значение = (внутреннее значение × усиление) + смещение, таким образом,

$$1000 = (0 \times A) + B, \text{ т.е. смещение } B = 1000$$

$$5000 = (1000 \times A) + 1000, \text{ т.е. усиление } A = 4$$

Примеры аналоговых значений

Измеряемое значение	Напряжение (В)	Внутреннее значение	Усиление	Смещение	Отображаемое значение (Ах)
-30 °С	0	0	0,1	-30	-30
0 °С	3	300	0,1	-30	0
+70 °С	10	1000	0,1	-30	70
1000 мбар	0	0	4	1000	1000
3700 мбар	6,75	675	4	1000	3700
5000 мбар	10	1000	4	1000	5000
	0	0	0,01	0	0
	5	500	0,01	0	5
	10	1000	0,01	0	10
	0	0	1	0	0
	5	500	1	0	500
	10	1000	1	0	1000
	0	0	10	0	0
	5	500	10	0	5000
	10	1000	10	0	10000
	0	0	0,01	5	5
	5	500	0,01	5	10
	10	1000	0,01	5	15
	0	0	1	500	500
	5	500	1	500	1000
	10	1000	1	500	1500
	0	0	1	-200	-200
	5	500	1	-200	300
	10	1000	1	-200	800

Измеряемое значение	Напряжение (В)	Внутреннее значение	Усиление	Смещение	Отображаемое значение (Ах)
	0	0	10	-10000	-10000
	10	1000	10	-10000	0
	0,02	2	0,01	0	0
	0,02	2	0,1	0	0
	0,02	2	1	0	2
	0,02	2	10	0	20

Пример применения вы найдете в описании специальной функции «Аналоговый компаратор» на стр. 166.







За информацией об аналоговых входах обращайтесь также к разделу 4.1.






4.4 Список специальных функций - SF

При вводе коммутационной программы в LOGO! вы найдете блоки для специальных функций в списке SF. Входы специальных функций можно инвертировать по отдельности, т.е. коммутационная программа преобразует логическую «1» на входе в логический «0»; а логический «0» она преобразует в логическую «1». Пример программного кода вы найдете в разделе 3.6.3. В таблице указано, обладает ли соответствующая функция параметрируемой сохраняемостью (Rem). Имеются следующие специальные функции:

Представление в LOGO!	Название специальной функции	Rem
Таймеры		
	Задержка включения (см. стр. 114)	REM
	Задержка выключения (см. стр. 118)	REM
	Задержка включения/ выключения (см. стр. 120)	REM
	Задержка включения с запоминанием (см. стр. 122)	REM
	Интервальное реле времени (вывод импульса) (см. стр. 124)	REM

Представление в LOGO!	Название специальной функции	Rem
	Интервальное реле времени, запускаемое фронтом (см. стр. 126)	REM
	Асинхронный генератор импульсов (см. стр. 129)	REM
	Генератор случайных импульсов (см. стр. 131)	
	Выключатель света на лестничной клетке (см. стр. 133)	REM
	Двухфункциональный выключатель (см. стр. 136)	REM
	Семидневный часовой выключатель (см. стр. 139)	
	Двенадцатимесячный часовой выключатель (см. стр. 144)	
Счетчики		
	Реверсивный счетчик (см. стр. 147)	REM


Представление в LOGO!	Название специальной функции	Rem
	Счетчик рабочего времени (см. стр. 151)	REM
	Пороговый выключатель (см. стр. 156)	
Аналоговые		
	Аналоговый пороговый выключатель (см. стр. 159)	
	Аналоговый разностный пороговый выключатель (см. стр. 162)	
	Аналоговый компаратор (см. стр. 166)	
	Контроль аналоговых величин (см. стр. 171)	
	Аналоговый усилитель (см. стр. 175)	

Представление в LOGO!	Название специальной функции	Rem
Разное		
	<p>Самоблокирующееся реле</p> <p>(см. стр. 176)</p>	REM
	<p>Импульсное реле</p> <p>(см. стр. 177)</p>	REM
	<p>Тексты сообщений</p> <p>(см. стр. 180)</p>	
	<p>Программный выключатель</p> <p>(см. стр. 187)</p>	REM
	<p>Регистр сдвига</p> <p>(см. стр. 191)</p>	REM

4.4.1 Задержка включения

Краткое описание

При задержке включения выход включается только по истечении параметризуемого интервала времени.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Через вход Trg (trigger = запустить) производится запуск отсчета времени задержки включения.
	Параметр	T представляет время, по истечении которого включается выход (выходной сигнал переключается с 0 на 1). Сохраняемость: / = сохраняемость отсутствует R = состояние сохраняется.
	Выход Q	Q включается по истечении заданного времени T, если Trg все еще установлен.

Параметр T

Обратите, пожалуйста, внимание на задание времени для параметра T в разделе 4.3.2.

Заданием времени для параметра T может также служить фактическое значение другой, уже запрограммированной функции. Вы можете использовать фактические значения следующих функций:

- Аналоговый компаратор (фактическое значение Ax - Ay, см. раздел 4.4.18)
- Аналоговый пороговый выключатель (фактическое значение Ax, см. раздел 4.4.16)
- Аналоговый усилитель (фактическое значение Ax, см. раздел 4.4.20) и
- Счетчик (фактическое значение Cnt, см. раздел 4.4.13).

Желаемая функция выбирается с помощью номера блока. База времени может настраиваться. Обратите, пожалуйста, внимание на следующую таблицу:

Допустимые диапазоны для базы времени, если T является параметром

База времени	макс. величина	мин. разрешение	Точность
s (секунды)	99:99	10 мс	± 10 мс
m (минуты)	99:59	1 с	± 1 с
h (часы)	99:59	1 мин	± 1 мин

Представление в режиме программирования (пример):

```
B12 +R  
T =04:10h
```

Допустимые диапазоны для базы времени, если T является фактическим значением уже запрограммированной функции

База времени	макс. величина	Значение	Точность
ms	99990	Количество мс	± 10 мс
s	5999	Количество с	± 1 с
m	5999	Количество мин	± 1 мин

Представление в режиме программирования (пример):

```
B12 +R  
T →B006s
```

Если блок, на который делается ссылка (в данном примере B6), возвращает значение, лежащее за пределами допустимого диапазона, то это значение округляется с недостатком или избытком до ближайшего допустимого значения.


Задание параметра для случая, когда он является фактическим значением уже запрограммированной функции

Фактическое значение уже запрограммированной функции встраивается следующим образом:

1. Переместите курсор с помощью клавиши ► на знак равенства параметра T.




2. С помощью клавиши ▼ замените знак равенства стрелкой. Отображается последний блок, на который делалась ссылка, и его база времени.




3. Переместите курсор с помощью клавиши ► на символ «B» показанного блока и выберите с помощью клавиши ▼ желаемый номер блока.
4. Переместите курсор с помощью клавиши ► на базу времени отображаемого блока и выберите с помощью клавиши ▼ желаемую базу времени.



Представление в режиме параметризации (пример):



Временная диаграмма



Описание функции

Когда состояние входа Tgr меняется с 0 на 1, начинается отсчет времени T_a (T_a – это текущее время в LOGO!).

Если состояние сигнала на входе Tgr остается равным 1, по крайней мере, в течение заданного времени T, то выход устанавливается в 1 по истечении времени T (имеет место задержка между включением входа и появлением сигнала на выходе).

Если состояние сигнала на входе Tgr снова становится равным 0 до истечения времени T, то время сбрасывается.


Выход сбрасывается в 0, если состояние сигнала на входе Tgr равно 0.

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

4.4.2 Задержка выключения

Краткое описание

При задержке выключения выход сбрасывается только по истечении заданного интервала времени.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Задержка выключения запускается отрицательным фронтом сигнала (изменением с 1 на 0) на входе Trg (trigger = запустить)
	Вход R	Сигнал на входе R сбрасывает время задержки выключения и устанавливает выход в 0.
	Параметр	T – это время, через которое выключается выход (выходной сигнал переключается с 1 на 0). Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q устанавливается сигналом на входе Trg. Он сохраняет это состояние, пока не истечет время T.

Параметр T

Обратите, пожалуйста, внимание на задание времени для параметра T в разделе 4.3.2.


Заданием времени для параметра T может также служить фактическое значение другой, уже запрограммированной функции. Вы можете использовать фактические значения следующих функций:

- Аналоговый компаратор (фактическое значение Ax - Ay, см. раздел 4.4.18)

- Аналоговый пороговый выключатель (фактическое значение A_x , см. раздел 4.4.16)
- Аналоговый усилитель (фактическое значение A_x , см. раздел 4.4.20) и
- Реверсивный счетчик (фактическое значение Cnt , см. раздел 4.4.13).

Желаемая функция выбирается с помощью номера блока. База времени может настраиваться. Информацию о допустимых диапазонах базы времени и задании параметров вы найдете в разделе 4.4.1.

Временная диаграмма



Описание функции

Когда состояние сигнала на входе Tg меняется на 1, выход Q переключается на 1 немедленно.

Если состояние сигнала на входе Tg изменяется с 1 на 0, то в LOGO! снова запускается текущее время T_a , а выход остается установленным. Если T_a достигает значения, указанного через T ($T_a=T$), то выход Q сбрасывается в 0 (задержка выключения).

Если вход Tg включается и выключается снова, то время T_a снова запускается.


Вход R (сброс) сбрасывает время T_a и выход до того, как истечет установленная задержка времени T_a .

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

4.4.3 Задержка включения и выключения

Краткое описание


При задержке включения и выключения выход устанавливается по истечении заданной задержки включения и сбрасывается по истечении заданной задержки выключения.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	<p>Нарастающий фронт (изменение с 0 на 1) на входе Trg (trigger = запустить) запускает время T_H для задержки включения.</p> <p>Падающий фронт (изменение с 1 на 0) запускает время T_L для задержки выключения.</p>
	Параметр	<p>T_H – это время, по истечении которого выход включается (выходной сигнал переключается с 0 на 1).</p> <p>T_L – это время, по истечении которого выход выключается (выходной сигнал переключается с 1 на 0).</p> <p>Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.</p>
	Выход Q	<p>Q включается по истечении заданного времени T_H, если Trg еще установлен, и выключается по истечении времени T_L, если Trg не будет тем временем снова установлен.</p>

Параметры T_H и T_L

Обратите внимание на задание значений параметров T_H и T_L в разделе 4.3.2.

Временная диаграмма



Описание функции

Когда состояние сигнала на входе T_{rg} меняется с 0 на 1, начинается отсчет времени T_H .

Если состояние сигнала на входе T_{rg} остается равным 1, по крайней мере, в течение параметризованного интервала времени T_H , то по истечении времени T_H выход устанавливается в 1 (имеет место задержка между включением входа и появлением сигнала на выходе).

Если состояние сигнала на входе T_{rg} снова становится равным 0 до истечения времени T_H , то время сбрасывается.

Когда состояние сигнала на входе T_{rg} снова меняется на 0, начинается отсчет времени T_L .

Если состояние сигнала на входе T_{rg} остается равным 0, по крайней мере, в течение заданного интервала времени T_L , то по истечении времени T_L выход устанавливается в 0 (имеет место задержка между выключением входа и исчезновением сигнала на выходе).


Если состояние сигнала на входе T_{rg} меняется обратно на 1 до истечения времени T_L , то время сбрасывается.

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

4.4.4 Задержка включения с запоминанием

Краткое описание

Вслед за входным импульсом начинается отсчет установленного при параметризации интервала времени, по истечении которого выход устанавливается.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Сигналом на входе Trg (trigger = запустить) запускается отсчет времени задержки включения.
	Вход R	Сигнал на входе R сбрасывает время задержки включения и устанавливает выход в 0.
	Параметр	Т – это время, по истечении которого включается выход (состояние выхода изменяется с 0 на 1). Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q включается по истечении времени задержки Т.

Параметр Т

Обратите внимание на указания для задания значений в разделе 4.3.2.


Заданным значением для параметра Т может служить также фактическое значение другой, уже запрограммированной функции. Вы можете использовать фактические значения следующих функций:

- Аналоговый компаратор (фактическое значение $A_x - A_y$, см. раздел 4.4.18)
- Аналоговый пороговый выключатель (фактическое значение A_x , см. раздел 4.4.16)

- Аналоговый усилитель (фактическое значение A_x , см. раздел 4.4.20) и
- Реверсивный счетчик (фактическое значение S_{nt} , см. раздел 4.4.13).

Желаемая функция выбирается с помощью номера блока. База времени может настраиваться. Подробную информацию о допустимых диапазонах и задании параметров вы найдете в разделе 4.4.1.

Временная диаграмма



Выделенная часть временной диаграммы представлена на символе задержки выключения с запоминанием.

Описание функции

Когда состояние сигнала на входе Trg меняется с 0 на 1, то начинается отсчет текущего времени T_a . Когда T_a достигает значения T, выход Q устанавливается в 1. Повторное включение на входе Trg не оказывает влияния на T_a .


Выход и время T_a сбрасываются в 0 только тогда, когда состояние входа R становится равным 1.

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

4.4.5 Интервальное реле (вывод импульса)

Краткое описание

Входной импульс вызывает появление сигнала заданной длительности на выходе.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Сигнал на входе Trg (trigger = запустить) запускает отсчет времени для интервального реле.
	Параметр	Т – это время, через которое выключается выход (выходной сигнал переключается с 1 на 0). Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q включается одновременно с Trg и остается включенным в течение времени T_a , если входной сигнал остается равным 1.

Параметр Т

Обратите, пожалуйста, внимание на информацию о параметре Т в разделе 4.3.2.

Временная диаграмма



Описание функции

Когда вход Trg принимает состояние 1, то и выход Q переключается в состояние 1. Одновременно начинается отсчет времени T_a , в течение которого выход остается установленным.


Когда T_a достигает значения, заданного посредством T ($T_a=T$), выход Q устанавливается в 0 (вывод импульса). Если состояние сигнала на входе Trg изменяется обратно с 1 на 0 до истечения заданного времени, то выход тоже немедленно переключается обратно с 1 на 0.

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

4.4.6 Интервальное реле, запускаемое фронтом

Краткое описание

Входной импульс генерирует на выходе через заданное при параметризации время заданное количество импульсов с заданным соотношением длительности импульса и паузы (с повторным запуском).

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Сигнал на входе Trg (trigger = запустить) запускает времена для интервального реле времени, запускаемого фронтом.
	Вход R	Сигнал на входе R сбрасывает текущее время (T_a) и выход.
	Параметр	Длительность паузы между импульсами T_L и длительность импульса T_H устанавливаются при настройке. N определяет количество циклов пауза/импульс T_L/T_H : Диапазон значений: 1...9 Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q устанавливается по истечении времени T_L и сбрасывается по истечении времени T_H .


Параметр T

Обратите внимание на информацию о параметре T в разделе 4.3.2.

Временная диаграмма А



Временная диаграмма В




Описание функции

Когда вход Trg принимает состояние 1, запускается время T_L (Time Low = время нахождения сигнала на низком уровне). По истечении времени T_L выход Q устанавливается в 1 на время, равное T_H (Time High = время нахождения сигнала на высоком уровне). Если до истечения заданного времени ($T_L + T_H$) сигнал на входе Trg вновь меняется с 0 на 1 (перезапуск), то истекшее время T_a сбрасывается, и цикл пауза/импульс запускается снова. Если сохраняемость не активизирована, то при потере питания выход Q и уже истекшее время сбрасываются.

Задание параметра Par

Представление в режиме программирования (пример):



Нажмите клавишу ►

```
B25      2
N      =1
```

← Количество циклов пауза/импульс
(пример)

Представление в режиме параметризации (пример):


```
B25
TL      =02:00s
TH      =03:00s
Ta      =01:15s
```

← Текущее значение ширины импульса TL или TH


4.4.7 Асинхронный генератор импульсов

Краткое описание

Форма импульсов на выходе может быть изменена путем задания отношения длительности импульса к длительности паузы.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход En	Вход En используется для включения и выключения асинхронного генератора импульсов.
	Вход INV	Вход INV используется для инвертирования выходного сигнала активного асинхронного генератора импульсов.
	Параметр	Вы можете установить длительность импульса T_H и длительность паузы T_L . Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q включается и выключается циклически в соответствии с соотношением времен T_H и T_L .

Временная диаграмма



Описание функции

Вы можете установить длительность импульса и паузы с помощью параметров T_H (Time High=длительность высокого уровня сигнала) и T_L (Time Low= длительность низкого уровня сигнала)..


Вход INV дает возможность инвертировать выход. Вход INV инвертирует выход только тогда, когда блок активизирован сигналом на входе EN.

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

4.4.8 Генератор случайных импульсов

Краткое описание

У генератора случайных импульсов выход включается и снова выключается в течение параметризуемого интервала времени.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход En	Нарастающий фронт (изменение сигнала с 0 на 1) на входе En (enable = разблокировать) запускает отсчет времени задержки включения генератора случайных импульсов. Падающий фронт (изменение сигнала с 1 на 0) запускает отсчет времени задержки выключения генератора случайных импульсов.
	Параметр	Время задержки включения устанавливается случайно между 0 сек. и T_H . Время задержки выключения устанавливается случайно между 0 сек. и T_L .
	Выход Q	Выход Q включается по истечении задержки включения, если En все еще установлен, и выключается по истечении времени задержки выключения, если En тем временем не был установлен снова.

Параметры T_H и T_L

Обратите внимание на задание значений для параметров T_H и T_L в разделе 4.3.2.

Временная диаграмма



Описание функции

Если состояние сигнала на входе E_n меняется с 0 на 1, то определяется случайное время (время задержки включения) между 0 с и T_H , и запускается его отсчет.

Если состояние сигнала на входе E_n остается равным 1, по крайней мере, в течение времени задержки включения, то по истечении этого времени выход устанавливается в 1.

Если состояние сигнала на входе E_n возвращается обратно в 0 до истечения времени задержки включения, то время сбрасывается.

Если состояние сигнала на входе E_n снова возвращается в 0, то определяется случайное время (время задержки выключения) между 0 с и T_L , и запускается его отсчет.

Если состояние сигнала на входе E_n остается равным 0, по крайней мере, в течение времени задержки выключения, то по истечении этого времени выход устанавливается в 0.


Если состояние сигнала на входе E_n переключается обратно в 1 до истечения времени задержки выключения, то время сбрасывается.

При исчезновении питания истекшее время сбрасывается.


4.4.9 Выключатель света на лестничной клетке

Краткое описание

Вслед за входным импульсом (управление фронтом) начинается отсчет задаваемого и перезапускаемого интервала времени. По истечении этого времени выход сбрасывается. Перед тем как это время истечет, может быть выдан сигнал, предупреждающий о приближающемся выключении.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Сигнал на входе Trg (trigger = запустить) используется для запуска таймера освещения лестничной клетки (задержка выключения).
	Параметр	<p>T – это время, через которое выключается выход (выходной сигнал меняется с 1 на 0).</p> <p>T_I определяет время срабатывания предупреждающего сигнала о выключении.</p> <p>T_{IL} определяет длительность предупреждающего сигнала.</p> <p>Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.</p>
	Выход Q	По истечении времени T выход Q выключается. Перед тем как это время истечет, может быть выдан сигнал, предупреждающий о приближающемся выключении.

Временная диаграмма



Описание функции

Выход Q устанавливается в 1 при изменении состояния на входе Trg с 0 на 1. При изменении состояния на входе Trg с 1 на 0 запускается отсчет текущего времени T_a . Выход Q остается установленным.

Выход Q сбрасывается, когда $T_a = T$. Вы можете вывести предупреждающий сигнал перед истечением времени задержки выключения ($T - T_i$), сбросив Q на время, равное $T_{!L}$.

Если вход Trg снова включается и выключается до истечения T_a , то T_a сбрасывается (возможность вторичного запуска).

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.


Задание параметра Par

Обратите внимание на указания по заданию значений в разделе 4.3.2.


Внимание

Все времена должны иметь одинаковую базу.

Представление в режиме программирования (пример):



Нажмите клавишу ►



Представление в режиме параметризации (пример):

B9	1
T	=60:00s
Ta	=06:00s ← Текущее значение T

4.4.10 Двухфункциональный выключатель


Краткое описание

Выключатель с 2 различными функциями:

- Импульсный выключатель с задержкой выключения
- Выключатель (постоянное освещение)

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Сигнал на входе Trg (trigger = запустить) включает выход Q (постоянное освещение) или выключает его с задержкой. Активный выход Q может быть сброшен сигналом на Trg.
	Вход R	Сигнал на входе R сбрасывает текущее время T_a и выход.
	Параметр	<p>T – это время, по истечении которого выход выключается (выходной сигнал переключается с 1 на 0).</p> <p>T_L – это время, в течение которого должен быть включен вход, чтобы активизировать функцию постоянного освещения.</p> <p>T_I – это заданное время запуска сигнала, предупреждающего о выключении.</p> <p>T_{IL} – это длительность сигнала, предупреждающего о выключении.</p> <p>Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.</p>
	Выход Q	Сигнал на входе Trg включает выход Q. В зависимости от длительности этого сигнала выход выключается снова или остается включенным постоянно, или сбрасывается следующим сигналом на Trg.

Временная диаграмма



Описание функции

Когда состояние сигнала на входе Trg меняется с 0 на 1, выход Q устанавливается в 1.

Если выход Q = 0, а вход Trg устанавливается в 1 на время, не меньшее T_L , то активизируется функция постоянного освещения, и выход Q остается включенным постоянно.

Задержка выключения T запускается, если вход Trg возвращается в 0 до истечения времени T_L .

Выход Q сбрасывается, когда T_a достигает значения T.

Вы можете вывести сигнал, предупреждающий о выключении, до истечения задержки выключения ($T - T_I$), сбросив Q на время длительности предупреждающего сигнала T_{IL} . Новый сигнал на входе Trg всегда сбрасывает T и выход Q.

Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и уже истекшее время при исчезновении питания сбрасываются.

Задание параметра Par

Обратите внимание на указание по заданию значений времени в разделе 4.3.2.

Внимание

Времена T, T_I и T_{IL} должны иметь одинаковую базу.

Представление в режиме программирования (пример):

B5	1+R	← Вид защиты и сохраняемость
T	=60:00s	← Задержка выключения
TL	=10:00s	← Время включения постоянного освещения

Нажмите клавишу ►

B5	2	← Начало интервала предупреждения о выключении (T – T!)
T!	=30:00s	← Длительность предупреждающего сигнала
T!L	=20:00s	

Представление в режиме параметризации (пример):

B5	1	
T	=60:00s	
TL	=10:00s	
Ta	=06:00s	← Текущее значение времени TL или T

4.4.11 Семидневный часовой выключатель

Краткое описание


Выход управляется задаваемой датой включения / выключения. Поддерживается любая возможная комбинация дней недели. Активные дни недели выбираются путем исключения неактивных дней недели.

Внимание

У LOGO!24/24o нет часов реального времени. Поэтому семидневным часовым выключателем у этого варианта пользоваться нельзя.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Параметры No1, No2, No3	Параметры No используются для установки моментов включения и выключения для каждого из шаблонов семидневного часового выключателя. При этом устанавливаются день недели и время.
	Выход Q	Q устанавливается, когда включается параметризуемый шаблон.

Временная диаграмма (3 примера)



Шаблон No1: ежедневно: с 06:30 до 08:00
 Шаблон No 2: вторник: с 03:10 до 04:15
 Шаблон No 3: суббота и воскресенье: с 16:30 до 23:10

Описание функции


Каждый семидневный часовой выключатель имеет три шаблона для настройки, каждый из которых может быть использован для конфигурирования окна времени. Эти шаблоны используются для установки моментов включения и выключения. Когда наступает время включения, семидневный часовой выключатель активизирует выход, если он уже не включен.

Когда наступает время выключения, семидневный часовой выключатель деактивизирует выход, если он уже не выключен. Если на одном шаблоне вы устанавливаете время включения, совпадающее со временем выключения на другом шаблоне семидневного часового выключателя, то возникает конфликт времен включения и выключения. В таких случаях шаблон 3 имеет преимущество перед шаблоном 2, а шаблон 2 имеет преимущество перед шаблоном 1.

Коммутационное состояние семидневного часового выключателя определяется состоянием всех трех шаблонов.

Окно параметризации

Окно параметризации, например, для шаблона No1 имеет следующий вид:



День недели

Буквы после «D=» (Day [день]) имеют следующие значения:

- M : Monday (понедельник)
- T : Tuesday (вторник)
- W : Wednesday (среда)
- T : Thursday (четверг)
- F : Friday (пятница)

- S : Saturday (суббота)
- S : Sunday (воскресенье)

Прописная буква означает: день недели выбран.

Символ «-» означает: день недели не выбран.

Времена включения и выключения

Вы можете установить любое время между 00:00 и 23:59.

- :- - означает отсутствие включения или выключения.

Настройка семидневного часового выключателя

Для ввода времен включения и выключения действуйте следующим образом:

1. Поместите курсор на один из параметров шаблона (No) часового выключателя (напр., No1).
2. Нажмите ОК. LOGO! открывает окно параметризации для этого шаблона. Курсор устанавливается на день недели.
3. С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите один или несколько дней недели.
4. С помощью клавиши ► переместите курсор на первую позицию для времени включения.
5. Установите время включения.
Изменяйте значение в соответствующей позиции с помощью клавиш ▲ и ▼. Для перемещения курсора из одной позиции в другую используйте клавиши ◀ и ▶. Вы можете выбрать значение - :- - только в первой позиции (- :- - означает отсутствие операции включения/выключения).
6. С помощью клавиши ► переместите курсор на первую позицию для времени выключения.
7. Установите время выключения (та же процедура, что и для шага 5).
8. Завершите ввод нажатием ОК.
Курсор устанавливается на параметре No 2. Теперь вы можете параметризовать следующий шаблон.

Внимание

За информацией о точности часового выключателя обратитесь к техническим данным и к разделу 4.3.2.

Семидневный часовой выключатель: пример

Выход семидневного часового выключателя должен включаться каждый день с 05:30 до 07:40. Кроме того, выход должен включаться с 03:10 до 04:15 во вторник и с 16:30 до 23:10 в субботу и воскресенье.

Для этого требуются три шаблона.

Вот окно параметризации для шаблонов из вышеприведенной временной диаграммы.

Шаблон 1

Шаблон 1 должен включать выход семидневного часового выключателя каждый день с 05:30 до 07:40.

B1	1+
D=MTWTFS	
On =05:30	
Off=07:40	

Шаблон 2

Шаблон 2 должен включать выход семидневного часового выключателя каждый вторник с 03:10 до 04:15.


B1	2
D=-T-----	
On =03:10	
Off =04:15	

Шаблон 3

Шаблон (Сам) 3 должен включать выход семидневного часового выключателя каждую субботу и воскресенье с 16:30 до 23:10.

B1	3
D=	SS
On	=16:30
Off	=23:10

Результат



4.4.12 Двенадцатимесячный часовой выключатель

Краткое описание


Выход управляется задаваемой датой включения / выключения.

Внимание

У LOGO!24/24o нет часов реального времени. Поэтому двенадцатимесячным часовым выключателем у этого варианта пользоваться нельзя.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
No  Q	Параметр No	Параметр No используется для установки времен включения и выключения для шаблона двенадцатимесячного часового выключателя.
	Выход Q	Q включается, когда включается параметризуемый шаблон.

Временная диаграмма



Описание функции

Двенадцатимесячный часовой выключатель при наступлении времени включения включает выход, а при наступлении времени выключения выключает выход. Дата выключения указывает дату, когда выход сбрасывается в 0. Первое значение указывает месяц, а второе значение указывает день. Для «MM» вы можете

Руководство по LOGO!
A5E00119092-02

выбрать заполнитель (**), чтобы время включения и выключения было установлено для указанного дня каждого месяца.

Пример параметризации

Выход LOGO! должен включаться каждый год 1 марта и выключаться 4 апреля, снова включаться 7 июля и выключаться 19 ноября. Для этого вам нужно 2 двенадцатимесячных часовых выключателя, каждый из которых настраивается на один из периодов включения. Затем выходы соединяются с помощью блока ИЛИ


B1 +
MM-DD
On =03-01
Off=04-04

Время включения 1 марта
Время выключения 4 апреля

B2 +
MM-DD
On =07-07
Off=11-19

Кроме того:
Время включения 7 июля
Время выключения 19 ноября

Результат



Другие примеры

B11 +
**** -DD**
On = -01**
Off = -02**

Включать первого числа каждого месяца, выключать 2-го числа каждого месяца.

B12 +
**** -DD**
On = -10**
Off = -20**

Каждый месяц с 10-го по 20-е число


B13 +
**** -DD**
On = -25**
Off = -05**

С 25-го числа каждого месяца по 5-е число следующего месяца

4.4.13 Реверсивный счетчик


Краткое описание

При получении входного импульса внутреннее значение счетчика, в зависимости от параметризации, увеличивается или уменьшается на 1. При достижении заданных пороговых значений выход устанавливается или сбрасывается. Направление счета может быть изменено сигналом на входе Dir.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход R	Сигнал на входе R сбрасывает внутреннее счетное значение и выход в ноль.
	Вход Cnt	На входе Cnt счетчик считает изменения из состояния 0 в состояние 1. Изменения из состояния 1 в состояние 0 не считаются. Используйте <ul style="list-style-type: none"> • входы I5/I6 для скоростного счета (только у LOGO! 12/24 RC/RCo и LOGO! 24/24o): макс. 2 кГц. • любой другой вход или компонент схемы для счета низкочастотных сигналов (5 Гц).
	Вход Dir	Направление счета устанавливается на входе Dir: Dir = 0: прямой счет Dir = 1: обратный счет

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Параметр	On: порог включения Диапазон значений: 0...999999 Off: порог выключения Диапазон значений: 0...999999 Сохраняемость для внутреннего счетного значения Cnt: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от текущего значения Cnt и установленных пороговых значений.

Временная диаграмма



Описание функции

При каждом положительном фронте сигнала на входе Cnt внутреннее значение счетчика увеличивается на единицу (Dir = 0) или уменьшается на 1 (Dir = 1). Вход сброса R может быть использован для сброса внутреннего значения счетчика и выхода в '000000'. Пока R=1, выход остается установленным в 0, и импульсы на входе Cnt не считаются. Если сохраняемость не активизирована, то выход Q и внутреннее значение счетчика при исчезновении питания сбрасываются.

Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от текущего значения Cnt и установленных пороговых значений. Правило расчета см. ниже.

Правило расчета

- Если порог включения (On) \geq порогу выключения (Off), то:
Q = 1, если Cnt \geq On
Q = 0, если Cnt < Off.
- Если порог включения (On) < порога выключения (Off), то Q = 1, если On \leq Cnt < Off.

Задание параметров включения (On) и выключения (Off)

Заданные граничные значения для параметра On и/или Off могут быть получены из другой, уже запрограммированной функции. Вы можете использовать фактические значения следующих функций:

- Аналоговый компаратор (фактическое значение Ax - Ay, см. раздел 4.4.18)
- Аналоговый пороговый выключатель (фактическое значение Ax, см. раздел 4.4.16)
- Аналоговый усилитель (фактическое значение Ax, см. раздел 4.4.20) и
- Реверсивный счетчик (фактическое значение Cnt).

Желаемая функция выбирается с помощью номера блока. Информацию о задании параметров вы можете найти в разделе 4.4.1.


Внимание

Проверка, достиг ли счетчик граничного значения, осуществляется один раз за цикл.

Таким образом, если импульсы на скоростные входы I5/I6 поступают быстрее, чем время цикла, то может оказаться так, что эта специальная функция включится только после пересечения заданного порогового значения.


Пример: За цикл может быть сосчитано до 100 импульсов; 900 импульсов уже сосчитано. On = 950; Off = 10000. Выход включается в следующем цикле, когда значение уже достигло 1000. (Если бы значение Off было равно 980, то выход вообще бы не включился).

Представление в режиме программирования (пример):



Если блок, на который делается ссылка (в этом примере B21), возвращает значение, находящееся вне допустимого диапазона, то оно округляется до ближайшего допустимого значения.


Представление в режиме параметризации (пример):



4.4.14 Счетчик рабочего времени

Краткое описание


Когда контролирующий вход устанавливается, начинается отсчет заданного интервала времени. Выход устанавливается, когда заданное время истекло.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход R	Положительный фронт (изменение с 0 на 1) на входе R сбрасывает выход Q и устанавливает заданное значение MI на счетчике оставшегося времени (MN).
	Вход En	En – это контролирующий вход. LOGO! измеряет длительность времени, в течение которого этот вход установлен.
	Вход Ral	Положительный фронт на входе Ral (Reset all = сбросить все) сбрасывает как счетчик рабочего времени (OT), так и выход, и устанавливает заданное значение MI на счетчике оставшегося времени (MN), т.е. <ul style="list-style-type: none"> • выход Q = 0, • измеренное рабочее время OT = 0 и • остаток интервала обслуживания MN = MI.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Параметр	<p>MI: подлежащий заданию интервал обслуживания в часах Диапазон значений: 0000...9999 час.</p> <p>OT: Общее рабочее время Диапазон значений: 00000...99999 час</p> <p>Q→0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При выборе «R»: Q = 1, если MN = 0; Q = 0, если R = 1 или Ral = 1 • При выборе «R+En»: Q = 1, если MN = 0; Q = 0, если R = 1 или Ral = 1 или En = 0.
	Выход Q	<p>Выход устанавливается, когда оставшееся время MN = 0.</p> <p>Выход сбрасывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При «Q→0:R+En», если R = 1 или Ral = 1 или En = 0 • При «Q→0:R», если R = 1 или Ral = 1.

MI = заданный при параметризации интервал времени
 MN= оставшееся время
 OT= общее время, истекшее после последнего единичного сигнала на входе Ral
 Эти значения всегда сохраняются!

Временная диаграмма



MI = установленный при параметризации интервал времени
 MN = оставшееся время
 OT = общее время, истекшее после последнего сигнала на входе Ral

Описание функции

Счетчик рабочего времени контролирует вход En. Пока на этом входе присутствует сигнал, равный 1, LOGO! контролирует истекшее время и оставшееся время MN. LOGO! отображает эти времена в режиме параметризации. Когда оставшееся время MN становится равным 0, выход Q устанавливается в 1. Сигнал на входе сброса R сбрасывает выход Q и устанавливает счетчик оставшегося времени на заданное значение MI. Счетчик рабочего времени OT продолжает счет. Сигнал на входе сброса Ral сбрасывает выход Q и устанавливает счетчик оставшегося времени на заданное значение MI. Счетчик рабочего времени OT сбрасывается в 0.

В зависимости от настройки параметра Q выход сбрасывается или сигналом сброса на входе R или Ral ("Q→0:R"), или в случае, когда сигнал сброса равен 1, или сигнал En становится равным 0 ("Q→0:R+En").

Просмотр значений MI, MN и OT

- LOGO! Basic с дисплеем: в режиме параметризации можно увидеть текущие значения MI, MN и OT во время исполнения программы (RUN).
- LOGO! Basic без дисплея: В LOGO!Soft Comfort для чтения этих значений вы можете использовать онлайн-тестирование (Online Test) (дополнительную информацию см. в разделе 7).

Предельное значение для OT

Когда вы сбрасываете счетчик рабочего времени сигналом на входе R, прошедшее рабочее время сохраняется в OT. Счетчик рабочего времени OT продолжает счет, пока En = 1, независимо от состояния входа сброса R.

Предельное значение для счетчика OT равно 99999 часов.


Когда счетчик рабочего времени достигает этой цифры, то дальнейшее время больше не регистрируется.

Вы можете установить начальное значение OT в режиме программирования. Счетчик начинает работу с этого значения, если оно отлично от нуля. Оставшееся время MN автоматически рассчитывается при пуске на основе значений MI и OT.


(Пример: MI = 100, OT = 130, результат MN = 70).

Задание параметра Par

Представление в режиме программирования:




MI – это параметризуемый интервал времени. Он может быть любым числом между 0 и 9999 часов. Представление в режиме параметризации:




4.4.15 Пороговый выключатель

Краткое описание

Выход включается и выключается в зависимости от двух задаваемых частот.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Fre	<p>Функция считает изменения состояния с 0 на 1 на входе Fre. Изменения состояния с 1 на 0 не учитываются.</p> <p>Используйте</p> <ul style="list-style-type: none"> • входы I5/I6 для скоростного счета (только LOGO! 12/24 RC/RCo и LOGO! 24/24o): макс. 2 кГц. • любой другой вход или компонент схемы для счета сигналов низкой частоты (5 Гц).
	Параметр	<p>On: порог включения Диапазон значений: 0000...9999</p> <p>Off: порог выключения Диапазон значений: 0000...9999</p> <p>G_T: интервал времени или время пропускания, в течение которого производится счет прилагаемых импульсов. Диапазон значений: 00:05 с...99:99 с</p>
	Выход Q	Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от пороговых значений.

Временная диаграмма



Описание функции

Пороговый выключатель измеряет сигналы на входе Fre. Импульсы регистрируются в течение задаваемого интервала G_T.

Выход Q устанавливается и сбрасывается в зависимости от заданных пороговых значений. Правило расчета см. ниже.

Правило расчета


- Если порог включения (On) \geq порогу выключения (Off), то:
 $Q = 1$, если $f_a > \text{On}$
 $Q = 0$, если $f_a \leq \text{Off}$.
- Если порог включения (On) $<$ порога выключения (Off), то $Q = 1$, если
 $\text{On} \leq f_a < \text{Off}$.

Задание параметра Par


Внимание

Проверка, достиг ли счетчик граничного значения, осуществляется один раз за интервал G_T.

Представление в режиме программирования (пример):



Нажмите клавишу ►




Внимание

Здесь в качестве базы времени всегда установлены секунды.

Если вы зададите время G_T равным 1 с, то LOGO! в параметре f_a возвращает текущую частоту в Гц.

Представление в режиме параметризации (пример):




Внимание

f_a – это всегда количество импульсов, измеренное за единицу времени G_T.

4.4.16 Аналоговый пороговый выключатель

Краткое описание

Выход включается и выключается в зависимости от двух задаваемых при параметризации пороговых значений.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Ax	<p>На вход Ax подается подлежащий анализу аналоговый сигнал.</p> <p>Используйте аналоговые входы AI1...AI8^(*), аналоговые флаги AM1...AM6, номера блоков функции, имеющей аналоговый выход, или аналоговые выходы AQ1 и AQ2.</p>
	Параметр	<p>A: Усиление (Gain) Диапазон значений: 00.00...10.00</p> <p>B: Смещение нулевой точки (Offset) Диапазон значений: ±10.000</p> <p>On: Порог включения Диапазон значений: ±20.000</p> <p>Off: Порог выключения Диапазон значений: ±20.000</p> <p>p: Количество разрядов после десятичной точки Диапазон значений: 0, 1, 2, 3</p>
	Выход Q	Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от пороговых значений.

* AI1...AI8: 0...10 В соответствует 0...1000 (внутреннее значение).

Параметры «Усиление» и «Смещение»


Обратите внимание на информацию, относящуюся к параметрам Gain и Offset, в разделе 4.3.6.

Параметр р (количество разрядов после десятичной точки)

Действителен для отображения значений On, Off и Ax в тексте сообщения.

Недействителен для сравнения значений On и Off!
(Функция сравнения игнорирует десятичную точку.)

Временная диаграмма



Описание функции

Эта функция считывает значение аналогового сигнала на аналоговом входе Ax.

Ax умножается на значение параметра A (усиление), к произведению прибавляется значение параметра B (смещение), т.е. $(Ax \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение Ax}$.

Выход Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от установленных пороговых значений.
Правило расчета см. ниже.


Правило расчета

- Если порог включения (On) \geq порогу выключения (Off), то:
Q = 1, если фактическое значение Ax > On
Q = 0, если фактическое значение Ax \leq Off.
- Если порог включения (On) < порога выключения (Off), то Q = 1, если
On \leq фактическое значение Ax < Off.


Задание параметра Par

Параметры Gain [Усиление] и Offset [Смещение] используются для адаптации применяемых датчиков к соответствующему приложению.


Представление в режиме программирования (пример):




Нажмите клавишу ►



Представление в режиме параметризации (пример):




Представление в тексте сообщения (пример):



4.4.17 Аналоговый разностный пороговый выключатель

Краткое описание

Выход включается и выключается в зависимости от задаваемых при параметризации значений порога и разности.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Ax	На вход Ax подается подлежащий анализу аналоговый сигнал. Используйте аналоговые входы A1...A18 ^(*) , аналоговые флаги AM1...AM6, номера блоков функции, имеющей аналоговый выход, или аналоговые выходы AQ1 и AQ2.
	Параметр	A: Усиление (Gain) Диапазон значений: 00.00...10.00 B: Смещение нулевой точки (Offset) Диапазон значений: ±10.000 Оп: Порог включения/выключения Диапазон значений: ±20.000 Δ: Значение разности для расчета параметра выключения Диапазон значений: ±20.000 p: Количество разрядов после десятичной точки Диапазон значений: 0, 1, 2, 3
	Выход Q	Q устанавливается или сбрасывается в зависимости значений порога и разности.

* A1...A18: 0...10 В соответствует 0...1000 (внутреннее значение).


Параметры "Усиление [Gain]" и "Смещение [Offset]"

Обратите внимание на информацию, относящуюся к параметрам Gain и Offset, в разделе 4.3.6.


Параметр p (количество разрядов после десятичной точки)

Действителен только для отображения значений On, Off и Ax в тексте сообщения.

Временная диаграмма А: Функция с отрицательной разностью Δ



Временная диаграмма В: Функция с положительной разностью Δ



Описание функции

Эта функция считывает значение аналогового сигнала на аналоговом входе Ax.

Ax умножается на значение параметра A (усиление), к произведению прибавляется значение параметра B (смещение), т.е. $(Ax \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение Ax}$.

Выход Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от порога включения (On) и значения разности (Δ). Функция автоматически рассчитывает параметр Off: $\text{Off} = \text{On} + \Delta$, причем Δ может быть положительной или отрицательной. Правило расчета см. ниже.

Правило расчета

- Если при параметризации вы установили отрицательное значение разности Δ , то порог включения (On) \geq порогу выключения (Off) и:
 $Q = 1$, если фактическое значение $Ax > On$
 $Q = 0$, если фактическое значение $Ax \leq Off$.
 См. временную диаграмму А.
- Если при параметризации вы установили положительное значение разности Δ , то порог включения (On) $<$ порога выключения (Off) и
 $Q = 1$, если:
 $On \leq$ фактическое значение $Ax < Off$.
 См. временную диаграмму В.

Задание параметра Par

Параметры Gain [Усиление] и Offset [Смещение] используются для адаптации применяемых датчиков к соответствующему приложению.

Представление в режиме программирования (пример):

B3	1+	← Вид защиты
On	=+04000	← Порог включения/выключения
Δ	=-02000	← Значение разности для порога включения/выключения


Нажмите клавишу ►

B3	2	
A	=01.00	← Усиление
B	=+00000	← Смещение
p	=2	← Десятичные разряды в тексте сообщения

Представление в режиме параметризации (пример):

B3		
On	=+04000	← Порог включения
Δ	=-02000	← Значение разности для порога выключения
Ax	=+05000	← $Q = 1 (Ax > On)$


Нажмите клавишу ▼



4.4.18 Аналоговый компаратор

Краткое описание

Выход включается и выключается в зависимости от разности $A_x - A_y$ и от двух устанавливаемых при параметризации пороговых значений.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Входы A_x и A_y	На входы A_x и A_y поступают аналоговые сигналы, разность которых необходимо анализировать. Используйте аналоговые входы $A1...A18$ (*), аналоговые флаги $AM1...AM6$, номера блоков функции, имеющей аналоговый выход, или аналоговые выходы $AQ1$ и $AQ2$.
	Параметр	<p>A: Усиление (Gain) Диапазон значений: 00.00...10.00</p> <p>B: Смещение нулевой точки (Offset) Диапазон значений: ± 10.000</p> <p>Op: Порог включения Диапазон значений: ± 20.000</p> <p>Off: Порог выключения Диапазон значений: ± 20.000</p> <p>p: Количество разрядов после десятичной точки Диапазон значений: 0, 1, 2, 3</p>
	Выход Q	Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от разности $A_x - A_y$ и установленных пороговых значений.

* $A1...A18$: 0...10 В соответствует 0...1000 (внутреннее значение).


Параметры "Усиление [Gain]" и "Смещение [Offset]"

Обратите внимание на информацию, относящуюся к параметрам Gain и Offset, в разделе 4.3.6.

Параметр p (количество разрядов после десятичной точки)

Действителен только для отображения значений Ax, Ay, On, Off и Δ в тексте сообщения.
Недействителен для сравнения значений On и Off!
(Функция сравнения игнорирует десятичную точку.)

Временная диаграмма



Описание функции

Функция считывает значения аналоговых сигналов, приложенных к аналоговым входам Ax и Ay. Каждое из значений Ax и Ay умножается на значение параметра A (усиление), а значение параметра B (смещение) затем прибавляется к соответствующему произведению, т.е.

$(Ax \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение Ax}$ и

$(Ay \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение Ay}$.

Функция образует разность ("Δ") между фактическими значениями Ax - Ay.

Выход Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от разности фактических значений Ax - Ay и установленных пороговых значений. Правило расчета см. ниже.


Правило расчета

- Если порог включения (On) \geq порогу выключения (Off), то:
 $Q = 1$, если:
 (фактическое значение Ax - фактическое значение Ay) $>$ On
 $Q = 0$, если:
 (фактическое значение Ax - фактическое значение Ay) \leq Off.
- Если порог включения (On) $<$ порога выключения (Off), то $Q = 1$, если:
 $On \leq$ (фактическое значение Ax - фактическое значение Ay) $<$ Off.


Задание параметра Par

Параметры «Усиление» и «Смещение» используются для адаптации применяемых датчиков к соответствующему приложению.

Представление в режиме программирования:



Нажмите клавишу ►



Пример

Для управления системой нагрева должны сравниваться между собой температура теплоносителя на входе T_v (через датчик на AI1) и выходе T_r (через датчик на AI2).

Если температура на выходе отличается от температуры на входе более чем на 15 °С, то должен быть включен нагреватель. Если эта разница меньше 5 °С, то нагреватель выключается.

Реальные температуры должны отображаться в режиме параметризации.

Имеются в распоряжении датчики температуры со следующими техническими данными: от -30 до +70 °С, от 0 до 10 В пост. тока.

Применение	Внутреннее представление
от -30 до +70 °С = от 0 до 10 В пост. тока	от 0 до 1000
0 °С	300 → смещение = -30
Диапазон значений: от -30 до +70 °С = 100	1000 → Усиление = 100/1000 = 0.1
Порог включения = 15 °С	Пороговое значение = 15
Порог выключения = 5 °С	Пороговое значение = 5

См. также раздел 4.3.6.

Параметризация (пример):

V3	1+	← Вид защиты
On	=+00015	← Порог включения
Off	=+00005	← Порог выключения


Нажмите клавишу ►

V3	2	
A	=00.10	← Усиление
B	=-00030	← Смещение
p	=0	← Разряды после десятичной точки в тексте сообщения (если используется)


Представление в режиме параметризации (примеры):

V3	1	
On	=+00015	← Порог включения
Off	=+00005	← Порог выключения

Нажмите клавишу ▼




Отображение текста сообщения (пример):



Уменьшение чувствительности входов аналогового компаратора

Вы можете затягивать сигнал на выходе аналогового компаратора с помощью специальных функций «Задержка включения» и «Задержка выключения». Благодаря этому вы добиваетесь того, что выход Q устанавливается только тогда, когда ширина импульса запускающего сигнала на входе Trg (=выход аналогового компаратора) превышает время задержки включения. Если выход Q установлен, то он может быть сброшен только тогда, когда ширина импульса запускающего сигнала на входе Trg превышает время задержки выключения. Таким образом, вы получаете искусственный гистерезис и уменьшаете чувствительность входа к кратковременным изменениям входного сигнала.

Функциональная блок-схема



4.4.19 Контроль аналоговых величин

Краткое описание

Эта специальная функция сохраняет некоторое значение на аналоговом входе и устанавливает выход, когда разность между текущим и сохраненным значением на этом входе превышает заданную величину.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход En	Положительный фронт (переход с 0 на 1) на входе En сохраняет в памяти аналоговую величину на входе Ax («Aen») и запускает контроль аналогового диапазона $Aen \pm \Delta$.
	Вход Ax	К входу Ax прикладывается подлежащая контролю аналоговая величина. Используйте аналоговые входы A1...A18 ^(*) , аналоговые флаги AM1...AM6, номера блоков функции, имеющей аналоговый выход, или аналоговые выходы AQ1 и AQ2.

* A1...A18: 0...10 В соответствует 0...1000 (внутреннее значение).

Символ в LOGO!	Подключе- ние	Описание
	Параметр	<p>A: Усиление (Gain) Диапазон значений: 00.00...10.00</p> <p>B: Смещение нулевой точки (Offset) Диапазон значений: ± 10.000</p> <p>Δ: Значение разности относительно Aen для порога включения/выключения Диапазон значений: ± 20.000</p> <p>p: Количество разрядов после десятичной точки Диапазон значений: 0, 1, 2, 3</p>
	Выход Q	Q устанавливается или сбрасывается в зависимости от сохраненной аналоговой величины и установленного значения разности.


Параметры "Усиление (Gain)" и "Смещение (Offset)"

Дополнительную информацию о параметрах gain и offset вы найдете в разделе 4.3.6.

Параметр p (количество разрядов после десятичной точки)

Действителен только для представления значений Aen, Ax и Δ в тексте сообщения.

Временная диаграмма



Описание функции

Изменение состояния сигнала на входе E_n с 0 на 1 сохраняет значение сигнала на аналоговом входе A_x . Это сохраненное значение сигнала обозначается « A_{en} ».

Каждое из фактических значений A_x и A_{en} умножается на значение параметра A (усиление), а затем к произведению прибавляется параметр B (смещение), т.е.

$(A_x \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение}$

A_{en} , когда вход E_n изменяется с 0 на 1, или

$(A_x \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение}$
 A_x .

Выход Q устанавливается, когда сигнал на входе $E_n = 1$ и фактическое значение на входе A_x выходит за пределы диапазона $A_{en} \pm \Delta$.

Выход Q сбрасывается, когда фактическое значение на входе A_x находится в пределах диапазона $A_{en} \pm \Delta$, или когда сигнал на входе E_n становится равным 0.

Задание параметра Par

Параметры "Усиление (Gain)" и "Смещение (Offset)" используются для адаптации датчиков к соответствующему приложению.


Представление в режиме программирования:



← Вид защиты

← Значение разности для порога включения/выключения

Нажмите клавишу ►



← Усиление

← Смещение

← Десятичные разряды в тексте сообщения

Представление в режиме параметризации (пример):


B3	
Δ	=±00010
Aen	=-00020
Ax	=+00005

← Q = 1 (Ax находится вне диапазона Aen ± Δ)

4.4.20 Аналоговый усилитель

Краткое описание

Эта специальная функция усиливает сигнал на аналоговом входе и выводит результат на аналоговом выходе.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Ax	Аналоговый сигнал, подлежащий усилению, подается на вход Ax. Используйте аналоговые входы A1...A18 ^(*) , аналоговые флаги AM1...AM6, номера блоков функции, имеющей аналоговый выход, или аналоговые выходы AQ1 и AQ2.
	Параметр	A: Усиление (Gain) Диапазон значений: 00.00...10.00 B: Смещение нулевой точки (Offset) Диапазон значений: ±10.000 p: Количество разрядов после десятичной точки Диапазон значений: 0, 1, 2, 3
	Выход AQ	Эта специальная функция имеет аналоговый выход! Этот выход может быть соединен только с аналоговым входом функции или с аналоговым флагом. Диапазон значений для AQ: -32768...+32767

* A1...A18: 0...10 В соответствует 0...1000 (внутреннее значение).

Параметры "Усиление (Gain)" и "Смещение (Offset)"

Обратите, пожалуйста, внимание на информацию о параметрах "Усиление" и "Смещение" в разделе 4.3.6.

Параметр p (количество разрядов после десятичной точки)

Действителен только для представления значения AQ в тексте сообщения.

Описание функции

Функция считывает аналоговый сигнал на входе Ax. Это значение умножается на значение параметра A (усиление), а затем к произведению прибавляется значение параметра B (смещение), т.е. $(Ax \times \text{усиление}) + \text{смещение} = \text{фактическое значение Ax}$. Фактическое значение Ax выводится на AQ.

Задание параметра Par

Параметры «Усиление» и «Смещение» используются для адаптации применяемых датчиков к соответствующему приложению.

Представление в режиме программирования (пример):

B3	+	
A	=02.50	← Усиление
B	=-00300	← Смещение
p	=0	← Число разрядов после десятичной точки


Представление в режиме параметризации (пример):

B3	
AQ	=-00250


4.4.21 Самоблокирующееся реле

Краткое описание

Вход S устанавливает выход Q, вход R снова сбрасывает выход Q.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход S	Выход Q устанавливается в 1 сигналом на входе S.
	Вход R	Вход R сбрасывает выход Q в 0. Если S и R равны 1 одновременно, то выход сбрасывается.
	Параметр	Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q включается сигналом на входе S и остается включенным, пока не будет установлен вход R.

Временная диаграмма



Поведение при переключении

Самоблокирующееся реле – это простая двоичная ячейка памяти. Сигнал на выходе зависит от состояний входов и предыдущего состояния сигнала на выходе. Следующая таблица еще раз иллюстрирует эту логику:


S_n	R_n	Q	Примечание
0	0	x	Состояние сохраняется
0	1	0	Сброс
1	0	1	Установка
1	1	0	Сброс (сброс имеет преимущество перед установкой)

Если свойство сохраняемости было активизировано, то текущее состояние выходного сигнала после потери питания сохраняется.


4.4.22 Импульсное реле

Краткое описание

Выход устанавливается и сбрасывается коротким импульсом на входе.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход Trg	Выход Q устанавливается и сбрасывается сигналом на входе Trg (trigger = запустить).
	Вход S	Выход Q устанавливается сигналом на входе S.
	Вход R	Выход Q сбрасывается сигналом на входе R.
	Параметр	Выбор: RS (приоритет входа R) или SR (приоритет входа S) Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Q включается при появлении сигнала на Trg и выключается при следующем сигнале на Trg, если S и R = 0.

Временная диаграмма



Выделенная часть временной диаграммы представлена на символе импульсного реле

Описание функции

Выход Q изменяет свое состояние, т.е. устанавливается или сбрасывается, при каждом изменении сигнала на входе Trg с 0 на 1, если при этом входы S и R = 0.

Сигнал на входе Trg не оказывает влияния на эту специальную функцию, если S или R = 1.

Сигналом на входе S импульсное реле устанавливается, т.е. выход устанавливается в 1.

Сигналом на входе R импульсное реле сбрасывается, т.е. выход устанавливается в 0.

Диаграмма состояний

Par	Q _{n-1}	S	R	Trg	Q _n
*	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0 ->1	1**
*	0	0	1	0	0
*	0	0	1	0 ->1	0
*	0	1	0	0	1
*	0	1	0	0 ->1	1
RS	0	1	1	0	0
RS	0	1	1	0 ->1	0
SR	0	1	1	0	1
SR	0	1	1	0 ->1	1
*	1	0	0	0	1
*	1	0	0	0 ->1	0**
*	1	0	1	0	0
*	1	0	1	0 ->1	0
*	1	1	0	0	1
*	1	1	0	0 ->1	1
RS	1	1	1	0	0

Par	Q _{n-1}	S	R	Trg	Q _n
RS	1	1	1	0 ->1	0
SR	1	1	1	0	1
SR	1	1	1	0 ->1	1

*: RS или SR

** : Запускающий сигнал действует, так как S и R = 0.

В зависимости от настройки, вход R имеет приоритет над входом S (т.е. вход S не действует, когда R = 1), или наоборот (т.е. вход R не действует, когда S = 1).

При потере питания импульсное реле и выход Q сбрасываются, если вы не активизировали сохраняемость.

Представление в режиме программирования:



Эта специальная функция недоступна в режиме параметризации.


Внимание

Если Trg = 0 и Par =RS, то специальная функция "Импульсное реле" действует, как специальная функция "Самоблокирующееся реле".

4.4.23 Тексты сообщений

Краткое описание

Отображение заданного текста сообщения в режиме RUN.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход En	Изменение состояния сигнала с 0 на 1 на входе En (Enable = разблокировать) запускает вывод текста сообщения.
	Вход P	P: Приоритет текста сообщения Диапазон значений: 0...30 Quit: Квитирование текста сообщения.
	Параметр	Text: Ввод текста сообщения Par: Параметр или фактическое значение другой, уже запрограммированной функции (см. «Отображаемые параметры или фактические значения») Time: Отображение постоянно обновляемого времени Date: Отображение постоянно обновляемой даты EnTime: Отображение времени изменения с 0 на 1 сигнала на входе En EnDate: Отображение даты изменения с 0 на 1 сигнала на входе En
	Выход Q	Q остается установленным, пока отображается текст сообщения.

Ограничение

Возможно использование не более 10 функций вывода текстов сообщений.

Описание функции

Если состояние сигнала на входе Ep меняется с 0 на 1, то в режиме RUN на дисплее отображается заданный вами текст сообщения (текущее значение переменной, текст, время суток, дата).

Квитирование деактивизировано (Quit = Off):

Если состояние сигнала на входе меняется с 1 на 0, то текст сообщения скрывается.

Квитирование активизировано (Quit = On):

При изменении состояния сигнала на входе Ep с 1 на 0 текст сообщения сохраняется, пока он не будет квитирован нажатием **ОК**. Пока Ep сохраняет состояние 1, текст сообщения квитировать нельзя.

Если с помощью Ep=1 запущено несколько функций вывода текстов сообщений, то отображается сообщение с наивысшим приоритетом (0 = низший, 30 = высший). Это значит также, что вновь активизированный текст сообщения отображается только в том случае, если его приоритет выше, чем приоритеты ранее активизированных текстов сообщений.

После того как текст сообщения был деактивизирован или квитирован, функция автоматически отображает ранее активизированный текст сообщения с наивысшим приоритетом.

Вы можете переключаться между обычным отображением в режиме RUN и отображением текстов сообщений с помощью клавиш **▲** и **▼**.

Пример

Вот как могут отображаться два текста сообщений:

Поле отображения LOGO! в режиме RUN

Motor 5
STOP AT
10:12
!!Action!!

← Пример: Текст сообщения с приоритетом 30 (Двигатель 5, ОСТАНОВ в 10:12, !!Работает!!)

▼ Клавиша ▲

Motor 2
3000
hours
MAINTENANCE!

← Пример: Текст сообщения с приоритетом 10 (Двигатель 2, 3000 часов, ОБСЛУЖИВАНИЕ!)

▼ Нажмите ▲

Mo 09:00
2003-01-27

← Дата и текущее время суток (только для вариантов с часами реального времени). (Пон., 09:00, 27 янв. 2003)

Параметризация входа Р

Так выполняется установка приоритета и квитирования (режим программирования):

B33 +
Priority
00
Quit=Off


← "+" означает: Параметры и текущие значения могут редактироваться в активном тексте сообщения.

← Приоритет

← Состояние квитирования

1. Увеличьте приоритет на 1: Курсор на '0' + ▲
2. Перейдите на 'Quit': Нажмите ►
3. Активизируйте 'Quit': Нажмите ▲ или ▼

LOGO! показывает:



4. Подтвердите данные Клавиша ОК

Отображаемые параметры или фактические значения

В тексте сообщения могут быть отображены следующие параметры или фактические значения:

Специальная функция	Параметры или фактические значения, которые могут быть отображены в тексте сообщения
Времена	
Задержка включения	T, T_a
Задержка выключения	T, T_a
Задержка включения/выключения	T_a, T_H, T_L
Задержка включения с запоминанием	T, T_a
Интервальное реле времени (вывод импульса)	T, T_a
Интервальное реле времени, запускаемое фронтом	T_a, T_H, T_L
Асинхронный генератор импульсов	T_a, T_H, T_L
Генератор случайных импульсов	T_H, T_L
Выключатель света на лестничной клетке	T_a, T, T_I, T_{IL}
Двухфункциональный выключатель	T_a, T, T_L, T_I, T_{IL}
Семидневный часовой выключатель	3* on/off/day
Двенадцатимесячный часовой выключатель	On, Off

Специальная функция	Параметры или фактические значения, которые могут быть отображены в тексте сообщения
Счетчики	
Реверсивный счетчик	Cnt, On, Off
Счетчик рабочего времени	MI, Q, OT
Пороговый выключатель	f _a , On, Off, G_T
Аналоговые	
Аналоговый пороговый выключатель	On, Off, A, B, Ax
Аналоговый разностный пороговый выключатель	On, Δ, A, B, Ax, Off
Аналоговый компаратор	On, Off, A, B, Ax, Ay, ΔA
Контроль аналоговых величин	Δ, A, B, Ax, Aen
Аналоговый усилитель	A, B, Ax
Прочие	
Самоблокирующееся реле	-
Импульсное реле	-
Тексты сообщений	-
Программный выключатель	On/Off
Регистр сдвига	-

Изменение параметров в активном тексте сообщения

Параметры и фактические значения можно изменять в активном тексте сообщения, введя знак «+» в первой строке. Чтобы воспрепятствовать изменениям, введите знак «-».

Если текст сообщения активен, то для перехода в режим редактирования нажмите клавишу **ESC**.

Внимание

С помощью клавиш ◀ и ▶ выберите нужную строку (вы можете выбирать только строки, содержащие параметры). Для изменения параметра нажмите **OK**. Используйте клавиши ◀, ▶, ▲ и ▼.

Подтвердите изменения клавишей **OK**. Теперь вы можете редактировать другие параметры в тексте сообщения (если они имеются). Нажмите **ESC**, чтобы выйти из режима редактирования.

Имитация нажатия клавиш в активном тексте сообщения

В активном тексте сообщения вы можете активизировать четыре клавиши управления курсором С ▲, С ▶, С ▼ и С ◀, удерживая в нажатом состоянии клавишу **ESC** и нажимая дополнительно нужную клавишу управления курсором.

Задание параметра Par

Вот как параметрируется текст сообщения (режим программирования):



Окно параметризации для Par

Используя клавишу ▶, выберите строку для текста сообщения.

С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите желаемый вид текста сообщения (Text, Par, Time...). Подтвердите, нажав **OK**.


При выборе «Text» или «Par» вы должны еще выполнить следующие действия:

С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите букву, которая должна быть отображена в тексте. Для перемещения курсора из одной позиции в другую используйте клавиши ◀ и ▶.

Список доступных символов тот же, что и для имени программы. Набор символов вы найдете в разделе 3.6.4.

Подтвердите изменения клавишей **OK**. Выйдите из режима редактирования с помощью **ESC**.

Чтобы вывести параметр (например, отобразить измерение или значение функции) в виде текста сообщения в строке, выберите эту строку клавишей **►** и нажмите клавишу **▼**:



Нажмите клавишу **OK** для перехода в режим редактирования:



Используйте клавиши **◀** и **►** для выбора между блоками, подлежащими отображению, и соответствующими параметрами.

Используйте клавиши **▲** и **▼**, чтобы выбрать блок или параметр, подлежащий отображению.


Для выбора параметра нажмите **OK**.

Для выхода из режима параметризации нажмите клавишу **ESC**. Ваши изменения приняты.

4.4.24 Программный выключатель

Краткое описание


Эта специальная функция действует как механическая нажимная кнопка или как выключатель.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход En	Изменение состояния на входе En (Enable = разблокировать) с 0 на 1 включает выход Q, если в режиме параметризации была подтверждена настройка 'Switch=On [Выключатель активизирован]'.
	Параметр	<p><u>Режим программирования:</u> Выбор, должна ли функция использоваться как кнопка, включающаяся на один цикл, или как выключатель. Start: Состояние включено или выключено, принимаемое в первом цикле при запуске программы, если сохраняемость выключена. Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.</p> <p><u>Режим параметризации (режим RUN):</u> Switch: включает или выключает кнопку или выключатель.</p>
	Выход Q	Включается, если En=1 и Switch=On было подтверждено нажатием OK .

Заводская настройка

Заводская настройка по умолчанию параметра 'Par' – 'Кнопка'.

Временная диаграмма



Описание функции

Выход включается после установки входа En, если в режиме параметризации параметр 'Switch [Выключатель]' был установлен на «On [Активизирован]», и эта установка была подтверждена клавишей **OK**. Здесь не имеет значения, была ли эта функция параметризована как кнопка или как выключатель.

Выход сбрасывается в '0' в следующих трех случаях:

- При изменении состояния на входе En с 1 на 0.
- Если функция была параметризована как кнопка, и после включения прошел один цикл.
- Если в режиме параметризации для параметра 'Switch [Выключатель]' было выбрано положение 'Off [Деактивизирован]', и этот выбор был подтвержден нажатием **OK**.

Если сохраняемость не включена, то после потери питания выход Q инициализируется в соответствии с настройкой параметра «Start».

Задание параметра Par

Представление в режиме программирования (пример):

1. Выберите функцию 'Softkey [Программный выключатель]'.
2. Выберите вход En и нажмите **OK**. Курсор теперь находится под 'Par'.
3. Перейдите в режим ввода 'Par': клавишей **OK** (курсор теперь находится на 'On [Активизировать]')



Изменение параметра 'Par' на 'Switch [Выключатель]' и изменение состояния в первом цикле после запуска программы производятся следующим образом:

4. Для перехода между режимами 'Кнопка' и 'Выключатель' используйте клавишу ▲ или ▼ :




5. Для перехода к изменению стартового состояния:

Нажмите ◀ или ▶

6. Для изменения стартового состояния:

Нажмите ▲ или ▼



7. Подтвердите ввод: Клавиша **OK**

Представление в режиме параметризации (пример):
Здесь вы можете установить или сбросить параметр 'Switch [Выключатель]' (On/Off). В режиме RUN LOGO! показывает на дисплее:



Пусть вы хотите установить параметр 'Switch' (On).

1. Перейдите в режим редактирования: Клавиша **OK**
(курсор находится на 'Off [Выключен]')

2. Для перехода от 'Off' к 'On [Включено]':

Нажмите **▲** или **▼**

3. Подтвердите данные:

Нажмите **OK**




Здесь параметр 'Switch' выключен.

4.4.25 Регистр сдвига

Краткое описание

Функция "Регистр сдвига" может использоваться для чтения значения на входе и побитного сдвига. Значение на выходе соответствует значению указанного при параметризации бита регистра сдвига. Направление сдвига может быть изменено через специальный вход.

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Вход In	Вход, значение на котором считывается при запуске функции.
	Вход Trg	Положительный фронт (переход с 0 на 1) на входе Trg (trigger = запустить) запускает эту специальную функцию. Изменение состояния с 1 на 0 не имеет значения.
	Вход Dir	Сигнал на входе Dir определяет направление сдвига для битов регистра сдвига S1...S8: Dir = 0: сдвиг вверх (S1 >> S8) Dir = 1: сдвиг вниз (S8 >> S1)

Символ в LOGO!	Подключение	Описание
	Параметр	Бит регистра сдвига, определяющий значение выхода Q. Возможная настройка: S1 ... S8 Сохраняемость: / = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется.
	Выход Q	Значение выхода соответствует значению бита регистра сдвига, указанного при параметризации.

Описание функции

Функция считывает значение на входе In при положительном фронте (переход с 0 на 1) на входе Trg (trigger = запустить).

В зависимости от направления сдвига это значение принимается в бит S1 или S8 регистра сдвига:

- Сдвиг вверх: Значение на входе In принимается в S1; предыдущее значение S1 сдвигается в S2; предыдущее значение S2 сдвигается в S3 и т.д.
- Сдвиг вниз: Значение на входе In принимается в S8; предыдущее значение S8 сдвигается в S7; предыдущее значение S7 сдвигается в S6 и т.д.

Выход Q возвращает значение указанного при параметризации бита регистра сдвига.


Если сохраняемость не включена, то функция сдвига после потери питания перезапускается с S1 или S8.

Если сохраняемость включена, то она действует на все биты регистра сдвига.

Внимание


Специальную функцию "Регистр сдвига" можно использовать в коммутационной программе только один раз.

Временная диаграмма



Задание параметра Par

Представление в режиме программирования:



Нажмите клавишу ▼



В режиме параметризации эта функция недоступна.

5 Параметризация LOGO!

Под параметризацией мы понимаем установку параметров блоков. Вы можете устанавливать времена задержки для функций времени, времена переключения для часовых выключателей, пороговое значение счетчика, интервал контроля счетчика рабочего времени и пороги включения и выключения порогового переключателя.

Параметры можно устанавливать

- в режиме программирования
- в режиме параметризации

В режиме программирования параметры устанавливает автор коммутационной программы.

Мы ввели режим параметризации, чтобы можно было изменять параметры без изменения программы.

Благодаря этому пользователь может изменять параметры, не переходя в режим программирования.

Преимущество этого состоит в том, что программа остается защищенной, но все же может быть приспособлена пользователем к своим конкретным потребностям.

Внимание

В режиме параметризации LOGO! продолжает выполнять программу.

5.1 Переход в режим параметризации

Чтобы перейти из режима RUN в режим параметризации, нажмите клавишу ESC:



...Нажмите
ESC

Внимание

Для более ранних версий устройства (до 0BA2):

- Переход в режим параметризации производится одновременным нажатием двух клавиш **ESC** и **OK**.

LOGO! переходит в режим параметризации и отображает его меню:



Описание четырех пунктов меню параметризации

- **Stop**

Вы будете использовать этот пункт меню, чтобы остановить свою программу и, как следствие, открыть главное меню в режиме программирования. Действуйте следующим образом:

1. Переместите символ '>' на '**Stop**': Нажмите **▲** или **▼**
2. Примите '**Stop**': Нажмите **OK**

Stop Prg
>No
Yes

3. Переместите символ '>' на **'Yes [Да]'**:

Нажмите ▲ или ▼

4. Подтвердите 'Yes': Нажмите **OK**

LOGO! показывает главное меню режима программирования:

>Program..
Card..
Clock..
Start

- **Set Param**

Различные параметры описаны в следующих разделах 5.1.1 – 5.1.3.

- **Set clock**

Пункт меню 'Set Clock [Установить часы]' выполняется только в LOGO!, снабженных часами (LOGO!..C). В 'Set Clock' вы можете установить часы реального времени LOGO!. Подробности в разделе 5.2.

- **Prg Name**

Через этот пункт меню вы можете только **прочитать** имя вашей программы. В режиме параметризации имя программы изменить нельзя. (См. раздел 3.6.4.)

5.1.1 Параметры

Внимание

В следующих рассуждениях о параметрах мы предполагаем, что в режиме программирования был сохранен установленный по умолчанию вид защиты "+". Это является предпосылкой для отображения и изменения параметров в режиме параметризации! См. раздел 4.3.5 и пример на стр. 72.

Параметрами, например, являются:

- Времена задержки реле времени.
- Времена переключения (шаблоны) часового выключателя.
- Пороговые значения счетчика
- Время контроля счетчика рабочего времени
- Пороги переключения порогового переключателя.

Каждый параметр обозначается номером его блока (Вх) и сокращенным наименованием. Примеры:

- T: ... это устанавливаемое время.
 - MI: ...это устанавливаемый интервал времени.
-

Внимание

С помощью LOGO!Soft Comfort вы можете также назначать блокам имена (дополнительную информацию вы найдете в главе 7).

5.1.2 Выбор параметров

Для выбора параметра действуйте следующим образом:

1. Выберите в меню параметризации пункт '**Set Param** [Установить параметр]': Нажимайте ▼ или ▲

```

Stop
>Set Param
Set Clock
Prg Name
    
```

2. Нажмите ОК.
LOGO! отображает первый параметр. Если ни один из параметров не может быть установлен, вы можете с помощью ESC вернуться в меню параметризации.

```

B9      1
T      =60:00s
Ta     =06:00s
    
```

← Номер блока
 ← Номер отображения для функций, имеющих несколько отображений.
 ← Установленное значение параметра T (время)
 ← Текущее время в LOGO!

```

No Param
Press ESC
    
```

Нет изменяемых параметров: нажмите ESC, чтобы перейти в меню параметризации.


3. Теперь выберите желаемый параметр:
Нажмите ▲ или ▼.
4. Выберите параметр, который вы хотите изменить, и нажмите ОК.

5.1.3 Изменение параметров

Для изменения параметра вы должны его сначала выбрать (см. раздел 5.1.2).

Изменение параметра производится таким же образом, как и его ввод в режиме программирования:

1. Переместите курсор в точку, в которой вы хотите выполнить изменение: Нажимайте ◀ или ▶
2. Измените значение: Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите значение: ОК




Внимание

При изменении параметров времени в режиме RUN возможно также и изменение базы времени (s = секунды, m = минуты, h = часы). Это не относится к случаю, когда параметр времени является результатом другой функции (см., напр., раздел 4.4.1). В этом случае нельзя изменить ни значение, ни базу времени.

При изменении базы времени текущее значение времени сбрасывается в 0.

Текущее значение времени T

Время T в режиме параметризации выглядит следующим образом:



Вы можете изменить установленное при параметризации время T.

Текущее значение часового выключателя

При просмотре в режиме параметризации шаблона часового выключателя он выглядит, например, следующим образом:


```

B1      1
D=M-W-F—
On = 09:00
Off = 10:00
    
```

Времена включения (On) и выключения (Off) и день (D) вы можете изменить.

Текущее значение счетчика


Этот параметр счетчика в режиме параметризации выглядит следующим образом:



Порог включения и выключения (On и Off) вы можете изменить. Это не относится к случаю, когда порог включения или выключения представляет собой результат выполнения другой функции (в данном примере это B21, см. раздел 4.4.13).

Текущее значение счетчика рабочего времени

Этот параметр счетчика рабочего времени в режиме параметризации выглядит следующим образом:



h = hours – часы

Вы можете изменить установленный при параметризации интервал времени MI.

Текущее значение порогового переключателя

Этот параметр порогового переключателя в режиме параметризации выглядит следующим образом:

B15		
On	=0009	← Порог включения
Off	=0005	← Порог выключения
fa	=0010	← Измеренное значение

Порог включения и выключения (On, Off) вы можете изменять.

5.2 Установка времени и даты (LOGO! ...C)

Время и дату можно устанавливать

- в режиме параметризации
- в режиме программирования.

Установка времени и даты в режиме параметризации:

1. Перейдите в режим параметризации (см. раздел 5.1.)
2. В меню параметризации выберите '**Set Clock** [Установить часы]' (клавиша ▼ или ▲) и нажмите ОК.

Set Clock
Mo 15:30
YYYY-MM-DD
2003-01-27

Курсор позиционируется на дне недели.

3. Выберите день недели: Нажимайте ▲ или ▼
4. Переместите курсор в следующую позицию: Нажмите ◀ или ▶
5. Измените значение: Нажимайте ▲ или ▼
6. Установите часы на правильное время. Повторите шаги 4 и 5.
7. Установите правильную дату. Повторите шаги 4 и 5
8. Завершите ввод: Нажмите ОК

Установка времени и даты в режиме программирования:

1. Перейдите в режим программирования (ESC / >Stop). (см. раздел 3.6.1.)
 2. В главном меню выберите '**Clock..** [Часы..]' (клавиша ▼ или ▲), а затем нажмите ОК.
 3. В меню часов выберите '**Set Clock** [Установить часы]' (клавиша ▼ или ▲) и нажмите ОК.
- Теперь вы можете установить день недели, время и дату, как описано выше (начиная с шага 3.).

6 Программный модуль LOGO! (плата)

В памяти LOGO! можно хранить только одну программу. Если вы хотите изменить программу или написать новую, не удаляя первую, вы должны ее где-нибудь заархивировать. Для этого вы можете использовать программные модули (платы).

Вы можете скопировать программу, хранящуюся в LOGO!, в программный модуль (плату). Вы можете затем вставить этот программный модуль (плату) в другой LOGO! и, таким образом, скопировать программу в этот LOGO!. Вы можете использовать программный модуль (плату) для следующих целей:

- архивирование программ
- размножение программ
- отправка программ по почте
- написание и тестирование программ в офисе, а затем передача их в LOGO!, находящийся в коммутационном шкафу.

LOGO! поставляется со съемной крышкой.

Программный модуль (плату) вы получаете отдельно.

Внимание

Вам **не нужен** модуль для постоянного хранения программы в LOGO!.

Программа LOGO! сохраняется в энергонезависимой памяти после завершения режима программирования.

Ниже мы представим вам программный модуль (плату), который вы можете приобрести для своего LOGO! Эта плата может вместить всю программную память LOGO!.

Номер для заказа находится в Приложении.

Совместимость

... среди текущих вариантов (устройства 0BA4):

Программный модуль (плата), записанный в одном варианте 0BA4, может быть прочитан во всех других вариантах 0BA4.

... среди предыдущих версий (устройства 0BA0 – 0BA3):

Программный модуль (плата), содержащий данные, записанные в предыдущих версиях (устройства 0BA0...0BA3), не может использоваться в устройствах LOGO! поколения 0BA4. Если система LOGO! обнаруживает такой 'старый' программный модуль (плату), то на дисплей выводится сообщение «Unknown Card / Press ESC [Неизвестная плата / Нажмите ESC]». И наоборот, программный модуль (плата) 0BA4 не может использоваться в устройствах LOGO! семейств 0BA0...0BA3.

Совместимость снизу вверх коммутационных программ

Коммутационные программы, записанные в предыдущих версиях 0BA0...0BA3, могут быть приняты в устройства 0BA4 только с помощью LOGO!Soft Comfort.

6.1 Функция защиты (CopyProtect)

Имеется принципиальная разница между программными модулями (платами), имеющими защиту программы и защиту от копирования и не имеющими защиты.

Незащищенный программный модуль (плата)

Вы можете без ограничений редактировать коммутационные программы и обмениваться данными между программным модулем (платой) и устройством.

Защищенный программный модуль (плата)

Коммутационная программа **защищена**, если она передается в LOGO! из защищенного программного модуля (платы).

Для исполнения этой программы в LOGO! защищенный программный модуль (плата) должен оставаться вставленным в LOGO! в течение всего времени выполнения, т.е. коммутационная программа, хранящаяся в программном модуле (плате), не может быть скопирована в другие устройства LOGO!.

Кроме того, такая коммутационная программа защищена также и от записи.

Коммутационная программа с **паролем** становится незащищенной после ввода правильного пароля, т.е. после этого вы можете редактировать программу и вытаскивать модуль.

Внимание

Если вы создаете коммутационную программу для защищенного программного модуля (платы) и хотите ее потом изменять, то вы должны уже при создании этой программы задать пароль (см. раздел 3.6.5).

Взаимосвязь между паролем и функцией защиты

Пароль	Защита	Редактирование	Копирование	Удаление
-	-	Да	Да	Да
Да	-	Да, с паролем	Да	Да, с паролем
-	Да	Нет	Нет	Да
Да	Да	Да, с паролем	Да, с паролем	Да, с паролем

Установка функции защиты

Будет ли в программном модуле (плате) активна защита коммутационной программы и защита от копирования, вы можете определить в режиме программирования под пунктом меню «Card [Плата]».

1. Переведите LOGO! в режим программирования (ESC / >Stop).
2. Открывается главное меню. Выберите пункт меню 'Card': Нажимайте ▲ или ▼
3. Примите 'Card': Нажмите ОК
4. Переместите символ '>' на 'CopyProtect [Защита от копирования]': Нажимайте ▲ или ▼
5. Примите 'CopyProtect': Нажмите ОК

На дисплее LOGO! появляется:

```
>No
Yes
CopyProtect:
No
```

В нижней строке показана текущая настройка защиты. По умолчанию эта функция выключена ("No": деактивизирована).

Активизация функции защиты

Для установки функции защиты:

1. Переместите символ '>' на 'Yes [Да]':

Нажимайте ▲ или ▼

2. Подтвердите 'Yes':

Нажмите ОК

На дисплее LOGO! появляется:



>No
Yes
CopyProtect:
Yes

Внимание

Тем самым вы генерируете защиту коммутационной программы и защиту от копирования для программного модуля (платы); сама программа должна быть скопирована отдельно из LOGO! в программный модуль (плату) (это может быть сделано и заранее).

Состояние "No" (функция защиты деактивизирована) всегда может быть изменено на состояние 'Yes' (функция защиты активизирована).

Состояние 'Yes' (функция защиты активизирована) может быть изменено на состояние "No" (функция защиты деактивизирована) только в том случае, если в программном модуле (плате) отсутствует коммутационная программа.

6.2 Вставка и удаление программного модуля (платы)

При удалении программного модуля (платы) с атрибутом защиты коммутационной программы и защиты от копирования, обратите внимание на следующее: коммутационная программа, хранящаяся в программном модуле (плате), может исполняться только в том случае, если модуль вставлен и остается вставленным в течение всего времени исполнения. Если программный модуль (плата) удаляется, то LOGO! отображает сообщение 'No program [Нет программы]'. Удаление программного модуля (платы) во время исполнения программы приводит к недопустимым рабочим состояниям. В любом случае обращайтесь внимание на следующее предупреждение:



Предупреждение


Никогда не суйте пальцы, металлические или иные проводящие предметы в открытое гнездо для программного модуля.

Розетка для программного модуля может быть под напряжением, если перепутаны линии L1 и N.

Замена программного модуля должна производиться только квалифицированным специалистом

Удаление программного модуля (платы)

Вот как удаляется программный модуль (плата):



Осторожно вставьте отвертку в паз на верхнем конце программного модуля (платы) и слегка освободите модуль из гнезда.

Теперь вы можете вытащить программный модуль (плату).

Вставка программного модуля (платы)

Гнездо для программного модуля (платы) скошено в нижнем правом углу. Программный модуль (плата) тоже имеет скошенный угол. Это препятствует неправильной установке программного модуля (платы). Вставляйте программный модуль (плату) в гнездо, пока он не зафиксируется.

6.3 Копирование данных из LOGO! в программный модуль (плату)

Вот как копируется коммутационная программа в программный модуль (плату):

1. Вставьте программный модуль (плату) в гнездо.
2. Переключите LOGO! в режим программирования (ESC / >Stop).

```
>Program..
Card..
Clock..
Start
```

Главное меню LOGO!

3. Открывается главное меню. Выберите пункт меню 'Card [Плата]':
Нажимайте ▲ или ▼
4. Нажмите ОК. Открывается меню передачи.

```
>[LOGO] → Card
Card → [LOGO]
CopyProtect
```

[LOGO] = LOGO!

5. Переместите '>' на 'LOGO → Card': (если необходимо)
Нажимайте ▲ или ▼
6. Нажмите ОК.

LOGO! теперь копирует коммутационную программу в программный модуль (плату).

Когда LOGO! закончит копирование, он автоматически вернет вас в главное меню:

```
>Program..
Card..
Clock..
Start
```

Программа теперь находится также в программном модуле (плате) и вы можете вытащить плату. **Не забудьте** вернуть на место крышку.

Если во время копирования происходит сбой питания, вам следует скопировать программу снова, как только питание будет восстановлено.

Внимание

Если коммутационная программа в LOGO! защищена паролем X, то по окончании процесса копирования программа в модуле (плате) тоже защищена тем же самым паролем.

6.4 Копирование данных из программного модуля (платы) в LOGO!

У вас есть программный модуль (плата) с вашей программой. Вы можете скопировать эту программу в LOGO! двумя способами:

- автоматически при запуске LOGO! (включение питания) или
- через меню «Card [Плата]» в LOGO!.

Внимание

Если программа в модуле (плате) защищена паролем X, то программа, скопированная в LOGO!, также будет защищена тем же самым паролем.

Автоматическое копирование при запуске LOGO!

Действуйте следующим образом:

1. Выключите источник питания LOGO! (POWER OFF)
2. Снимите крышку с гнезда для модуля.
3. Вставьте программный модуль (плату) в соответствующее гнездо.
4. Снова включите источник питания LOGO!

LOGO! копирует программу из программного модуля (платы) в LOGO!. По окончании копирования LOGO! отобразит главное меню:

```
>Program..
Card..
Clock..
Start
```

Внимание

Перед включением LOGO! в режим RUN вы должны убедиться, что система, которой вы управляете с помощью LOGO!, не является источником опасности.

1. Переместите символ '>' на **'Start'**:
Нажимайте ▲ или ▼
2. Нажмите ОК.

Использование для копирования меню «Card [Плата]»

Обратите также внимание на информацию о замене программного модуля (платы) в разделе 6.2. Вот как копируется программа из программного модуля (платы) в LOGO!:

1. Вставьте программный модуль (плату)
2. Переключите LOGO! в режим программирования (ESC / >Stop).



>Program..
Card..
Clock..
Start

3. Переместите '>' на **'Card'**: Нажимайте ▲ или ▼
4. Нажмите ОК. Появляется меню передачи.
5. Переместите '>' на **'Card → LOGO'**:
Нажимайте ▲ или ▼



→ Card
>Card → LOGO
CopyProtect

 = LOGO!

6. Нажмите ОК.
LOGO! копирует программу из программного модуля (платы) в LOGO!. По окончании копирования LOGO! автоматически возвращает вас в главное меню.

7 Программное обеспечение LOGO!

В качестве программного пакета для ПК в продаже имеется программа LOGO!Soft Comfort. Это программное обеспечение включает в себя следующие функции:

- графический интерфейс для создания коммутационной программы в режиме offline в виде цепной логической схемы (контактного плана / коммутационной схемы) или функциональной блок-схемы (функционального плана)
- имитация вашей коммутационной программы на компьютере
- генерирование и распечатка блок-схемы для коммутационной программы
- сохранение программы на жестком диске или ином средстве хранения
- сравнение коммутационных программ
- удобная параметризация блоков
- передача коммутационной программы
 - из LOGO! в ПК и
 - из ПК в LOGO!
- считывание счетчика рабочего времени
- установка времени
- переход с летнего времени на зимнее и обратно
- тестирование в режиме online: отображение состояний и текущих значений переменных LOGO! в режиме RUN:
 - состояния всех цифровых входов и выходов, флагов, битов регистра сдвига и клавиш управления курсором
 - значения всех аналоговых входов, выходов и флагов
 - результаты работы всех блоков
 - текущие значения (включая времена) выбранных блоков
- Остановка выполнения коммутационной программы из ПК (STOP).

Альтернатива

Таким образом, LOGO!Soft Comfort предлагает альтернативу обычным средствам проектирования:

1. Сначала вы разрабатываете свою коммутационную программу за письменным столом.
2. Вы имитируете приложение на своем компьютере и проверяете, работает ли оно надлежащим образом, прежде чем схема фактически будет введена в действие.
3. Вы можете добавить к своей программе комментарии и распечатать ее.
4. Вы сохраняете копию программы в файловой системе своего ПК. Тем самым программа становится непосредственно доступной для дальнейших изменений.
5. Вы передаете программу в LOGO!, просто нажав несколько кнопок.

LOGO!Soft Comfort

С помощью LOGO!Soft Comfort вы можете создавать программы на ПК эффективно, удобно и наглядно («монтаж нажатием клавиш»). Создав программу, вы можете оценить ее в системе, чтобы определить требуемый вариант LOGO!, или вы можете определить заранее, для какого варианта LOGO! вы хотите программировать.

Особенно удобными для пользователя функциями являются:

- имитация программы в режиме offline
- одновременное отображение состояния нескольких специальных функций
- возможность обширного документирования программы
- отображение состояний и фактических значений переменных LOGO! в режиме RUN
- обширная оперативная помощь в режиме online.

LOGO!Soft Comfort работает под Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows Me®, Windows 2000®, Windows XP®, Linux® и Mac OS X®. LOGO!Soft Comfort может служить сервером и предоставляет вам свободу и максимальные удобства при создании программ.

LOGO!Soft Comfort V4.0

Это текущая версия LOGO!Soft Comfort. Начиная с версии 4.0, вы найдете все функции и функциональные возможности, которыми обладают также и новые устройства, описанные в данном руководстве.

Модернизация LOGO!Soft Comfort версий V1.0 – V3.0

Обновление может быть установлено только для полной версии LOGO!Soft Comfort V1.0, V2.0 или V3.0. Номера для заказа вы найдете в Приложении Е.

Обновления и информация

Вы можете бесплатно загрузить модернизации и демонстрационные версии программного обеспечения с адреса в Интернете, указанного в предисловии.

7.1 Подключение LOGO! к ПК

Подключение кабеля РС

Для подключения LOGO! к ПК вам нужен кабель LOGO!-PC (номер для заказа см. в Приложении E). Снимите крышку или программный модуль (плату) на вашем LOGO! и подключите туда кабель. Другой конец кабеля подключите к последовательному порту вашего ПК.

Подключение кабеля РС к порту USB

Если на вашем ПК есть только интерфейс USB (Universal Serial Bus [универсальная последовательная шина]), то для подключения кабеля LOGO! к этому порту вам нужен преобразователь с драйвером устройства. При установке драйвера для преобразователя следуйте указаниям, появляющимся на экране. При выборе драйвера убедитесь, что вы указали правильную версию операционной системы Windows.

Переключение LOGO! в режим РС ↔ LOGO

1. Переключите LOGO! с дисплеем или без него в состояние STOP со своего ПК (см. онлайн-оперативную помощь для LOGO!Soft Comfort) или выберите команду ESC / >Stop на устройстве с дисплеем и подтвердите ввод с помощью 'Yes [Да]'.

Когда LOGO! находится в состоянии STOP и связан с ПК, он принимает следующие команды ПК:

- Переключить LOGO! в режим RUN
- Прочитать или записать коммутационную программу
- Прочитать или записать время суток, зимнее/летнее время.

2. При запуске загрузки в LOGO! или из LOGO! в состоянии STOP на дисплее автоматически появляется следующее изображение:



Внимание

Предыдущие версии вплоть до 0BA3 с дисплеем и без него автоматически переключаются в режим PC ↔ LOGO следующим образом:

1. Выключите источник питания LOGO!
2. Снимите крышку или программный модуль (плату) и подключите туда кабель
3. Опять включите питание.

LOGO! автоматически переходит в режим PC ↔ LOGO.

Теперь ПК имеет доступ к LOGO!. Вы можете узнать, как это происходит, в онлайн-справочной системе программного обеспечения LOGO!Soft Comfort.

Дополнительную информацию о LOGO! без дисплея вы найдете в Приложении С.

Завершение режима PC ↔ LOGO

После успешного завершения передачи данных соединение с ПК автоматически разрывается.

Внимание

Если программа, созданная с помощью LOGO!Soft Comfort, защищена паролем, то при передаче данных в LOGO! передаются программа и пароль. Запрос на ввод пароля включается, когда устройство выходит из режима передачи.

Загрузка защищенной паролем программы, созданной в LOGO!, возможна только после ввода правильного пароля в LOGO!Soft Comfort.

8 Применения

Мы собрали в этом руководстве небольшую коллекцию применений LOGO!, чтобы вы могли получить представление об их многообразии. Для каждого примера мы еще раз записали коммутационную схему первоначального решения и сравнили ее с решением, использующим LOGO!.

Вы можете найти решения для следующих задач: Стр.

Освещение лестничной клетки или коридора	227
Автоматическая дверь	231
Система вентиляции	238
Промышленные ворота	243
Централизованное управление и контроль над несколькими промышленными воротами	247
Люминесцентное освещение	251
Насос для хозяйственной воды	255
Другие применения	259

Внимание

Эти применения LOGO! предоставляются нашим клиентам бесплатно. Содержащиеся в них примеры не являются обязательными и включены, чтобы дать общую информацию о том, как можно использовать LOGO!. Решения для конкретных клиентов могут быть другими.

Ответственность за обеспечение надлежащей работы системы несет пользователь. Мы также хотели бы обратить ваше внимание на необходимость следования всем действующим местным стандартам и инструкциям по устройствам, относящимся к вашей системе.

Хотя в вашем распоряжении для логических операций имеется четыре входа (базовые функции, см. раздел 4.2), на следующих рисунках для большей наглядности будет показано не более трех входов. Программирование и параметризация этого четвертого входа производится точно так же, как и остальных трех входов.

Ошибки не могут быть исключены, и зарезервировано право на изменения.

Вы можете найти эти применения и советы по другим применениям в Интернете по адресу, указанному в предисловии.

8.1 Освещение лестничной клетки или коридора

8.1.1 Требования к системе освещения лестничной клетки

К системе освещения лестничной клетки предъявляются следующие основные требования:


- Когда кто-либо пользуется лестницей, освещение лестничной клетки должно быть включено.
- Если на лестнице никого нет, то освещение должно выключаться для экономии энергии.

8.1.2 Предыдущее решение

До сих пор были известны две возможности для включения освещения:

- с помощью импульсного реле
- с помощью лестничного автомата

Подключение для этих двух систем освещения одинаково.



Используемые компоненты

- Кнопочные выключатели
- Лестничный автомат или импульсное реле

Система освещения с импульсным реле

При использовании импульсного реле система освещения ведет себя следующим образом:

- При нажатии любого кнопочного выключателя: освещение включается
- При повторном нажатии любого кнопочного выключателя: освещение выключается.

Недостаток: люди часто забывают выключать свет.

Система освещения с лестничным автоматом

При использовании лестничного автомата система освещения ведет себя следующим образом:

- При нажатии любого кнопочного выключателя: освещение включается.
- По истечении заданного времени светильники автоматически выключаются.

Недостаток: Освещение не может быть включено на длительный период времени (например, для уборки лестницы). Выключатель для постоянного включения обычно находится на таймерном устройстве лестничного освещения, доступ к которому может быть затруднен или невозможен.


8.1.3 Система освещения с LOGO!

Для замены лестничного автомата или импульсного реле можно использовать модуль LOGO!. И вы можете реализовать обе функции (задержка времени выключения и импульсное реле) в одном устройстве.

Более того, вы можете включить дополнительные функции без изменений в проводке. Вот некоторые примеры:


- Импульсное реле с LOGO!
- Лестничный автомат с LOGO!
- Многофункциональный выключатель с LOGO!
 - включение света
 - включение постоянного освещения
 - выключение света

Подключение системы освещения с LOGO! 230RC




Внешняя проводка для системы освещения с использованием модуля LOGO! не отличается от обычной проводки для системы освещения коридора или лестничной клетки. Заменяется только лестничный автомат или импульсное реле. Дополнительные функции вводятся непосредственно в LOGO!.

Импульсное реле с LOGO!




При появлении импульса на входе I1 выход Q1 переключается.

Лестничный автомат с LOGO!



При появлении импульса на входе I1 выход Q1 включается и остается включенным в течение 6 минут.

Многофункциональный переключатель с LOGO!



Выход Q1 включается на заданное время T_n импульсом на входе I1.

Постоянное освещение активизируется удержанием кнопки в нажатом состоянии в течение заданного времени T_l.

8.1.4 Специальные свойства и возможности расширения

Другими возможностями для повышения удобства и экономии энергии являются, например:


- Мигание света перед его автоматическим выключением.
- Можно встроить различные централизованные функции:
 - централизованное выключение
 - централизованное включение (аварийная кнопка)
 - управление всеми светильниками или отдельными цепями через сумеречный выключатель
 - управление с помощью встроенного часового выключателя (например, постоянное освещение только до 24.00 часов; отсутствие разблокировки в определенные интервалы времени)
 - автоматическое выключение постоянного освещения по истечении предустановленного времени (например, по истечении 3 часов)

8.2 Автоматические двери

Вам часто встречаются автоматические системы управления дверями на входе в супермаркеты, общественные здания, банки, больницы и т.д.


8.2.1 Требования к автоматическим дверям

- Когда кто-либо приближается, двери должны автоматически открыться.
- Дверь должна оставаться открытой, пока кто-нибудь еще находится в дверном проходе.
- Если в дверном проходе больше никого нет, двери должны автоматически закрыться через короткий промежуток времени.



Двери обычно приводятся в движение двигателем с предохранительной фрикционной муфтой. Это препятствует тому, чтобы человек мог быть зажат или поранен дверьми. Система управления подключена к сети через главный выключатель.

8.2.2 Предыдущее решение




Как только один из датчиков перемещения В1 или В2 обнаруживает чье-либо перемещение, дверь открывается с помощью К3.

Если оба датчика перемещения ничего не обнаруживают в течение минимального интервала времени, К4 разблокирует операцию закрытия.

8.2.3 Система управления дверями с LOGO!

LOGO! позволяет существенно упростить схему. Вам нужно только подключить датчики перемещения, конечные выключатели и главные контакторы к LOGO! .


Подключение системы управления дверями с LOGO! 230RC



Используемые компоненты


- K1 Линейный контактор *Открытие*
- K2 Линейный контактор *Закрытие*
- S1 (*НЗ контакт*) Конечный выключатель *Замкнут*
- S2 (*НЗ контакт*) Конечный выключатель *Открыт*
- B1 (*НО контакт*) Инфракрасный датчик перемещения *Снаружи*
- B2 (*НО контакт*) Инфракрасный датчик перемещения *Внутри*

Блок-схема системы управления дверями с LOGO!



Вот как выглядит функциональная блок-схема, соответствующая коммутационной схеме обычного решения.

Эту схему можно упростить, используя функции LOGO!. Можно использовать задержку выключения вместо реле с самоблокировкой и задержки включения. Следующая функциональная блок-схема иллюстрирует это упрощение:




8.2.4 Специальные свойства и возможности расширения

Функциональные возможности и удобства для пользователя могут быть улучшены, например, следующими способами:


- Можно подключить дополнительный управляющий переключатель с позициями: Открыто – Автоматика – Закрыто (O–A–3)
- Можно подключить зуммер к одному из выходов LOGO! для предупреждения о закрытии двери.
- Можно предусмотреть разблокировку открытия двери, зависящую от времени и направления (напр., открытие только в рабочее время; по окончании работы открытие только изнутри).

8.2.5 Расширенное решение с LOGO! 230RC

Подключение расширенного решения с LOGO!



Функциональная блок-схема для расширенного решения с использованием LOGO!



Обнаружение перемещения

В рабочее время датчик перемещения В1 инициирует открытие двери, как только кто-нибудь хочет войти в магазин снаружи. Датчик перемещения В2 инициирует открытие двери, если кто-нибудь хочет покинуть магазин.

По окончании рабочего времени датчик перемещения В2 продолжает открывать дверь в течение 1 часа, чтобы покупатели могли покинуть магазин.

Управление двигателем для открывания

Выход Q1 включается и открывает двери, когда происходит следующее:

- Работает управляющий выключатель на I5 (дверь должна быть постоянно открыта) или
- Датчики перемещения обнаруживают, что кто-то приближается к двери, и
- Дверь еще не полностью открыта (конечный выключатель на I4).


Управление двигателем для закрытия

Выход Q2 включается и закрывает двери, когда происходит следующее:

- Работает управляющий выключатель на I6 (дверь должна быть постоянно закрыта) или
- Датчики перемещения обнаруживают, что около двери никого нет и
- Дверь еще не полностью закрыта (конечный выключатель на I3).

Зуммер

Подключите зуммер к выходу Q3. Зуммер звучит короткое время (в данном случае 1 секунду), когда двери закрываются. Введите в блок-схеме следующую схему на Q3:



8.3 Система вентиляции


8.3.1 Требования к системе вентиляции

Назначение вентиляционной системы состоит в том, чтобы подавать свежий воздух в помещение и вытягивать застоявшийся воздух из помещения. Рассмотрим следующий пример:



- В помещении имеется вытяжной вентилятор и приточный вентилятор свежего воздуха.
- Оба вентилятора контролируются датчиком потока.
- В помещении никогда не должно возникать избыточное давление.
- Приточный вентилятор должен включаться только при условии, что датчик потока сигнализирует о надежной работе вытяжного вентилятора.
- Если один из вентиляторов выходит из строя, то загорается предупреждающая лампа.


Коммутационная схема для предыдущего решения имеет следующий вид:



Вентиляторы контролируются датчиками потока. Если после короткой задержки воздушный поток не регистрируется, то система выключается и выдается сообщение о неисправности, которое квитируется нажатием кнопки выключения.

Контроль вентиляторов требует кроме датчиков потока наличия анализирующей схемы с несколькими переключающими устройствами. Анализирующая схема может быть заменена одним модулем LOGO!.

Подключение вентиляционной системы с LOGO! 230RC




Используемые компоненты

- K1 Линейный контактор
- K2 Линейный контактор
- S0 (НЗ контакт) Кнопка останова
- S1 (НО контакт) Кнопка пуска
- S2 (НО контакт) Датчик потока
- S3 (НО контакт) Датчик потока
- H1 Индикаторная лампа
- H2 Индикаторная лампа

Блок-схема решения с LOGO!

Блок-схема системы управления вентиляцией с помощью LOGO! имеет следующий вид:



8.3.2 Преимущества использования LOGO!


При использовании модуля LOGO! вам нужно меньше переключающих устройств. Это экономит время на монтаж и пространство в шкафу управления. При определенных обстоятельствах это, возможно, даже позволит вам использовать шкаф управления меньших размеров.

Дополнительные возможности при использовании LOGO!


- Свободный выход (Q4) может быть использован как потенциально развязанный контакт для сигнализации о неисправности или сбое по питанию.
 - Возможно ступенчатое отключение вентиляторов.
- Эти функции могут быть реализованы без дополнительной коммутационной аппаратуры.

Функциональная блок-схема расширенного решения с использованием LOGO!

Вентиляторы Q1 и Q2 включаются и выключаются, как показано с помощью следующей схемы:



Кроме того, через выход Q4 вы можете сгенерировать сообщение:



Релейные контакты выхода Q4 при работе системы всегда замкнуты. Реле Q4 не отпускает, пока не происходит потеря питания или неисправность в системе. Это контакт может быть использован, например, для дистанционной индикации.

8.4 Промышленные ворота




У въезда на территорию фирмы часто устанавливают ворота. Они открываются только для того, чтобы впустить или выпустить транспортное средство. Ворота управляются вахтером.

8.4.1 Требования к системе управления воротами


- Ворота открываются и закрываются нажатием на кнопку в помещении вахты. Одновременно вахтер может контролировать работу ворот.
- Обычно ворота полностью открыты или закрыты. Однако перемещение ворот может быть остановлено в любое время.
- Предупреждающий сигнал включается за 5 секунд до начала перемещения ворот, и остается включенным, пока ворота находятся в движении.
- Предохранительная планка гарантирует, что при закрытии ворот никто не получит травму и ничто не будет зажато или повреждено.

8.4.2 Предыдущее решение

Для управления автоматическими воротами используются различные виды систем управления. Следующая коммутационная схема показывает *один* из возможных вариантов управления воротами.




Подключение системы управления воротами с использованием LOGO! 230RC



Используемые компоненты

- K1 Линейный контактор
- K2 Линейный контактор
- S0 (НЗ контакт) Кнопка останова
- S1 (НО контакт) Кнопка открытия
- S2 (НО контакт) Кнопка закрытия
- S3 (НЗ контакт) Конечный выключатель Открыто
- S4 (НЗ контакт) Конечный выключатель Закрыто
- S5 (НЗ контакт) Предохранительная планка


Функциональная блок-схема решения с использованием LOGO!




Пусковые кнопки «Открыть» и «Закрыть» перемещают ворота в соответствующем направлении при условии, что они уже не движутся в другом направлении. Движение ворот останавливается кнопкой «Стоп» или соответствующим конечным выключателем. Закрытие ворот прерывается также предохранительной планкой.

8.4.3 Расширенное решение с использованием LOGO!

В нашем расширенном решении ворота снова автоматически откроются, если задействована предохранительная планка.



8.5 Централизованное управление и контроль над несколькими промышленными воротами



На территорию фирмы часто имеется несколько различных входов. Не все ворота могут постоянно контролироваться на месте персоналом. Поэтому необходимо, чтобы за ними мог наблюдать и приводить их в действие вахтер, находящийся на центральном посту управления.

Кроме того, необходимо, конечно, чтобы персонал мог открывать и закрывать ворота непосредственно на месте.


Для **каждых** ворот используется один LOGO! 230 RC и один коммуникационный модуль AS interface. Модули и мастер-устройство соединены шиной.

В этой главе мы опишем систему управления для одних ворот. Системы управления остальными воротами идентичны.

8.5.1 Требования к системе управления воротами

- Каждые ворота открываются и закрываются с помощью шнуrowого выключателя. При этом ворота полностью открываются или закрываются.
- Каждые ворота могут быть также открыты и закрыты с помощью кнопок у ворот.
- Ворота могут открываться и закрываться через шинное соединение из помещения вахты. Состояния ВОРОТА ОТКРЫТЫ и ВОРОТА ЗАКРЫТЫ отображаются.
- Индикаторная лампа включается за 5 секунд до начала перемещения ворот и горит, пока ворота находятся в движении.
- Предохранительная планка обеспечивает, что никто не получит травму и ничто не будет зажато или повреждено при закрытии ворот.

Подключение системы управления воротами с использованием LOGO! 230RC и CM AS interface




Используемые компоненты

- K1 Линейный контактор для открытия
- K2 Линейный контактор для закрытия
- S0 (*НО контакт*) Шнуровой выключатель ОТКРЫТЬ
- S1 (*НО контакт*) Шнуровой выключатель ЗАКРЫТЬ
- S2 (*НО контакт*) Кнопка открытия
- S3 (*НО контакт*) Кнопка закрытия
- S4 (*НЗ контакт*) Конечный выключатель
ВОРОТА ОТКРЫТЫ
- S5 (*НЗ контакт*) Конечный выключатель
ВОРОТА ЗАКРЫТЫ
- S6 (*НЗ контакт*) Предохранительная планка

Система управления верхнего уровня


- Q5 Конечный выключатель
ВОРОТА ОТКРЫТЫ
- Q6 Конечный выключатель
ВОРОТА ЗАКРЫТЫ
- I9 Внешняя кнопка ОТКРЫТЬ ВОРОТА
- I10 Внешняя кнопка ЗАКРЫТЬ ВОРОТА

Функциональная блок-схема решения с использованием LOGO!



Пусковые кнопки ОТКРЫТЬ ворота и ЗАКРЫТЬ ворота перемещают ворота в соответствующем направлении при условии, что они уже не движутся в другом направлении. Перемещение ворот останавливается соответствующим конечным выключателем. Закрытие ворот прерывается также предохранительной планкой.

8.6 Люминесцентное освещение




При проектировании систем освещения для промышленных помещений тип и количество используемых ламп зависит от требуемого уровня освещенности. В целях экономичности часто используют люминесцентные лампы, размещаемые рядами из трубок. Они подключаются группами в соответствии с тем, как используется помещение.

8.6.1 Требования к системе освещения

- Отдельные люминесцентные светильники включаются и выключаются на месте.
- Если естественное освещение достаточно, то светильники, находящиеся на стороне окна, автоматически выключаются выключателем, реагирующим на яркость.
- Лампы автоматически выключаются в 20.00.
- В любой момент времени должна быть возможность включать и выключать лампы на месте.

8.6.2 Предыдущее решение



Лампы включаются и выключаются с помощью импульсного реле, управляемого кнопочными выключателями у двери. Независимо от этого они выключаются часовым выключателем или выключателем, реагирующим на яркость, через вход *центрального выключения*. Длительность действия команд на выключение должна сокращаться интервальными реле, чтобы все еще была возможность включать и выключать лампы на месте после того, как они были выключены централизованно.


Требуемые компоненты:

- Кнопки S1 – S4
- Сумеречный выключатель B1
- Часовой выключатель E1
- Интервальные реле K1 и K2
- Импульсные выключатели с централизованным выключением K3 – K6

Недостатки предыдущего решения

- Для реализации требуемых функций требуется большое количество коммутационной аппаратуры.
- Из-за большого количества механических компонентов следует ожидать значительного износа и высоких расходов на обслуживание.
- Изменения функций связаны со значительными затратами.


8.6.3 Управление люминесцентным светильником с помощью LOGO! 230RC



Используемые компоненты

- S1 – S4 (НО контакты) Кнопки
- B1 (НО контакт) Сумеречный выключатель

Функциональная блок-схема решения с использованием LOGO!



Преимущества решения с использованием LOGO!


- Лампы можно подключать непосредственно к LOGO! при условии, что не превышает коммутационная способность отдельных выходов. В случае больших отключаемых мощностей следует использовать силовой контактор.
- Выключатель, реагирующий на яркость, подключается непосредственно к входам LOGO!.
- Вам не нужен часовой выключатель, так как эта функция встроена в LOGO!.
- Из-за меньшего количества коммутационной аппаратуры вы можете установить вторичный распределительный пункт меньших размеров и, таким образом, сэкономить место.
- Требуется меньшее количество аппаратуры
- Система освещения может быть легко изменена.
- При необходимости могут быть установлены дополнительные времена переключения (ступенчатое выключение в конце дня).
- Действие выключателя, реагирующего на яркость, может быть легко перенесено на все лампы или на измененную группу ламп.

8.7 Насос для хозяйственной воды

В настоящее время в жилых домах все чаще наряду с питьевой водой используют дождевую воду. Это экономит деньги и помогает защитить окружающую среду. Дождевая вода может использоваться, например, для:

- стирки белья
- орошения сада
- поливки цветов
- мытья автомобилей
- смыва в туалете

Следующий эскиз иллюстрирует, как работает такая система для использования дождевой воды:




Дождевая вода собирается в резервуаре. Из резервуара она закачивается насосной станцией в предназначенные для нее трубы. Оттуда она может быть взята, как из обычного водопровода. Чтобы резервуар не опустошался, его можно дополнить питьевой водой.

8.7.1 Требования к системе управления насосом для хозяйственной воды


- Система должна быть готова подавать воду в любое время. При аварии система управления должна автоматически переключаться на питьевую воду.
- Система не должна допускать попадания дождевой воды в водопровод при переключении на питьевую воду.
- Насос хозяйственной воды не должен включаться, если в резервуаре недостаточно воды (защита от работы всухую).

8.7.2 Предыдущее решение



Насос и электромагнитный вентиль управляются посредством манометрического выключателя и 3 поплавковых выключателей, помещенных в резервуар для дождевой воды. Насос должен включаться, когда давление в цилиндре падает ниже минимального уровня. Когда достигнуто рабочее давление, насос снова выключается после короткого интервала переработки в несколько секунд. Время переработки не дает водяному насосу постоянно включаться и выключаться, когда отбор воды производится в течение длительного времени.

Блок-схема решения с LOGO!



8.7.4 Особенности и возможности расширения

На функциональной схеме показано, как можно связать систему управления насоса и электромагнитного вентиля. По своей структуре она соответствует коммутационной схеме. Но у вас также есть возможность введения дополнительных функций для конкретных приложений, которые были бы возможны при использовании обычной технологии только путем включения дополнительного оборудования, например:

- разрешение работы насоса только в определенное время
- индикация надвигающейся или существующей нехватки воды
- сообщения о неисправностях системы.

8.8 Другие возможности применения

Кроме описанных выше примеров применения, мы также поместили набор других примеров в Интернете (адрес см. в предисловии).

Вот некоторые из примеров, которые вы можете там найти:

- полив тепличных растений
- управление конвейерными системами
- управление гибочным станком
- освещение витрин магазинов
- система управления звонками (например, в школе)
- наблюдение за стоянкой автомашин
- внешнее освещение
- система управления жалюзи
- внутреннее и внешнее освещение жилого здания
- система управления взбивателем крема
- освещение спортивного зала
- равномерная загрузка трех потребителей
- система управления машинами для сварки кабелей большого поперечного сечения
- ступенчатый выключатель (напр., для вентиляторов)
- последовательное управление нагревателем
- система управления для нескольких групп насосов с централизованным включением и выключением
- режущее устройство (напр., для детонирующих шнуров)
- контроль длительности использования (напр., в соляриях)
- интеллектуальные педали (напр., для предварительного выбора скоростей)
- управление подъемной платформой
- пропитка тканей – система управления нагревом и конвейером
- система наполнения силосной ямы

И многое другое.

В Интернете вы можете также найти описания и соответствующие коммутационные схемы этих приложений. Вы можете прочитать эти *.pdf-файлы с помощью Adobe Acrobat Reader. А если вы установили на своем ПК программное обеспечение для программирования LOGO!Soft Comfort, то вы можете с помощью символа дискеты просто загрузить соответствующие коммутационные программы, приспособить их к своим потребностям, передать их в LOGO! через кабель PC и начать их использовать.

Преимущества использования LOGO!

LOGO! имеет смысл использовать особенно там, где вы

- можете заменить несколько вспомогательных переключающих устройств встроенными функциями LOGO!,
- хотите сэкономить на работах по подключению и монтажу (так как LOGO! хранит монтаж «в своей голове»),
- хотите уменьшить пространство, необходимое для компонентов шкафа управления или распределительного щита; возможно, вам удастся использовать шкаф управления или распределительный щит меньших размеров,
- можете добавлять или изменять функции впоследствии без необходимости установки дополнительного коммутационного оборудования или изменения проводки,
- хотите предоставить своим клиентам дополнительные функции в жилых домах или зданиях. Вот некоторые примеры:
 - Безопасность дома: вы можете запрограммировать LOGO!, чтобы регулярно включать лампу или открывать и закрывать жалюзи, когда вы находитесь в отпуске.
 - Система отопления: вы можете запрограммировать LOGO! на включение циркуляционного насоса только тогда, когда вода или отопление действительно требуется.
 - Системы охлаждения: вы можете запрограммировать LOGO! на автоматическое оттаивание систем охлаждения на регулярной основе для экономии расходов на электроэнергию.
 - Вы можете автоматически освещать аквариумы и террариумы в зависимости от времени.

Вы можете также:

- Использовать имеющиеся в продаже переключатели и кнопки, что облегчает монтаж домашних систем.
- Подключать LOGO! непосредственно к своим домашним устройствам благодаря встроенному источнику питания.

Вам нужна дополнительная информация?

Дополнительную информацию по теме LOGO! вы можете найти на нашем сайте в Интернете (адрес см. в предисловии).

У вас есть предложения?

Конечно, имеется еще много способов рационального использования LOGO!. Если вы знаете о каком-либо из них, почему бы вам не написать нам об этом? Мы будем собирать все сделанные предложения и, по возможности, распространять многие из них. Не имеет значения, насколько необычна или проста ваша схема с LOGO!. Просто напишите нам. Мы будем рады получить ваши предложения.

Пишите по адресу:
Siemens AG
A&D AS SM MA
PO-Box 4848
D-90327 Nuremberg

А Технические данные

А.1 Общие технические данные

Критерий	Испытано в соответствии с	Значения
LOGO!Basic: Размеры (ШхВхГ) Вес Монтаж		72 x 90 x 55 мм ок. 190 г на 35-миллиметровой профильной шине, ширина – 4 модуля или монтаж на стене
Модуль расширения LOGO!: Размеры (ШхВхГ) Вес Монтаж		36 x 90 x 55 мм ок. 90 г на 35-миллиметровой профильной шине ширина – 4 модуля или монтаж на стене
Климатические условия окружающей среды		
Внешняя температура Горизонтальный монтаж	Низкие температуры по IEC 60068–2–1 Высокие температуры по IEC 60068–2–2	0 ... 55 °C
Вертикальный монтаж		0 ... 55 °C
Хранение и транспортировка		– 40 °C ... +70 °C
Относительная влажность	IEC 60068–2–30	от 10 до 95 % без конденсации
Атмосферное давление		795 ... 1080 гПа
Загрязнители	IEC 60068–2–42 IEC 60068–2–43	SO ₂ 10 см ³ /м ³ , 4 дня H ₂ S 1 см ³ /м ³ , 4 дня
Механические условия окружающей среды		
Вид защиты		IP20
Вибрации:	IEC 60068–2–6	5 ... 9 Гц (постоянная амплитуда 3,5 мм) 9 ... 150 Гц (постоянное ускорение 1 g)
Удар	IEC 60068–2–27	18 ударов (полусинусоида 15g/11 мс)

Технические данные

Критерий	Испытано в соответствии с	Значения
Опрокидывание	IEC 60068-2-31	Высота падения 50 мм
Свободное падение (в упаковке)	IEC 60068-2-32	1 м
Электромагнитная совместимость (ЭМС)		
Излучение помех	EN 55011/A EN 55022/B EN 50081-1 (в жилищах)	Класс граничных значений В, группа 1
Электростатический разряд	IEC 61000-4-2 Интенсивность 3	8 кВ воздушный разряд 6 кВ контактный разряд
Электромагнитные поля	IEC 61000-4-3	Напряженность поля 10 В/м
Токи высокой частоты в кабелях и их экранах	IEC 61000-4-6	10 В
Импульсы малой длительности	IEC 61000-4-4 Интенсивность 3	2 кВ (питающие и сигнальные линии)
Мощный отдельный импульс (выброс) (относится только к LOGO! 230 ...)	IEC 61000-4-5 Интенсивность 3	1 кВ (силовые линии) симметричный 2 кВ (силовые линии) асимметричный
Данные о безопасности IEC / VDE		
Расчет воздушных промежутков и путей тока утечки	IEC 60664, IEC 61131-2, EN 50178 cULus по UL 508, CSA C22.2 No. 142 У LOGO! 230 R/RC также VDE 0631	Выполнено
Прочность изоляции	IEC 61131-2	Выполнено

A.2 Технические данные: LOGO! 230... и LOGO! DM8 230R

	LOGO! 230 RC LOGO! 230 RC _o	LOGO! DM8 230R
Блок питания		
Входное напряжение	~/= 115...240 В	~/= 115...240 В
Допустимый диапазон	~ 85 ... 265 В = 100 ... 253 В	~ 85 ... 265 В = 100 ... 253 В
Допустимая частота сети	47 ... 63 Гц	47 ... 63 Гц
Потребление тока		
• ~ 115 В	10 ... 40 мА	10 ... 30 мА
• ~ 240 В	10 ... 25 мА	10 ... 20 мА
• = 115 В	5 ... 25 мА	5 ... 15 мА
• = 240 В	5 ... 15 мА	5 ... 10 мА
Буферизация исчезновения напряжения		
• ~/= 115 В	тип. 10 мс	тип. 10 мс
• ~/= 240 В	тип. 20 мс	тип. 20 мс
Мощность потерь при		
• ~ 115 В	1,1 ... 4,6 Вт	1,1 ... 3,5 Вт
• ~ 240 В	2,4 ... 6,0 Вт	2,4 ... 4,8 Вт
• = 115 В	0,5 ... 2,9 Вт	0,5 ... 1,8 Вт
• = 240 В	1,2 ... 3,6 Вт	1,2 ... 2,4 Вт
Буферизация часов при 25°C		
Точность часов реального времени	тип. 80 ч	
	тип. ±2 с / день	
Цифровые входы		
Количество	8	4
Потенциальная развязка	Нет	Нет

	LOGO! 230 RC LOGO! 230 RC_o	LOGO! DM8 230R
Входное напряжение L1 • Сигнал 0 • Сигнал 1 • Сигнал 0 • Сигнал 1	< 40 В перем. тока > 79 В перем. тока < 30 В пост. тока > 79 В пост. тока	< 40 В перем. тока > 79 В перем. тока < 30 В пост. тока > 79 В пост. тока
Входной ток при • сигнале 0 • сигнале 1	< 0,03 мА > 0,08 мА	< 0,03 мА > 0,08 мА
Время задержки при • переходе с 0 на 1 • переходе с 1 на 0	тип. 50 мс тип. 50 мс	тип. 50 мс тип. 50 мс
Длина линии (неэкранированной)	100 м	100 м
Цифровые выходы		
Количество	4	4
Тип выходов	Релейные выходы	Релейные выходы
Потенциальная развязка	Да	Да
Группами по	1	1
Управление цифровым входом	Да	Да
Длительный ток I_{th}	макс. 10 А на реле	макс. 5 А на реле
Нагрузка из ламп накаливания (25 000 циклов переключения) при ~ 230/240 В ~ 115/120 В	1000 Вт 500 Вт	1000 Вт 500 Вт
Люминесцентные лампы с дросселем (25 000 циклов переключения)	10 x 58 Вт (при 230/240 В перем. тока)	10 x 58 Вт (при 230/240 В перем. тока)

	LOGO! 230 RC LOGO! 230 RC_o	LOGO! DM8 230R
Люминесцентные лампы с обычной компенсацией (25000 циклов переключения)	1 x 58 Вт (при 230/240 В перем. тока)	1 x 58 Вт (при 230/240 В перем. тока)
Люминесцентные лампы, некомпенсированные (25000 циклов переключения)	10 x 58 Вт (при 230/240 В перем. тока)	10 x 58 Вт (при 230/240 В перем. тока)
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi = 1$	Защита по питанию В16 600А	Защита по питанию В16 600А
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi$ от 0,5 до 0,7	Защита по питанию В16 900 А	Защита по питанию В16 900 А
Понижение номинала	нет; во всем диапазоне температур	нет; во всем диапазоне температур
Параллельное включение выходов для увеличения мощности	Не разрешается	Не разрешается
Защита выходного реле (если желательна)	макс. 16 А, характеристика В16	макс. 16 А, характеристика В16
Частота включений		
механическая	10 Гц	10 Гц
омическая/ламповая нагрузка	2 Гц	2 Гц
индуктивная нагрузка	0,5 Гц	0,5 Гц

А.3 Технические данные: LOGO! 24... и LOGO! DM8 24

	LOGO! 24 LOGO! 24o	LOGO! DM8 24
Блок питания		
Входное напряжение	= 24 В	= 24 В
Допустимый диапазон	= 20,4 ... 28,8 В	= 20,4 ... 28,8 В
Защита от обратной полярности	Да	Да
Допустимая частота сети		
Потребление тока из источника 24 В пост. тока	30 ... 55 мА 0,3 А на выход	30 ... 45 мА 0,3 А на выход
Буферизация при исчезновении напряжения		
Мощность потерь при 24 В	0,7 ... 1,3 Вт	0,8 ... 1,1 Вт
Буферизация часов при 25 °С		
Точность часов реального времени		
Цифровые входы		
Количество	8	4
Потенциальная развязка	Нет	Нет
Входное напряжение	L+	L+
• Сигнал 0	< 5 В пост. тока	< 5 В пост. тока
• Сигнал 1	> 8 В пост. тока	> 8 В пост. тока

	LOGO! 24 LOGO! 24o	LOGO! DM8 24
Входной ток при <ul style="list-style-type: none"> • сигнале 0 • сигнале 1 	<ul style="list-style-type: none"> < 1,0 мА (I1...I6) < 0,05 мА (I7, I8) > 1,5 мА (I1... I6) > 0,1 мА (I7, I8) 	<ul style="list-style-type: none"> < 1,0 мА > 1,5 мА
Время задержки при <ul style="list-style-type: none"> • переходе с 0 на 1 • переходе с 1 на 0 	<ul style="list-style-type: none"> тип. 1,5 мс (I1...I4) <1,0 мс (I5, I6) тип. 300 мс (I7,I8) тип. 1,5 мс (I1...I4) <1,0 мс (I5, I6) тип. 300 мс (I7,I8) 	<ul style="list-style-type: none"> тип. 1,5 мс тип. 1,5 мс
Длина линии (неэкранированной)	100 м	100 м
Аналоговые входы		
Количество	2 (I7 и I8)	
Диапазон	0 ... 10 В пост. тока входной импеданс 76 кОм	
макс. входное напряжение	28,8 В пост. тока	
Длина линии (экранированная витая пара)	10 м	
Цифровые выходы		
Количество	4	4
Тип выходов	Транзисторный, с включением на фазу	Транзисторный, с включением на фазу
Потенциальная развязка	Нет	Нет
Группами по		
Управление цифровым входом	Да	Да
Выходное напряжение	Питающее напряжение	Питающее напряжение

Технические данные

	LOGO! 24 LOGO! 24o	LOGO! DM8 24
Выходной ток	макс. 0,3 А	макс. 0,3 А
Длительный ток I_{th}		
Нагрузка из ламп накаливания (25 000 циклов переключения) при		
Люминесцентные лампы с дросселем (25 000 циклов переключения)		
Люминесцентные лампы с обычной компенсацией (25000 циклов переключения)		
Люминесцентные лампы, некомпенсированные (25000 циклов переключения)		
Устойчивость к коротким замыканиям и перегрузкам	Да	Да
Ограничение тока короткого замыкания	ок. 1 А	ок. 1 А
Понижение номинала	нет; во всем диапазоне температур	нет; во всем диапазоне температур
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi = 1$		
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi$ от 0,5 до 0,7		
Параллельное включение выходов для увеличения мощности	Не разрешается	Не разрешается
Защита выходного реле (если желательна)		
Частота включений		
механическая		
электрическая	10 Гц	10 Гц
омическая/ламповая нагрузка	10 Гц	10 Гц
индуктивная нагрузка	0,5 Гц	0,5 Гц

A.4 Технические данные: LOGO! 24RC... и LOGO! DM8 24 R

	LOGO! 24RC LOGO! 24RC _o	LOGO! DM8 24 R
Блок питания		
Входное напряжение	~/= 24 В	~/= 24 В
Допустимый диапазон	~ 20,4 ... 26,4 В = 20,4 ... 28,8 В	~ 20,4 ... 26,4 В 20,4 ... 28,8 В
Защита от обратной полярности		
Допустимая частота сети	47 ... 63 Гц	47 ... 63 Гц
Потребление тока		
• ~ 24 В	40 ... 110 мА	40 ... 110 мА
• = 24 В	20 ... 75 мА	20 ... 75 мА
Буферизация при исчезновении напряжения	тип. 5 мс	тип. 5 мс
Мощность потерь		
• ~ 24 В	0,9 ... 2,7 Вт	0,9 ... 2,7 Вт
• = 24 В	0,4 ... 1,8 Вт	0,4 ... 1,8 Вт
Буферизация часов при 25 °С	тип. 80 час.	тип. 80 час.
Точность часов реального времени	тип. ±2 с / день	
Цифровые входы		
Количество	8, на выбор включение на Р или на N	4, на выбор включение на Р или на N
Потенциальная развязка	Нет	Нет
Входное напряжение	L	L
• Сигнал 0	< 5 В перем./пост. тока	< 5 В перем./пост. тока
• Сигнал 1	> 12 В перем./пост. тока	> 12 В перем./пост. тока

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo	LOGO! DM8 24 R
Входной ток при		
• сигнале 0	< 1,0 мА	< 1,0 мА
• сигнале 1	> 2,5 мА	> 2,5 мА
Время задержки при		
• переходе с 0 на 1	тип. 1,5 мс	тип. 1,5 мс
• переходе с 1 на 0	тип. 15 мс	тип. 15 мс
Длина линии (неэкранированной)	100 м	100 м
Аналоговые входы		
Количество		
Диапазон		
макс. Входное напряжение		
Цифровые выходы		
Количество	4	4
Тип выходов	Релейные выходы	Релейные выходы
Потенциальная развязка	Да	Да
Группами по	1	1
Управление цифровым входом	Да	Да
Выходное напряжение		
Выходной ток		
Длительный ток I_{th}	макс. 10 А на реле	макс. 5 А на реле
Нагрузка из ламп накаливания (25 000 циклов переключения) при	1000 Вт	1000 Вт
Люминесцентные лампы с дросселем (25 000 циклов переключения)	10 x 58 Вт	10 x 58 Вт

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo	LOGO! DM8 24 R
Люминесцентные лампы с обычной компенсацией (25000 циклов переключения)	1 x 58 Вт	1 x 58 Вт
Люминесцентные лампы, некомпенсированные (25000 циклов переключения)	10 x 58 Вт	10 x 58 Вт
Устойчивость к коротким замыканиям и перегрузкам		
Ограничение тока короткого замыкания		
Понижение номинала	нет; во всем диапазоне температур	нет; во всем диапазоне температур
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi = 1$	Защита по питанию В16, 600А	Защита по питанию В16, 600А
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi$ от 0,5 до 0,7	Защита по питанию В16, 900А	Защита по питанию В16, 900А
Параллельное включение выходов для увеличения мощности	Не разрешается	Не разрешается
Защита выходного реле (если желательна)	макс. 16 А, характеристика В16	макс. 16 А, характеристика В16
Частота включений		
механическая	10 Гц	10 Гц
электрическая		
омическая/ламповая нагрузка	2 Гц	2 Гц
индуктивная нагрузка	0,5 Гц	0,5 Гц

А.5 Технические данные: LOGO! 12/24... и LOGO! DM8 12/24R

	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RC _o	LOGO! DM8 12/24R
Блок питания		
Входное напряжение	= 12/24 В	= 12/24 В
Допустимый диапазон	= 10,8 ... 28,8 В	= 10,8 ... 28,8 В
Защита от обратной полярности	Да	Да
Потребление тока • 12 В пост. тока • 24 В пост. тока	30 ... 140 мА 20 ... 75 мА	30 ... 140 мА 20 ... 75 мА
Буферизация при исчезновении напряжения • 12 В пост. тока • 24 В пост. тока	тип. 2 мс тип. 5 мс	тип. 2 мс тип. 5 мс
Мощность потерь • 12 В пост. тока • 24 В пост. тока	0,3 ... 1,7 Вт 0,4 ... 1,8 Вт	0,3 ... 1,7 Вт 0,4 ... 1,8 Вт
Буферизация часов при 25 °С	тип. 80 час.	
Точность часов реального времени	тип. ±2 с / день	
Потенциальная развязка	Нет	Нет
Цифровые входы		
Количество	8	4
Потенциальная развязка	Нет	Нет
Входное напряжение L+ • Сигнал 0 • Сигнал 1	< 5 В пост. тока > 8 В пост. тока	< 5 В пост. тока > 8 В пост. тока

	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo	LOGO! DM8 12/24R
Входной ток при		
• сигнале 0	< 1,0 мА (I1...I6) < 0,05 мА (I7, I8)	< 1,0 мА
• сигнале 1	> 1,5 мА (I1... I6) > 0,1 мА (I7, I8)	> 1,5 мА
Время задержки при		
• переходе с 0 на 1	тип. 1,5 мс <1,0 мс (I5, I6) тип. 300 мс (I7,I8)	тип. 1,5 мс
• переходе с 1 на 0	тип. 1,5 мс <1,0 мс (I5, I6) тип. 300 мс (I7,I8)	тип. 1,5 мс
Длина линии (неэкранированной)	100 м	100 м
Аналоговые входы		
Количество	2 (I7, I8)	
Диапазон	0 ... 10 В пост. тока входной импеданс 76 кОм	
макс. Входное напряжение	28,8 В пост. тока	
Длина линии (экранированная витая пара)	10 м	
Цифровые выходы		
Количество	4	4
Тип выходов	Релейные выходы	Релейные выходы
Потенциальная развязка	Да	Да
Группами по	1	1
Управление цифровым входом	Да	Да
Выходное напряжение		
Выходной ток		

Технические данные

	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RC _o	LOGO! DM8 12/24R
Длительный ток I_{th} (на клемму)	макс. 10 А на реле	макс. 5 А на реле
Нагрузка из ламп накаливания (25 000 циклов переключения) при	1000 Вт	1000 Вт
Люминесцентные лампы с дросселем (25 000 циклов переключения)	10 x 58 Вт	10 x 58 Вт
Люминесцентные лампы с обычной компенсацией (25000 циклов переключения)	1 x 58 Вт	1 x 58 Вт
Люминесцентные лампы, некомпенсированные (25000 циклов переключения)	10 x 58 Вт	10 x 58 Вт
Устойчивость к коротким замыканиям и перегрузкам		
Ограничение тока короткого замыкания		
Понижение номинала	нет; во всем диапазоне температур	нет; во всем диапазоне температур
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi = 1$	Защита по питанию В16 600А	Защита по питанию В16 600А
Устойчивость к коротким замыканиям при $\cos \varphi$ от 0,5 до 0,7	Защита по питанию В16 900А	Защита по питанию В16 900А
Параллельное включение выходов для увеличения мощности	Не разрешается	Не разрешается
Защита выходного реле (если желательна)	макс. 16 А, характеристика В16	макс. 16 А, характеристика В16
Частота включений		
механическая	10 Гц	10 Гц
электрическая		
омическая/ламповая нагрузка	2 Гц	2 Гц
индуктивная нагрузка	0,5 Гц	0,5 Гц

Руководство по LOGO!
A5E00119092-02

А.6 Коммутационная способность и срок службы релейных выходов

Омическая нагрузка




Рис. А. Коммутационная способность и срок службы контактов при омической нагрузке (нагревание)

Индуктивная нагрузка




Рис. В. Коммутационная способность и срок службы контактов при сильно индуктивной нагрузке по IEC 947-5-1 DC13/AC15 (контакторы, катушки соленоидов, двигатели)

A.7 Технические данные: LOGO! AM 2

LOGO! AM 2	
Блок питания	
Входное напряжение	= 12/24 В
Допустимый диапазон	= 10,8 ... 28,8 В
Потребление тока	25 ... 50 мА
Буферизация при исчезновении напряжения	тип. 5 мс
Мощность потерь при	
• 12 В	0,3 ... 0,6 Вт
• 24 В	0,6 ... 1,2 Вт
Потенциальная развязка	Нет
Защита от обратной полярности	Да
Заземляющая клемма	для подключения земли и экрана аналоговой измерительной линии.
Аналоговые входы	
Количество	2
Тип	Униполярные
Входной диапазон	0 ... 10 В пост. тока (входной импеданс 76 кОм) или 0 ... 20 мА (входной импеданс <250 Ом)
Разрешающая способность	10 битов нормированы на диапазон 0 ... 1000
Время цикла формирования аналогового значения	50 мс
Потенциальная развязка	Нет
Длина линии (экранированная витая пара)	10 м
Напряжение питания датчиков	отсутствует
Граница ошибки	+/- 1,5 %
Подавление помех частотой	55 Гц

A.8 Технические данные: LOGO! AM 2 PT100

LOGO! AM 2 PT100	
Блок питания	
Входное напряжение	= 12/24 В
Допустимый диапазон	= 10,8 ... 28,8 В
Потребление тока	25 ... 50 мА
Буферизация при исчезновении напряжения	тип. 5 мс
Мощность потерь при	
• 12 В	0,3 ... 0,6 Вт
• 24 В	0,6 ... 1,2 Вт
Потенциальная развязка	Нет
Защита от обратной полярности	Да
Заземляющая клемма	для подключения земли и экрана аналоговой измерительной линии.
Входы датчиков	
Количество	2
Тип	Термометр сопротивления Pt100
Подключение датчиков	
• 2–проводный метод	Да
• 3–проводный метод	Да
Диапазон измерения	-50 °C ... +200 °C -58 °F ... +392 °F

Технические данные

	LOGO! AM 2 PT100
Настройки измерительного индикатора на базовом модуле: <ul style="list-style-type: none"> • Шаги по 1 °C • Шаги по 0,25 °C (с округлением до одного разряда после десятичной точки) • Шаги по 1 °C • Шаги по 0,25 °C (с округлением до одного разряда после десятичной точки) 	Смещение: -200, усиление: 25 Смещение: -200, усиление: 250 Смещение: -128, усиление: 45 Смещение: -128, усиление: 450
Линеаризация характеристики	Нет
Измерительный ток I _c	1,1 мА
Темп повторения измерений	Зависит от конфигурации, обычно: 50 мс
Разрешающая способность	0,25 °C
Границы ошибки <ul style="list-style-type: none"> • 0 °C ... +200 °C • -50 °C ... +200 °C 	относительно конечного значения диапазона измерения: +/- 1,0 % +/- 1,5 %
Потенциальная развязка	Нет
Длина кабеля (экранированного)	10 м
Подавление помех частотой	55 Гц

A.9 Технические данные: LOGO!Power 12 V

LOGO! Power 12 V – это переключаемый на первичной стороне источник питания для устройств LOGO!.
Имеются варианты на два номинала тока.

	LOGO! Power 12 V / 1,9 A	LOGO! Power 12 V / 4,5 A
Входные данные		
Входное напряжение	~ 120 ... 230 В	
Допустимый диапазон	~ 85 ... 264 В	
Допустимая частота сети	47 ... 63 Гц	
Буферизация при исчезновении напряжения	> 40 мс (при 187 В перем. тока)	
Входной ток	0,3 ... 0,18 А	0,73 ... 0,43 А
Ток включения (25°C)	≤ 15 А	≤ 30 А
Защита устройства	Внутренняя	
Рекомендуемый автоматический выключатель (IEC 898) в сетевой подводке	> 6 А, характеристика D > 10 А, характеристика C	
Выходные данные		
Выходное напряжение	12 В пост. тока	
Общий допуск	+/-3 %	
Диапазон настройки	11,1 ... 12,9 В пост. тока	
Остаточные пульсации	< 200 мВ _{pp}	
Выходной ток	1,9 А	4,5 А
Ограничение максимального тока	2,4 А	4,5 А
Коэффициент полезного действия	≥ 80 %	
Параллельное включение для увеличения мощности	Да	
Электромагнитная совместимость		
Подавление помех	EN 50081–1, EN 55022 Класс В	
Помехоустойчивость	EN 50082–2	

Технические данные

	LOGO! Power 12 V / 1,9 A	LOGO! Power 12 V / 4,5 A
Безопасность		
Потенциальная развязка, на первичной/вторичной стороне	Да, SELV (по EN 60950/VDE 0805)	
Класс безопасности	II (по IEC 536/VDE 0106 T1)	
Вид защиты	IP 20 (по EN 60529/VDE 470 T1)	
Маркировка CE	Да	
Сертификат UL/CSA	Да; UL 508 / CSA 22.2	
Одобрение FM	Готовится	
Общие данные		
Диапазон температур окружающей среды	-20 ... +55°C, естественная конвекция	
Температура хранения и транспортировки	-40 ... +70°C	
Присоединения на входе	По одной клемме (1 x 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²) для L1 и N	
Присоединения на выходе	По две клеммы (1 x 2,5 мм ² или 2x 1,5 мм ²) для L+ и M	
Монтаж	Защелкивается на 35-миллиметровой профильной шине	
Размеры в мм (ШxВxГ)	72 x 80 x 55	126 x 90 x 55
Приблизительный вес	0,2 кг	0,4 кг

A.10 Технические данные: LOGO!Power 24 V

LOGO! Power 24 V – это переключаемый на первичной стороне источник питания для устройств LOGO!.
Имеются варианты на два номинала тока.

	LOGO! Power 24 V / 1,3 A	LOGO! Power 24 V / 2,5 A
Входные данные		
Входное напряжение	~ 120 ... 230 В	
Допустимый диапазон	~ 85 ... 264 В	
Допустимая частота сети	47 ... 63 Гц	
Буферизация при исчезновении напряжения	40 мс (при 187 В перем. тока)	
Входной ток	0,48 ... 0,3 А	0,85 ... 0,5 А
Ток включения (25°C)	< 15 А	< 30 А
Защита устройства	Внутренняя	
Рекомендуемый автоматический выключатель (IEC 898) в сетевой подводке	> 6 А, характеристика D > 10 А, характеристика C	
Выходные данные		
Выходное напряжение	24 В пост. тока	
Общий допуск	+/- 3 %	
Диапазон настройки	22,2 ... 25,8 В пост. тока	
Остаточные пульсации	< 250 мВ _{pp}	
Выходной ток	1,3 А	2,5 А
Ограничение максимального тока	1,6 А	2,8 А
Коэффициент полезного действия	> 80 %	
Параллельное включение для увеличения мощности	Да	
Электромагнитная совместимость		
Подавление помех	EN 50081-1, EN 55022 класс В	
Помехоустойчивость	EN 50082-2	

Технические данные

	LOGO! Power 24 V / 1,3 A	LOGO! Power 24 V / 2,5 A
Безопасность		
Потенциальная развязка, на первичной/вторичной стороне	Да, SELV (по EN 60950/VDE 0805)	
Класс безопасности	II (по IEC 536/VDE 0106 T1)	
Вид защиты	IP 20 (по EN 60529/VDE 470 T1)	
Маркировка CE	Да	
Сертификат UL/CSA	Да; UL 508 / CSA 22.2	
Одобрение FM	Да; Класс I, раздел 2, T4	
Общие данные		
Диапазон температур окружающей среды	-20 ... +55°C, естественная конвекция	
Температура хранения и транспортировки	-40 ... +70°C	
Присоединения на входе	По одной клемме (1x2,5 мм ² или 2x1,5 мм ²) для L1 и N	
Присоединения на выходе	По две клеммы (1x2,5 мм ² или 2x 1,5 мм ²) для L+ и M	
Монтаж	Защелкивается на 35-миллиметровой профильной шине	
Размеры в мм (ШxВxГ)	72 x 80 x 55	126 x 90 x 55
Приблизительный вес	0,2 кг	0,4 кг

A.11 Технические данные: LOGO! Contact 24/230

LOGO! Contact 24 и LOGO! Contact 230 – это коммутационные модули для прямого включения омических нагрузок до 20 А и двигателей до 4 кВт (не создающих помех, бесшумных).

	LOGO! Contact 24	LOGO! Contact 230
Рабочее напряжение	= 24 В	~230 В; 50/60 Гц
Коммутационная способность		
Категория использования AC–1: коммутация омической нагрузки при 55°C Рабочий ток при 400 В Мощность 3-фазных потребителей при 400 В	20 А 13 кВт	
Категория использования AC–2, AC–3: двигатели с контактными кольцами или короткозамкнутым ротором Рабочий ток при 400 В Мощность 3-фазных потребителей при 400 В	8,4 А 4 кВт	
Защита от короткого замыкания: Тип соответствия 1 Тип соответствия 2	25 А 10 А	
Соединительные провода	Тонкопроволочные с гильзами на концах, одножильные 2x (0,75 – 2,5) мм ² 2x (1 – 2,5) мм ² 1 x 4 мм ²	
Размеры (ШxВxГ)	36 x 72 x 55	
Температура окружающей среды	–25 ... +55°C	
Температура хранения	–50 ... +80°C	


В Определение времени цикла

Программный цикл – это полное выполнение программы, т.е. в первую очередь, считывание входов, обработка программы и последующий вывод выходов. Время цикла – это время, необходимое для того, чтобы однократно выполнить программу полностью.

Время, необходимое для программного цикла, может быть определено с помощью короткой тестовой программы. Тестовая программа создается в LOGO! и выдает при обработке в режиме параметризации значение, на основе которого можно рассчитать текущее время цикла.

Тестовая программа


1. Создайте тестовую программу, соединив выход с пороговым выключателем и соединив его вход с инвертирующим флагом.



2. Выполните параметризацию порогового выключателя, как показано ниже. Благодаря инвертирующему флагу в каждом программном цикле генерируется импульс. Интервал времени порогового выключателя устанавливается на 2 секунды.



3. Затем запустите программу и переключите LOGO! в режим параметризации. В этом режиме посмотрите на параметры порогового выключателя.




4. Величина, обратная fa, равна времени цикла LOGO! с текущей программой, хранящейся в памяти.
 $1/f_a =$ времени цикла в секундах

Объяснение

При каждом прогоне коммутационной программы инвертированный флаг изменяет свой выходной сигнал. Таким образом, уровень (высокий или низкий) сохраняется ровно один цикл. А период, следовательно, составляет 2 цикла.


Пороговый выключатель показывает количество периодов за 2 секунды, что дает в результате количество циклов в секунду.



С LOGO! без дисплея

Так как некоторые специфические приложения не требуют таких устройств управления и контроля со стороны оператора, как клавиатура или дисплей, то мы предлагаем варианты LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24o, LOGO! 24RCo and LOGO! 230RCo без дисплея.

Вот как, например, выглядит LOGO! 230RCo:



Меньше – это определенно больше!

Варианты без дисплея дают следующие преимущества:

- Еще дешевле, чем с блоком управления.
- Требуется меньше места в шкафу, чем обычная аппаратура.
- Значительно большая гибкость и меньшие расходы на приобретение по сравнению с автономной электронной аппаратурой.
- Выгодно уже для приложений, в которых могут быть заменены два или три обычных коммутационных устройства.
- Очень прост в использовании.
- Не может быть использован лицами, не имеющими соответствующих полномочий.
- Совместим с вариантами LOGO!, имеющими дисплей.
- Дает возможность считывать данные через LOGO!Soft Comfort.

Программирование без блока управления

Имеется два способа программирования LOGO! без дисплея:

- Создайте программу на ПК с помощью LOGO!Soft Comfort и загрузите ее в LOGO! (см. главу 7).
- Загрузите коммутационную программу из программного модуля (платы) LOGO! в свой LOGO! без дисплея (см. главу 6).

Рабочие характеристики

LOGO! готов к работе, как только включено питание. Выключение LOGO! без дисплея эквивалентно отсоединению питания, например, вытаскиванием вилки.

Коммутационная программа вариантов LOGO!...o не может быть запущена или остановлена с помощью кнопок. Вот почему варианты LOGO!...o имеют другие пусковые характеристики:

Пусковые характеристики

Если в LOGO! или во вставленном программном модуле (плате) нет коммутационной программы, то LOGO! остается в состоянии STOP.

Если в программной памяти LOGO! имеется действительная коммутационная программа, то LOGO! автоматически переходит из STOP в RUN при включении питания.

Если вставлен программный модуль (плата), то хранящаяся там программа будет автоматически скопирована в устройство немедленно после включения LOGO!, заменяя там существующую программу.

Если к LOGO! подключен кабель PC, то вы можете загрузить в LOGO! коммутационную программу и запустить ее с помощью программного обеспечения LOGO!Soft Comfort PC (см. раздел 7.1).

Индикатор рабочего состояния

Рабочие состояния, например, питание включено, RUN и STOP, отображаются светодиодом на передней крышке.

- Красный светодиод: Питание включено/STOP
- Зеленый светодиод: Питание включено /RUN

После включения питания всегда, когда LOGO! не находится в режиме RUN, горит красный светодиод. Когда LOGO! находится в режиме RUN, горит зеленый светодиод.


Считывание текущих данных

С помощью LOGO!Soft Comfort (см. главу 7) вы можете посредством онлайн-тестирования в режиме RUN считывать текущие данные всех функций.


Если в вашем LOGO! без дисплея вставлен защищенный программный модуль (плата), то вы сможете прочитать текущие данные только в том случае, если речь идет о коммутационной программе, защищенной паролем, и вы ввели правильный пароль. В противном случае коммутационная программа стирается из памяти LOGO!, когда вы вынимаете программный модуль (плату), чтобы, например, присоединить кабель PC (см. раздел 6.1).

D Структура меню LOGO!


Обзор меню




Главное меню (ESC / >Stop)




Меню программирования (ESC / >Stop → >Program)




Меню передачи (ESC / >Stop → >Card)



Меню установки часов (ESC / >Stop → >Clock)



Меню запуска (RUN)



Е Номера для заказа

Таблица А		
Вариант	Обозначение	Номер для заказа
Basic (основной)	LOGO! 12/24 RC *	6ED1052-1MD00-0BA4
	LOGO! 24):	6ED1052-1CC00-0BA4
	LOGO! 24 RC (AC)	6ED1052-1HB00-0BA4
	LOGO! 230 RC	6ED1052-1FB00-0BA4
Basic без дисплея (чистый)	LOGO! 12/24 RCo *	6ED1052-2MD00-0BA4
	LOGO! 24o *	6ED1052-2CC00-0BA4
	LOGO! 24 RCo (AC)	6ED1052-2HB00-0BA4
	LOGO! 230 RCo	6ED1052-2FB00-0BA4
Цифровые модули	LOGO! DM 8 12/24R	6ED1055-1MB00-0BA1
	LOGO! DM 8 24	6ED1055-1CB00-0BA0
	LOGO! DM 8 24R	6ED1055-1HB00-0BA0
	LOGO! DM 8 230R	6ED1055-1FB00-0BA1
Аналоговые модули	LOGO! AM 2	6ED1055-1MA00-0BA0
	LOGO! AM 2 PT100	6ED1055-1MD00-0BA0
*: Также с аналоговыми входами		

Таблица В		
Дополнительные средства	Обозначение	Номер для заказа
Программное обеспечение	LOGO!Soft Comfort V4.0	6ED1058-0BA00-0YA0
	Переход к LOGO!Soft Comfort V4.0	6ED1058-0CA00-0YE0
Программный модуль (плата)	LOGO! Card	6ED1056-5CA00-0BA0
Коммутационные модули	LOGO!Contact 24 V	6ED1057-4CA00-0AA0
	LOGO!Contact 230 V	6ED1057-4EA00-0AA0
Блоки питания	LOGO!Power 12V/1.9A	6EP1321-1SH01
	LOGO!Power 12V/4.5A	6EP1322-1SH01
	LOGO!Power 24V/1.3A	6EP1331-1SH01
	LOGO!Power 24V/2.5A	6EP1332-1SH41
Прочее	Кабель PC	6ED1057-1AA00-0BA0
	Руководство	6ED1050-1AA00-0BE4

Предметный указатель

А

- Анализ фронта, 96, 98
- Аналоговый компаратор, 166
- Аналоговый модуль, 2, 7
- Аналоговый пороговый выключатель, 159
- Аналоговый разностный пороговый выключатель, 162
- Аналоговый усилитель, 175
- Аналоговые величины, 106
- Асинхронный генератор импульсов, 129

Б

- База времени, 71, 104, 113
- без дисплея, 289
 - режим PC-LOGO, 222
 - создание коммутационной программы, 37
 - чтение текущих данных, 291
- Биты регистра сдвига, 40, 92
- Блок, 42
 - удаление, 74
 - групп блоков, 75
 - вставка, 69
 - номер, 42
 - присваивание, 43

Блок питания, подключение, защита, 23

Блок-схема программы, 44

В

- Вид дисплея, 43
- Временные характеристики, 104
- Время включения, 140
- Время выключения, 140
- Время, точность, 104
- Время цикла, 287
- Входы, 90
 - аналоговые входы, 27, 90
 - группы, 25
 - инвертирование, 59, 93, 109
 - клавиши управления курсором, 40, 92
 - неиспользуемые, 46
 - подключение, 25
 - цифровые входы, 90
- Входы, скоростные, 27
- Вывод импульса, 124
- Выключаемый ток, максимальный, 32
- Выключатель, аналоговый пороговый, 159
- Выключатель, аналоговый, разностный, 162
- Выключатель двухфункциональный, 136
 - сета на лестничной клетке, 133

Выключатель света на
лестничной клетке, 133

Выход из режима
программирования, 74

Выходы, 90
аналоговые, 91
неиспользуемые, 40, 91
подключение, 31
цифровые, 90

Г

Генератор импульсов,
асинхронный, 129

Генератор случайных
импульсов, 131

Гистерезис, 170

Д

Двенадцатимесячный
часовой выключатель, 144

Двухфункциональный
выключатель, 136

Демонстрационные версии,
221

День недели, 140

Дисплей, 43

Добавление блока, 69

Е

Единичный сегмент, 16

Ж

Жидкокристаллический
дисплей (ЖКД), 4, 5

З

Задержка включения с
запоминанием, 121

Задержка включения, 113
с запоминанием, 121

Задержка включения и
выключения, 119

Задержка выключения, 118

Защелка, 18, 20

Защита параметров, 106

Зимнее время, 78

Золотые правила, 48

И

Изменение состояния
сигнала, 27

Имитация, 219

Импульс
длительность, 126, 129
пауза, 126

Импульсное реле, 176

Имя, 60

Имя коммутационной
программы, присваивание,
60

Имя программы
изменение, 61

- набор символов, 60
- чтение, 195
- Инверсия, 101
 - входа, 59
 - входа BF, 93
 - входа SF, 110
- Инвертор, 101
- Индикатор рабочего состояния, 291
- Интервальное реле
 - вывод импульса, 124
 - запускаемое фронтом, 126
- Исключающее ИЛИ, 100
- Исправление ошибок программирования, 76

К

- Кабель PC, 222
 - USB, 222
- Клавиши управления курсором, 40, 92, 184
- Коммутационная программа,
 - ввод, 54, 84
 - удаление, 77
- Коммутационная схема, 45
- Коммутационные программы
 - архивирование, 207
 - отправка по почте, 203
 - размножение, 207
- Коммуникационный модуль, 2
 - AS interface, 2, 7, 247
- Константы, 90
- Контроль аналоговых величин, 171

- Конфигурация, 13
 - максимальная, 13
 - с различными классами напряжения, 14
- Крышка, 17
- Курсор, 49

Л

- Летнее время, 78
- Логические входы, 103
- Логический модуль, 1

М

- Меню
 - главное меню, 50
 - меню параметризации, 50
 - меню передачи, 50
 - меню программирования, 50
 - меню установки часов, 50
- Меню параметризации, 198
- Меню LOGO!, 50
- Модули расширения, 2, 39
 - аналоговый модуль, 2, 41
 - коммуникационный модуль, 2
 - рабочее состояние, 36
 - цифровой модуль, 2, 41
- Монтаж
 - на профильной шине, 17
 - на стене, 21
 - шаблон для сверления, 22
- Монтаж, указания, 11

Н

Набор символов, 60
Наконечники для жил, 23
Неиспользуемые входы, 46
Неиспользуемые соединительные элементы, 40, 46
Неподключенные выходы, 91
Номера для заказа, 295

О

Обновление, 221
Окно параметризации, 140
Основные сведения о специальных функциях, 102
Основные функции, 94
AND, 96
с анализом фронта, 96
NAND, 97
с анализом фронта, 98
NOR, 100
NOT, 101
OR, 99
XOR, 101
Отклонения при определении времени, 105
Открытые соединительные элементы, 92

П

Память
области, 84
ограничение, 84

потребности, 85
ресурсы, 84
свободная, 88

Панель управления, 4, 5

Параметризация, 71

Параметры, 196
входы, 104
выбор, 197
установка, 193
'Set Param', 195
Т, 104

Параметры, изменение, 202

Параметры, отображение/скрытие, 72

Пауза, длительность, 129

Перемещение курсора, 49

Переход на зимнее/летнее время, 78

Переход с летнего времени на зимнее, 'S/W Time', 78

Переход с летнего времени на зимнее, 78
активизация, 79
деактивизация, 82
параметры, определяемые пользователем, 81

Пароль
деактивизация, 64
изменение, 63
назначение, 61
неправильный, 65

Питание
восстановление, 33
включение, 33, 34
выключение, 34

Планирование, 49

- Плата. См. Программный модуль (плата)
- Подключение входов, 25
выходов, 31
- Подключение датчиков, 28
- Пороговый выключатель, частотный, 156
- Правила, четыре золотых, 48
- Применения, 225
- Пример
автоматические двери, 231
другие возможности, 255
люминесцентное освещение, 251
насос для хозяйственной воды, 255
освещение
коридора, 227
лестничной клетки, 227
промышленные ворота, 243
контроль, 247
управление, 247
система вентиляции, 238
- Проверка, 73
- Программная память, 84
- Программное обеспечение, 219
- Программное обеспечение LOGO!, 219
- Программный выключатель, 189
- Программный модуль (плата)
активизация функции защиты, 211
вставка, 212, 213
копирование, 216
удаление, 212, 213
функция защиты, 209
'Card --> LOGO', 217
'CopyProtect', 210
'LOGO --> Card', 214
- Программный цикл, 287
- Программы
изменение, 68
'Clear Prg', 77
'Edit Name', 60
'Edit Prg', 52
'Password', 61
- Профильная шина, 16
- Пусковая характеристика, 290
- ## P
- Рабочие характеристики, 290
- Размер схемы, 84
- Размеры, 16
- Реверсивный счетчик, 147
- Регистр сдвига, 190
- Редактирование, 69
- Режим
параметризации, 50, 194
программирования, 50
PC-LOGO, 218
- Режим защиты, 72
- Режим работы
изменение, 48
режим программирования, 51

Релейные выходы, 31, 277
коммутационная
способность, 277
срок службы, 277

Ресурсы, 84

С

Самоблокирующееся реле,
177

Светодиод, 291

Семидневный часовой
выключатель, 7, 139
пример, 142
настройка, 140

Сертификат CE, 10

Сертификация, 9

Символы, 7

Синхронизация, 83
активизация, 83
'Sync', 83

Скоростной счет, 27

Скрывание, 72

Смещение, 106

Смещение нулевой точки, 106

Снятие, 19

Совместимость, версий,
вариантов, 208

Совместимость снизу вверх,
208

Соединение с землей, 24

Соединительные элементы,
39, 90
неиспользуемые, 40, 46
входы, 41
выходы, 41
открытые, 92
hi, 41
lo, 41
LOGO!, 40
x, 40, 41, 46, 103

Соединительный штекер, 17

Сокращения, 297

Сохраняемая память, 84

Сохраняемость, 105
включение/выключение
сохраняемости, 72

Специальные функции, 110

аналоговый компаратор,
166

аналоговый пороговый
выключатель, 159

аналоговый разностный
пороговый выключатель,
162

аналоговый усилитель, 175
выключатель

двухфункциональный, 136
света на лестничной
клетке, 133

выключатель, аналоговый
пороговый, 159

генератор импульсов,
асинхронный, 129

генератор случайных
импульсов, 131

задержка

включения и выключения,
120

выключения, 118

- задержка, включения с
запоминанием, 122
интервальное реле
вывод импульса, 124
запускаемое фронтом,
126
контроль аналоговых
величин, 171
основные сведения, 102
пороговый выключатель,
частотный, 155
программный выключатель,
189
регистр сдвига, 193
реле, самоблокирующееся,
177
реле, импульсное, 179
счетчик
рабочего времени, 151
реверсивный, 147
тексты сообщений, 182
часовой выключатель
двенадцатимесячный, 144
семидневный, 139
- Специальные функции,
задержка, включение, 113
- Список
BF, 89
BN, 89
Co, 89, 90
SF, 89, 109
- Список, GF, 93
- Структура меню, 293
- Счетчик
рабочего времени, 151
реверсивный, 147
- Счетчик рабочего времени,
151
просмотр значений MN и
OT, 154
- ## Т
- Тексты сообщений, 182
набор символов, 187
- Технические данные, 263
общие, 263
LOGO! 12..., 274
LOGO! 230..., 265
LOGO! 24/24o, 269
LOGO! 24RC/24RCo, 271
LOGO! AM 2 PT100, 279
LOGO! AM2, 278
LOGO! DM8 12/24R, 274
LOGO! DM8 230R, 265
LOGO! DM8 24, 269
LOGO! DM8 24R, 271
LOGO!Contact, 285
LOGO!Power 12 V, 281
- Тип оборудования, LOGO!, 2
- Типы устройств, LOGO!, 2
- Транзисторные выходы, 32
- ## У
- Удаление отходов, 10
- Указания, 11
- Уровни, 92
- Уровни напряжения, 92
- Усиление, 106
- Усилитель, аналоговый, 175
- Установка времени, 72

Установка времени суток, 205
'Set clock', 199

B

Установка даты, 205

BF, 89

Установка часов, 'Set Clock',
205

BN, 89

Утилизация, 10

C

Ф

CM. См. Коммуникационный
модуль

Флаг запуска, 92

Co, 89, 90

Флаги, 91

CSA, 9

Функции, 89

cULus , 9

Функциональные блоки, 42

D

X

DM. См. Цифровой модуль

Характеристики датчиков, 25

F

Ц

FM, 9

Цифровой модуль, 2, 7

Ч

G

GF, 93

Часовой выключатель, 1
точность, 105

L

Четыре золотых правила, 48

A

LOGO!

AM. См. Аналоговый модуль

варианты, 8

включение, 33

монтаж, 16

обозначение, 7

подключение, 23

рабочие состояния, 36

снятие, 16

соединение с ПК, 218

AND, 95

AS interface, 2, 247

указания, 11
устройство, 4
LOGO!Soft Comfort, 216

N

NAND, 97
NOR , 100
NOT , 101
NOT AND, 97
NOT OR, 100

O

OR, 99

P

PC-LOGO, 222

R

RUN, 'Start', 66

S

SF, 89, 110
Start, 66
Stop, 198

T

T, параметр, 105

U

USB, 222

X

XOR , 100

